

IT SEGATRICE A
NASTRO


EN BANDSAW

DE BANDSÄGEMASCHINE

FR SCIE À RUBAN

ES SIERRA DE CINTA

PT SERRA DE FITA



ISTRUZIONI PER L'USO
E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE MANUAL

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEI-
TUNG

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET
L'ENTRETIEN

INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

CONSERVARE
PER USI FUTURI

PLEASE RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE

BITTE FÜR DIE KÜNFTIGE
VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

CONSERVER POUR TOUT USAGE
FUTUR

CONSERVAR PARA CONSULTAS
FUTURAS

CONSERVAR PARA REFERÊNCIAS
FUTURAS



IT NOTA:

le figure che non riportano nessuna specifica sul tipo di macchina a cui fanno riferimento, valgono per tutte le versioni:

EN NOTE:

figures which provide no specific indication as to which type of machine they refer to are valid for all versions:

DE ANMERKUNG:

Die Abbildungen, bei denen kein bestimmter Maschinentyp angegeben ist, auf den sie sich beziehen, gelten für alle Versionen:

FR REMARQUE :

les figures ne reportant aucune spécification sur le type de machine à laquelle elles font référence, sont valables pour toutes les versions :

ES NOTA:

las figuras en las que no se indica el tipo de máquina al que hacen referencia son válidas para todas las versiones:

PT NOTA:

as figuras que não contêm nenhuma especificação sobre o tipo de máquina à qual fazem referência, são válidas para todas as versões:

SEGATRICI MANUALI
N265XL - N266XL

SEGATRICI TAGLIO AUTONOMO
N266DA XL




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

265XL - 266XL




Fig. 7A

266DA XL




Fig. 7B




Fig. 8




Fig. 9

MANUALE ISTRUZIONI ORIGINALI

INDICE

1. INTRODUZIONE ALL'USO	2
1.1. CONSULTAZIONE DEL MANUALE E SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	2
1.2. TIPO DI IMPIEGO E CONTROINDICAZIONI.....	3
1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	4
1.4. NORME DI SICUREZZA GENERALI	4
1.5. PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO	7
1.6. RISCHI RESIDUI	7
1.7. INFORMAZIONI RELATIVE A RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI.....	8
1.8. INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA	8
1.9. COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA (FIG. 1)	9
1.10. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (FIG. 1).....	9
2. INSTALLAZIONE	9
2.0. CONTENUTO DELL'IMBALLO	9
2.1. RIMOZIONE DELL'IMBALLO.....	9
2.2. MOVIMENTAZIONE	10
2.3. TRASPORTO	10
2.4. POSIZIONAMENTO/POSTO DI LAVORO	10
2.5. COLLEGAMENTO ELETTRICO	11
3. REGOLAZIONI	11
3.1. MONTAGGIO GRUPPO BILANCIATORE (Fig. 9)	12
3.2. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI TAGLIO-ROTAZIONE TESTA (Fig. 4-5)	12
3.3. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL GUIDALAMA SCORREVOLE (Fig. 3)	12
3.4. REGOLAZIONE MODALITÀ DI TAGLIO (Fig. 7B)	12
3.5. REGOLAZIONE VELOCITÀ DI TAGLIO (Fig. 7A).....	13
3.6. REGOLAZIONE VELOCITÀ DI AVANZAMENTO VERSIONE TAGLIO AUTONOMO (Fig. 7B).....	13
3.7. POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL PEZZO IN MORSA	13
3.8. REGOLAZIONE DELLA MORSA (Fig. 5).....	13
3.9. MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL FERMO BARRA (OPTIONAL) (Fig. 4)	14
3.10. IMPIANTO LUBROREFRIGERANTE (Fig. 6).....	14
4. UTILIZZAZIONE	14
4.1. REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA LAMA (Fig. 3)	14
4.2. USO COME SEGATRICE MANUALE (Fig. 3 - 5)	15
4.3. USO COME SEGATRICE VERSIONE TAGLIO AUTONOMO (FIG. 3-5-7A)	15
5. MANUTENZIONE - RIMESSAGGIO - ASSISTENZA - SMALTIMENTO.....	15
5.1.ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA DELLA SEGATRICE (Fig. 3-8)	16
5.2. LUBRIFICAZIONE	17
5.3. PULIZIA – INTERVENTI DA EFFETTUARE	17
5.4. VERIFICHE	17
5.5. RIMESSAGGIO MACCHINA QUANDO INUTILIZZATA.....	17
5.6. ASSISTENZA.....	17
5.7. SMALTIMENTO MACCHINA, IMBALLAGGIO, MATERIALI DI RISULTA DELLA MANUTENZIONE	17
6. GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI	18

1. INTRODUZIONE ALL'USO



NOTE

Il Manuale d'uso è costituito da due parti, la presente e il foglio aggiuntivo che ne è parte integrante.

Questo Manuale d'uso è destinato ad utilizzatori professionali.



PERICOLO-ATTENZIONE

PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE D'USO, ALLO SCOPO DI CONOSCERE LA MACCHINA, I SUOI IMPIEGHI, E I POTENZIALI RISCHI DERIVANTI NEL SUO UTILIZZO.

Conservare con cura il manuale d'uso: esso fa parte integrante della macchina, utilizzandolo come riferimento principale per eseguire al meglio e nelle massime condizioni di sicurezza le operazioni che in esso sono descritte.

Il manuale deve essere conservato sempre insieme alla macchina, per potere essere consultato ogni volta si renda necessario.



PERICOLO-ATTENZIONE

UTILIZZATE LA MACCHINA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIEGHI DI SEGUITO SPECIFICATI, USANDOLA COME RACCOMANDATO, EVITANDO ASSOLUTAMENTE DI MANOMETTERLA O FORZARLA, O DI USARLA IN MODO IMPROPRI.

1.1. CONSULTAZIONE DEL MANUALE E SIMBOLOGIA UTILIZZATA

Porre particolare attenzione ai richiami "ATTENZIONE", "PERICOLO", "CAUTELA" e "NOTE" riportati in questo manuale.

Al fine di attirare l'attenzione e dare messaggi di sicurezza, le operazioni previste sono accompagnate da simboli e note che ne evidenziano la eventuale presenza di pericoli e indicano le modalità di utilizzo in sicurezza.

Questi simboli e note sono di varie categorie così identificate :



PERICOLO-ATTENZIONE: INFORMAZIONI IMPORTANTI AI FINI DELLA SICUREZZA GENERALE.



PERICOLO-CAUTELA: comportamenti che richiedono azione attenta e ragionata.



NOTE: note di carattere tecnico.

1.2. TIPO DI IMPIEGO E CONTROINDICAZIONI

La macchina è stata progettata e costruita per il taglio di materiali metallici a freddo, operazione nella quale il pezzo in lavorazione viene trattenuto da una morsa e la lama di taglio è tenuta in posizione di taglio dall'operatore, che si posiziona nella parte frontale durante l'uso.



Divieto sollevamento



Tensione lama




Indossare dispositivi di protezione



Lubrorefrigerante



Logo, simbolo CE, matricola, anno di costruzione



Indicazione caratteristiche e dati motore
S1=servizio del motore continuo, con un tempo di funzionamento a carico costante alla potenza indicata

USO CONSENTITO

La macchina può essere utilizzata per lavorare :

- METALLO O MATERIALI SIMILI

USO NON CONSENTITO

È vietato :

- LAVORARE MATERIALI NON METALLICI ORGANICI E/O ALIMENTARI
- LAVORARE MATERIALI CHE POSSONO, PER EFFETTO DELLA LAVORAZIONE, EMETTERE SOSTANZE nocive.

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'UTILIZZO DELLA MACCHINA

La macchina è stata progettata e costruita per essere utilizzata da personale qualificato, avente il livello di formazione, di esperienza e di capacità, secondo le seguenti caratteristiche:

segue ...

Operatori / Apprendisti:

- possono essere sia di sesso maschile sia femminile;
- devono avere una età minima di 14 anni;
- devono poter operare con entrambe le mani;
- devono essere privi di limitazioni nelle capacità fisiche e mentali;
- devono conoscere il contenuto del manuale d'uso.

CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE

Condizioni ambientali limite di utilizzo :

- ambienti di utilizzo aventi temperatura da + 5 °C / + 40 °C;
- umidità relativa 50 % alla temperatura di + 40 °C
- altitudine fino a 1000 m s.l.m. ;
- la macchina deve essere utilizzata in ambiente protetto dalle intemperie;

PERICOLO-CAUTELA

La macchina non ha un impatto ambientale significativo, che deve, in ogni caso, essere valutato dall'Utilizzatore per minimizzarne le eventuali conseguenze negative.

PERICOLO-ATTENZIONE

LA MACCHINA NON È ADATTA ALL'USO IN AMBIENTE CON ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA.

1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE**NOTE**

Per quanto riguarda le informazioni inerenti le caratteristiche tecniche, vedere il relativo documento allegato al presente manuale.

1.4. NORME DI SICUREZZA GENERALI**PERICOLO-ATTENZIONE**

QUANDO SI UTILIZZANO UTENSILI ELETTRICI SI DEBBONO SEMPRE RISPETTARE LE PRECAUZIONI BASE DI SICUREZZA PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA E DANNI PERSONALI.

LEGGERE TUTTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI ACCINGERSI AD UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, E CONSERVARLE IN MODO SICURO.

NOTE

L'indicazione "METTERE LA MACCHINA IN SICUREZZA", significa scollegare il cavo di alimentazione della macchina dalla presa di corrente.

segue ...

Condizioni ambientali:

- Evitare l'utilizzo della macchina in luoghi molto umidi o con presenza di liquidi infiammabili o di gas.
- Mantenere sempre pulita la zona di lavoro dai residui di lavorazione; aree e banchi disordinati sono potenziali fonti di pericolo.

Indumenti e dispositivi di protezione da indossare:

- Utilizzare abiti adeguati: evitare di indossare abiti con maniche larghe od oggetti, come sciarpe, catene o bracciali, che potrebbero essere agganciati dalle parti in movimento.
- Indossare sempre i dispositivi personali di protezione: occhiali antinfortunistici conformi alle norme, guanti di dimensioni adatte a quelle della mano, cuffie o inserti auricolari.
- È opportuno l'utilizzo di scarpe antiscivolo.
- Raccogliere, quando necessario, in modo adeguato i capelli al fine di evitare che questi possano impigliarsi o infilarsi tra gli organi in movimento.
- Utilizzare maschere antipolvere omologate.

Cura e Utilizzo di componenti elettrici:

- Fare attenzione al cavo di alimentazione: evitare di utilizzarlo per sollevare la macchina o per staccare la spina dalla presa, e salvaguardarlo da spigoli vivi, oli e zone con elevate temperature.
- Quando si rende necessario usare prolungamenti del cavo di alimentazione, usare solo quelli di tipo omologato.
- Controllare periodicamente i cavi di alimentazione dei dispositivi e se danneggiati farli riparare da un centro di assistenza autorizzato.
- Controllare periodicamente i cavi di prolunga e sostituirli se danneggiati.
- Quando la macchina viene utilizzata all'esterno, utilizzate solamente delle prolungherie elettriche previste per l'esterno e che riportino delle indicazioni in merito.
- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra.

Precauzioni di utilizzo:

- Tenere lontano le persone non autorizzate e i bambini dalla macchina: evitare che vi si avvicinino e che vengano a contatto con essa.
- Controllare sempre quello che state facendo.
- Evitare l'utilizzo della macchina se siete stanchi.
- Mantenete sempre posizione ed equilibrio ottimali.
- Evitare di lasciare sulla macchina chiavi o strumenti di misura.
- Lavorare in modo sicuro.
- Scollegare la macchina dalla rete quando non è utilizzata, prima della manutenzione e nella sostituzione degli accessori o utensili.
- Evitare di avvicinare il volto alla zona di taglio per evitare di inalare fumi generati dalle sostanze oleose presenti sui materiali ferrosi.

segue ...

Controlli di sicurezza:

- Rimuovere i perni di regolazione e le chiavi. È buona norma controllare se le chiavi di regolazione sono state rimosse dalla macchina prima di accenderlo.
- Evitare l'avvio accidentale. Assicuratevi che l'interruttore sia nella posizione di arresto prima di collegare la macchina.
- Controllare i particolari della macchina per verificare che siano privi di parti danneggiate.
- Prima di continuare a utilizzare la macchina, controllare tutti i dispositivi di sicurezza o qualsiasi altro pezzo che possa essere danneggiato, in modo da assicurarsi che funzioni bene e che riesca a effettuare il compito previsto.
- Verificare che i pezzi mobili siano ben allineati, si muovano regolarmente e siano perfettamente integri.
- Controllare anche il montaggio o qualsiasi altra condizione che può influenzare il funzionamento. Qualsiasi pezzo o qualsiasi protezione danneggiata deve essere riparata o sostituita da un centro di servizio post-vendita autorizzato.
- Evitare assolutamente di utilizzare a macchina in caso di funzionamento anomalo dell'interruttore.
- È vietato utilizzare la macchina senza protezioni dell' utensile.
- Evitare di forzare la macchina. La lavorazione sarà migliore e maggiormente sicura se la macchina viene utilizzata al ritmo per il quale è stata concepita.

Conservazione e manutenzione della macchina:

- Mantenere le maniglie e le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e di grasso.
- Mantenere gli utensili in perfetto stato. Tenere gli utensili affilati e puliti in modo da ottenere un rendimento migliore e più sicuro.

**PERICOLO-ATTENZIONE**

- L'UTILIZZO DI QUALSIASI ACCESSORIO O CONNESSIONE DIFFERENTI DA QUANTO RACCOMANDATO NEL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ PRESENTARE RISCHI DI INFORTUNI ALLE PERSONE.
- EVITARE DI SMONTARE LA MACCHINA:
LE RIPARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE QUALIFICATO. IN CASO CONTRARIO POTREBBERO INSORGERE GRAVI RISCHI PER L'UTENTE.

**PERICOLO-CAUTELA**

È opportuno l'utilizzo di ricambi originali per garantire il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza.

1.5. PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO

Avvertenze antinfortunistiche:

- È assolutamente vietato rimuovere qualsiasi residuo o parti del pezzo in lavorazione dall'area di lavoro mentre la macchina è in moto.
- Tenere sempre le mani lontane dalle zone di lavorazione mentre l' utensile è in movimento; prima di eseguire qualsiasi operazione premere il pulsante di arresto e attendere che l' utensile sia fermo.
- Verificare sempre, prima di azionare le macchine, che tutte le protezioni siano correttamente montate e che proteggano adeguatamente l' utensile.
- Nel taglio di pezzi di grandi dimensioni utilizzare appropriati supporti laterali

Prescrizioni di utilizzo:

- Evitare di forzare inutilmente la macchina: una pressione eccessiva può provocare un rapido deterioramento dell' utensile e un peggioramento delle prestazioni della macchina in termini di finitura .
- Fare sostituire gli interruttori difettosi da un centro di servizio post-vendita autorizzato.
- Usare gli utensili raccomandati in questo manuale.
- Controllare che le chiavi utilizzate per la manutenzione e la regolazione siano state tolte dalla macchina prima di azionarla.
- Utilizzare solo il sistema di bloccaggio originale della macchina.
- Sostituire eventuali parti danneggiate

1.6. RISCHI RESIDUI

Rischio di cesoiamento taglio e sezionamento:

Tale rischio è dovuto alla presenza della lama in rotazione identificato con il simbolo:



Precauzioni da adottare

- Nella fase di taglio non utilizzare guanti da lavoro.
- Tenere lontano le mani dalla zona di lavoro.
- Non asportare residui di taglio o spezzoni con la lama in rotazione.

Rischio di attrito o abrasione:

Tale rischio è dovuto alla presenza della lama in rotazione.

Precauzioni da adottare

- Nella fase di lavorazione non utilizzare guanti da lavoro.
- Tenere lontano le mani dalla zona di lavoro.
- Non asportare residui di taglio o spezzoni con l' utensile in rotazione.

segue ...

Rischio di eiezione di materiali solidi:

Tale rischio è dovuto alla presenza dell' utensile in rotazione.

Precauzioni da adottare

- Nella fase di lavorazione indossare sempre i dispositivi personali di protezione: occhiali antinfortunistici, scarpe da lavoro.

1.7. INFORMAZIONI RELATIVE A RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

I valori indicati per il rumore sono livelli di emissione e non necessariamente livelli di lavoro sicuro. Mentre vi è una correlazione tra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere usata affidabilmente per determinare se siano richieste o no ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione del lavoratore includono la durata dell'esposizione, le caratteristiche dell'ambiente, altre sorgenti di rumore, per esempio il numero di macchine e altre lavorazioni adiacenti. Inoltre i livelli di esposizione possono variare da un Paese a Paese.

Queste informazioni mettono comunque in grado l'utilizzatore della macchina di fare la miglior valutazione dei pericoli e dei rischi.



PERICOLO-ATTENZIONE

È OPPORTUNO L'USO DEI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO, COME CUFFIE O INSERTI AURICOLARI.

Vibrazioni

Il valore medio quadratico ponderato in frequenza, dell' accelerazione mano braccio, in condizioni di taglio normale con lame correttamente affilate, risulta inferiore a $2,5 \text{ m/sec}^2$. Le rilevazioni sono state eseguite secondo la norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2.



PERICOLO-ATTENZIONE

LE VIBRAZIONI DURANTE L'USO REALE DELLA MACCHINA POSSONO ESSERE DIVERSE DA QUELLE DICHIARATE, DAL MOMENTO CHE IL VALORE TOTALE DI VIBRAZIONE DIPENDE DAL MODO IN CUI VIENE UTILIZZATA LA MACCHINA. È NECESSARIO QUINDI IDENTIFICARE LE MISURE DI SICUREZZA PIÙ APPROPRIATE PER PROTEGGERE L'OPERATORE, BASATE SU UNA STIMA DELL'ESPOSIZIONE NELLE CONDIZIONI REALI DI USO.

1.8. INFORMAZIONI SULLA COMPATIBILITA' ELETTRONICA

Le emissioni elettromagnetiche della macchina non superano i limiti definiti dalle norme per le condizioni di impiego previste.

Le prove sono state eseguite secondo le Norme EN 55014-1, EN 55014-2.

1.9. COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA (FIG. 1)

- (1) Impugnatura di comando
- (2) Volantino tensione lama
- (3) Guidalama scorrevole
- (4) Corpo macchina
- (5) Lama
- (6) Motore
- (7) Quadro comandi
- (8) Interruttore generale
- (9) Gruppo bilanciatore
- (10) Supporto girevole
- (11) Pompa circuito refrigerante
- (12) Vasca base
- (13) Basamento
- (14) Azionatore morsa
- (15) Leva bloccaggio rapido
- (16) Morsa

1.10. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA (FIG. 1)

La segatrice a nastro è formata da due parti fondamentali: il corpo macchina (4) completo di motore (6) e di trasmissione , che è collegato solidalmente alla parte inferiore, formata da vasca base (12) e morsa (16), tramite il supporto girevole (10).

La vasca base (12) oltre che da raccolta per il liquido lubrorefrigerante, funge anche da base di collegamento con il basamento (13).

2. INSTALLAZIONE

2.0. CONTENUTO DELL'IMBALLO

- N. 1 segatrice a nastro
- N. 1 arresto barra
- N. 1 lamiera paraspruzzi
- Bulloneria per fissaggio vasca a basamento
- N. 4 grigli di sollevamento
- Manuale d'uso
- Foglio integrativo

2.1. RIMOZIONE DELL'IMBALLO

Si consiglia di conservare l'imballo con cura per poter trasportare la macchina o immagazzinarla per lunghi periodi.

- a. Separare la macchina dalla pedana svitando le viti di fissaggio

2.2. MOVIMENTAZIONE

- a. Montare gli appositi grilli di sollevamento
- b. Sollevare la macchina come descritto in figura (Fig. 2) utilizzando un paranco di portata adeguata oppure un altro mezzo di sollevamento adeguato allo scopo.



NOTE - Peso della macchina:

Per quanto riguarda il peso della macchina oggetto del presente manuale, vedere il relativo documento inerente le caratteristiche tecniche allegato al presente manuale.



PERICOLO-ATTENZIONE

- NON MOVIMENTARE O SOLLEVARE LA MACCHINA MANUALMENTE.
- PER SPOSTARE LA MACCHINA ABBASSARE IL CORPO DELLA SEGATRICE FINO A FINE CORSA E ASSICRARLO IN TALE POSIZIONE FISSANDOLO ALLA VITE MORSA TRAMITE CORDE O FASCIETTE.
- LE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO E SOLLEVAMENTO TRAMITE CARRELLO ELEVATORE O PARANCO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE FORMATO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI.

2.3. TRASPORTO



PERICOLO-ATTENZIONE

PER TRASPORTARE LA MACCHINA IN SICUREZZA DA UN LUOGO DI LAVORO AD UN ALTRO UTILIZZARE L'IMBALLO ORIGINALE.

2.4. POSIZIONAMENTO/POSTO DI LAVORO

- a. Fissare la macchina al basamento tramite le apposite viti in dotazione. Il piano di appoggio deve essere sufficientemente grande da garantire la stabilità della macchina (Fig. 2).



PERICOLO-CAUTELA SEGATRICI MANUALI ART. N265XL, N266XL

Il posizionamento della macchina sul posto di lavoro deve essere eseguito in modo da avere almeno 800 mm di spazio circostante in tutte le direzioni intorno alla macchina (vedi Fig. 2).



PERICOLO-CAUTELA SEGATRICE TAGLIO AUTONOMO ART. N266DAXL

Questo modello di macchina deve essere utilizzato soltanto in un ambiente/area predisposto, a cui sia vietato l'accesso a personale non autorizzato.

In mancanza di un apposito ambiente, si consiglia di delimitare l'area di lavoro della macchina (2 metri d'aria su tutto il perimetro della segatrice) con delle catenelle bianco-rosse ed il suolo con righe gialle.

Applicare un cartello di interdizione all'accesso a personale non autorizzato.

- b. Posizionare la macchina in una zona di lavoro adeguatamente illuminata.
- c. Fissare il basamento al suolo per mezzo di tasselli ad espansione (esclusi dalla fornitura): diametro foro del basamento 10 mm.

2.5. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Norme di sicurezza per il collegamento elettrico

- Controllare che l'impianto di alimentazione alla macchina sia collegato a terra come previsto dalle norme di sicurezza vigenti.



PERICOLO-ATTENZIONE

VERIFICARE CHE NELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE SIA PRESENTE UNA PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ATTA A SALVAGUARDARE TUTTI I CONDUTTORI DAI CORTO CIRCUITI E DAI SOVRACCARICHI (VEDERE ALLEGATO).

Verifiche preliminari e successive al collegamenti



PERICOLO-ATTENZIONE

- PRIMA DI COLLEGARE LA MACCHINA ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE VERIFICARE CHE LA TENSIONE DI RETE SIA CORRISPONDENTE ALLA TENSIONE INDICATA SULLA MACCHINA.
- UNA VOLTA COLLEGATO, VERIFICARE CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA COMPLETAMENTE DISTESO E APPOGGIATO A TERRA (NON SOLLEVATO), ALLO SCOPO DI EVITARE POSSIBILI RISCHI RESIDUI DI INCIAMPO SULLO STESSO.

Caratteristiche specifiche dell'impianto elettrico



PERICOLO-ATTENZIONE

- L'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEGATRICE È DOTATO DI UN DISPOSITIVO CHE APRE AUTOMATICAMENTE IL CIRCUITO QUANDO LA TENSIONE SCENDE SOTTO UN LIMITE MINIMO STABILITO, E CHE IMPedisce il RIPRISTINO AUTOMATICO DELLA CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO QUANDO LA TENSIONE RITORNA AI LIVELLI NOMINALI PREVISTI.
- SE LA MACCHINA SUBISCE UN ARRESTO INVOLONTARIO, EVITARE DI ALLARMARSI E CONTROLLARE SE EFFETTIVAMENTE SIA AVVENUTA L'INTERRUZIONE DI TENSIONE NELL'IMPIANTO DI RETE.

3. REGOLAZIONI



PERICOLO-ATTENZIONE

- METTERE LA MACCHINA IN SICUREZZA, COME DESCRITTO AL PARAGRAFO "NORME DI SICUREZZA GENERALI"
- INDOSSARE I GUANTI DI PROTEZIONE
- TUTTE LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE E USO ILLUSTRATE NEI PARAGRAFI SEGUENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DOPO AVER LETTO E COMPRESO IL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.



PERICOLO-CAUTELA

- Al termine di ogni regolazione verificare che gli organi di bloccaggio siano correttamente serrati.
- Al termine di ogni regolazione verificare l'assenza di utensili sulla macchina.

3.1. MONTAGGIO GRUPPO BILANCIATORE (Fig. 9)

- Estrarre l' anello elastico di arresto (40).
- Sollevarre il corpo della macchina fino a massima altezza.
- Inserire l' occhiello del tirante (38) nella sede del perno (39).
- Montare anello elastico di arresto (40) nell' apposita gola.

3.2. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI TAGLIO-ROTAZIONE TESTA (Fig. 5)



NOTE

La macchina viene fornita con taratura di base a 0°fisso , 45° e 60°regolabile (per variare il 45° o il 60° agire sulla staffa 22).



PERICOLO-ATTENZIONE

PER VERIFICARE O MODIFICARE LA TARATURA RIVOLGERSI A UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

- Per variare l'angolo di taglio agire nel modo seguente:
- allentare la manopola (23) ;
- ruotare il supporto girevole tramite l'impugnatura ;
- arrestare la rotazione quando l'indice (25) si trova allineato alla corrispondente posizione scelta sulla targa graduata;
- bloccare il supporto girevole tramite la manopola (23);

Per tornare alle condizioni iniziali agire nel modo seguente:

- sbloccare il supporto girevole tramite la manopola (23);
- ruotare il supporto girevole tramite l'impugnatura;
- arrestare la rotazione a fine corsa meccanico ;
- bloccare il supporto girevole tramite la manopola (23);

3.3. REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL GUIDALAMA SCORREVOLE (Fig. 3)



PERICOLO-CAUTELA

EFFETTUARE LA REGOLAZIONE OGNI QUALVOLTA SI PREPARA UNA FASE DI LAVORO.

- allentare la manopola (17);
- fare scorrere il guidalama (18) il più vicino possibile al pezzo da tagliare ;
- verificare che non ci siano impedimenti e/o contatti fra il guidalama, il pezzo da tagliare ed altre parti della macchina simulando una fase di lavoro.
- bloccare il guidalama in posizione tramite la manopola (17).

3.4. REGOLAZIONE MODALITA' DI TAGLIO (Fig. 7B)

Selezionare la modalità di taglio tramite il selettore a chiave (35) (taglio manuale ; taglio autonomo)

3.5. REGOLAZIONE VELOCITA' DI TAGLIO (Fig. 7A) Art. 265XL - 266XL



NOTE

Regolare la velocità di taglio come indicato in questo manuale. La regolazione della velocità viene effettuata agendo su dispositivi che dipendono dal modello di macchina.

Selezionare la velocità tramite il commutatore (32).

b x h (mm)	b h	●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

SEZIONE	S (mm)	Z/1"
	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6


SEZIONE	S (mm)	Z/1"
	<3	10/14
	>3 <30	8/12
	>30	5/8

3.6. REGOLAZIONE VELOCITA' DI AVANZAMENTO VERSIONE TAGLIO AUTONOMO (Fig. 7B) Art. N266DA XL

Selezionare la velocità di avanzamento tramite il pomello (34) (rotazione oraria = aumento velocità).

3.7. POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL PEZZO IN MORSA

Posizionare il pezzo da tagliare direttamente nella morsa, senza interposizione di altri oggetti.



PERICOLO-ATTENZIONE

PER IL POSIZIONAMENTO DI PROFILATI, PIATTI O SAGOME PARTICOLARI, FARE RIFERIMENTO AGLI ESEMPI RIPORTATI SULLE FIGURE. SE LO SPESSEZZO DEL PROFILATO DOVESSE ESSERE MOLTO SOTTILE, PER EVITARE IL SUO SCHIACCIAMENTO TRA LE GANASCE DELLA MORSA, INSERIRE ALL'INTERNO DEL PROFILATO STESSO UNA SAGOMA CHE NE COPI IL PROFILO.

3.8. REGOLAZIONE DELLA MORSA (Fig. 5)

Per bloccare il pezzo da tagliare in morsa:

- allentare il corsoio (24) posizionando la leva (27) verso l'alto;
- Ruotare il volantino (28) in senso orario, per portare il corsoio (24) verso il pezzo da tagliare, avvicinandolo fino a qualche millimetro da esso;
- bloccare definitivamente il pezzo tra le ganasce spostando la leva (27) verso il basso.



NOTE

Per tagliare più pezzi dalla stessa barra, è sufficiente sbloccare e successivamente bloccare la morsa tramite la leva (27).

Per cambiare barra, prima sbloccare la morsa portando verso l'alto la leva (27) e successivamente ruotare il volantino (25) in senso antiorario per allontanare il corsoio dal pezzo.

3.9. MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL FERMO BARRA (OPTIONAL) (Fig. 4)

- Montare l' asta di guida (19) nel foro della base.
- Bloccare il dado (20).
- Allentare il volantino (21) e posizionare il fermo (22) alla distanza desiderata.
- Bloccare il volantino (21).

3.10. IMPIANTO LUBROREFRIGERANTE (Fig. 6)



NOTE

Per la preparazione del lubrorefrigerante utilizzare oli da taglio specifici indicati in tabella.

- Preparare 14 litri di una emulsione acqua con olio al 10%.
- Versare il contenuto direttamente nel serbatoio della pompa (30).

MARCA	TIPO OLIO
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS



PERICOLO-ATTENZIONE

NON UTILIZZARE LA MACCHINA SENZA IL LIQUIDO LUBROREFRIGERANTE.

4. UTILIZZAZIONE



PERICOLO-ATTENZIONE

LA MACCHINA È DOTATA DI UN INTERRUTTORE DI RETE F (8 - FIG. 1) DA AZIONARE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORAZIONE. AL TERMINE DELLA LAVORAZIONE SPEGNERE INTERRUTTORE DI RETE.



PERICOLO-CAUTELA

- Nella fase di taglio evitare di indossare guanti.
- Prima di iniziare un nuovo taglio asportare i residui della lavorazione precedente.
- Tenere le mani lontane dalla zona di taglio.



PERICOLO-ATTENZIONE

RODAGGIO DELLA LAMA : EFFETTUARE CORRETTA PROCEDURA DI RODAGGIO COME INDICATO A PARAGRAFO "SOSTITUZIONE LAMA".

4.1. REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA LAMA (Fig. 3)

Ruotare in senso orario il volantino (2) finché la spia luminosa verde si accende.



PERICOLO-ATTENZIONE

- UNA TENSIONE TROPPO ELEVATA DEL NASTRO PROVOCÀ LA FUORIUSCITA DELLO STESSO DALLE GUIDE.

4.2. USO COME SEGATRICE MANUALE (Fig. 3 - 5) Art.N265 XL e N266 XL

- Bloccare il pezzo da tagliare nella morsa tramite la leva (27).
- Premere il pulsante (1) per avviare la lavorazione.
- Abbassare la testa lentamente fino al contatto con il pezzo da tagliare.



PERICOLO-CAUTELA

Ridurre la pressione nel momento di contatto tra lama e pezzo, per evitare la rottura della lama.

- Completare il taglio sino a fine corsa;
- Rilasciare il pulsante (1) per fermare la lavorazione;
- Sollevare la testa fino alla massima escursione.



PERICOLO-CAUTELA

- Evitare assolutamente di avvicinare le mani alla zona di taglio prima che la testa sia alla massima altezza e la lama sia completamente ferma.
- Lasciare cadere il pezzo tagliato sul basamento della macchina

4.3. USO COME SEGATRICE VERSIONE TAGLIO AUTONOMO (FIG. 3-5-7A) Art. N266DA XL

- Bloccare il pezzo da tagliare nella morsa tramite la leva (27).
- Premere il pulsante (33) di "DISCESA VELOCE" per portare manualmente la lama fino a 5 mm dal pezzo da lavorare.
- Premere il pulsante (1) per avviare la lavorazione.
- Rilasciare la testa ed attendere il completamento del taglio sino a fine corsa.



PERICOLO-CAUTELA

- Evitare assolutamente di avvicinare le mani alla zona di taglio prima che la testa sia alla massima altezza e la lama sia completamente ferma.
- Lasciare cadere il pezzo tagliato sul basamento della macchina



NOTE

Al termine della lavorazione la macchina si ferma autonomamente.

- Sollevare la testa fino alla massima escursione.

5. MANUTENZIONE – RIMESSAGGIO – ASSISTENZA - SMALTIMENTO



NOTE

Di seguito sono riportate le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere eseguite dall'utilizzatore.

Fare riparare la macchina da personale qualificato: Questa macchina è conforme alle prescrizioni di sicurezza pertinenti. Le riparazioni debbono essere effettuate solo da personale qualificato usando ricambi originali. In caso contrario, si potrebbero creare situazioni pericolose per l'utilizzatore.



PERICOLO-ATTENZIONE

- PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE, METTERE LA MACCHINA IN SICUREZZA, (VEDI PARAGRAFO "NORME DI SICUREZZA GENERALI".)
- POSIZIONARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE RACCOLTO VICINO ALLA MACCHINA.

5.1. ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMA DELLA SEGATRICE (Fig. 3-8)

PERICOLO-ATTENZIONE
INDOSSARE I GUANTI DI PROTEZIONE.

Utensili necessari:

- Per la sostituzione della lama sono necessari chiavi “per esagono incassato” e/o giraviti “a taglio a croce”.

Verificare la compatibilità della lama usata

NOTE

È sconsigliato l'utilizzo di lame usate.

Tuttavia in caso di necessità verificare che la lama sia integra e sia priva di evidenti segni di usura .

Verificare la compatibilità della lama NUOVA

NOTE

Le caratteristiche della lama devono essere compatibili con le specifiche tecniche riportate nell'allegato corrispondente.

- a. Allentare la maniglia (17) e fare scorrere il guidalama (18) fino a fine corsa nel senso indicato in figura.
- b. Rimuovere il carter di protezione (37) svitando le rispettive viti di fissaggio (36).

PERICOLO-ATTENZIONE

IN FASE DI APERTURA DELLA PROTEZIONE, LA LAMA POTREBBE ESSERE ESPULSA.

- c. Ruotare in senso antiorario il volantino (2) per facilitare la rimozione della lama;
- d. Estrarre la lama prima dalle pulegge poi dai cuscinetti guidalama.
- e. Rimuovere eventuali residui di lavorazione tramite un pennello.
- f. Montare la nuova lama.
- g. Assicurarsi, mediante controllo a vista, di montare la lama con la dentatura orientata nella direzione evidenziata dalla freccia posta sulla macchina.
- h. Montare la protezione (37) bloccando le rispettive vite di fissaggio (36).
- i. Ruotare in senso orario il volantino (2) fino a quando la spia luminosa verde si accende..
- j. Eseguire il rodaggio della lama come descritto di seguito.

PERICOLO-ATTENZIONE

EFFETTUARE LA PROCEDURA DI RODAGGIO PER OTTENERE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA LAMA

- k. Effettuare tre tagli esercitando una lieve pressione sul pezzo.

NOTE

Pressione lieve : considerare ad esempio taglio su un acciaio (es.C40) pieno D. 50 mm. deve essere effettuato in circa 4 minuti; a rodaggio ultimato, lo stesso pezzo puo' essere tagliato tranquillamente in circa 2 minuti.

5.2. LUBRIFICAZIONE



NOTE

La macchina non necessita di alcuna lubrificazione.

5.3. PULIZIA – INTERVENTI DA EFFETTUARE



PERICOLO-ATTENZIONE

- INDOSSARE I MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (OCCHIALI DI PROTEZIONE, GUANTI E PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE).
- EVITARE INOLTRE DI USARE GETTI DI ARIA COMPRESSA.

Quando necessario:

1. rimuovere con un aspiratore o con un pennello i residui di lavorazione intervenendo nella zona di lavoro e sui piani di appoggio.
2. Smontare e pulire l' aspiratore (opzionale)

Ogni giorno:

1. rimuovere i residui di lavorazione e le polveri da tutta la macchina, compreso il cavo di alimentazione, con un aspiratore o con un pennello.

Una volta alla settimana:

1. scollegare il filtro o la condotta di scarico e pulire accuratamente l' aspiratore (opzionale).

5.4. VERIFICHE

Ogni giorno:

1. Verificare l'integrità del cavo di alimentazione.
2. Verificare l' integrità delle protezioni.
3. Verificare l' integrità e l' usura dell' utensile.

5.5. RIMESSAGGIO MACCHINA QUANDO INUTILIZZATA

Quando la macchina non è utilizzata, metterla in sicurezza (Vedi NORME DI SICUREZZA GENERALI).

5.6. ASSISTENZA

Nel caso sia necessario l'intervento di personale specializzato per operazioni di manutenzione straordinaria, oppure nel caso di riparazioni, rivolgersi sempre a un centro di assistenza autorizzato.

5.7. SMALTIMENTO MACCHINA, IMBALLAGGIO, MATERIALI DI RISULTA DELLA MANUTENZIONE

La macchina e l'imballaggio sono costituiti da materiali riciclabili al 100%.

I componenti elettrici ed elettronici (indicati con il simbolo del bidone barrato) devono essere smaltiti nel rispetto della direttiva 2012/19/UE.

6. GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA / GUASTO	PROBABILE CAUSA	RIMEDIO SUGGERITO
Il motore non funziona.	<ol style="list-style-type: none"> Motore, cavo rete o spina difettosi. Fusibili quadro elettrico bruciati. Manca tensione nell'impianto di rete. È intervenuto il termoprotettore del motore. 	<ol style="list-style-type: none"> Fare controllare la macchina da personale specializzato; <p style="text-align: center;"> PERICOLO - ATTENZIONE EVITARE ASSOLUTAMENTE DI RIPARARE DA SOLI IL MOTORE: POTREBBE ESSERE PERICOLOSO.</p> <ol style="list-style-type: none"> Controllare i fusibili e sostituirli se necessario. Controllare la presenza di tensione nell'impianto di rete. Attendere il normale ripristino del termoprotettore (alcuni minuti) rilasciando il pulsante di marcia.
Intervento del termoprotettore.	<ol style="list-style-type: none"> Surriscaldamento del motore. Sovraccarico del motore causato da eccessiva pressione di taglio. Guasto del motore. 	<ol style="list-style-type: none"> Controllare che le prese di aereazione del motore siano libere da ostacoli. Eseguire il taglio con la giusta pressione sul pezzo. Fare controllare la macchina da personale specializzato.
Imprecisione dell'angolo di taglio a 0°-45°.	<ol style="list-style-type: none"> La taratura dei fermi non è esatta. 	<ol style="list-style-type: none"> Effettuare la taratura allentando le viti di fissaggio e riposizionando i fermi.
Imprecisione nello squadro del taglio.	<ol style="list-style-type: none"> Pressione di taglio eccessiva (su tubi e profilati). Dentatura della lama non corretta in relazione al materiale da tagliare. Velocità di taglio non corretta in relazione al pezzo da tagliare. Regolazione non corretta dei guidalama eccentrici e scorrevole. Errato posizionamento del pezzo in morsa. Scarsa tensione della lama. 	<ol style="list-style-type: none"> Diminuire la pressione di taglio. Controllare i parametri di taglio nella tabella di taglio Controllare la regolazione dei guidalama Controllare il posizionamento ed il serraggio del pezzo nella morsa. Controllare la tensione della lama
La finitura del taglio risulta grezza o ondulata.	<ol style="list-style-type: none"> La lama è consumata oppure non ha dentatura adatta allo spessore del pezzo che state tagliando. Eccessiva pressione di taglio. 	<ol style="list-style-type: none"> Controllare i parametri di taglio (dentatura della lama, velocità di taglio) nella tabella di taglio Diminuire la pressione di taglio.
La lama tende ad uscire dalle guide.	<ol style="list-style-type: none"> Eccessivo consumo delle pulegge. Slittamento della lama sulle pulegge 	<ol style="list-style-type: none"> Fare controllare ed eventualmente sostituire le pulegge da personale specializzato. Fare controllare ed eventualmente sostituire le pulegge da personale specializzato.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

INDEX

1. INTRODUCTION TO USE	20
1.1. HOW TO CONSULT THIS MANUAL AND THE SYMBOLS ADOPTED.....	20
1.2. TYPE OF USE AND CONTRAINDICATIONS.....	21
1.3. TECHNICAL CHARACTERISTICS.....	22
1.4. GENERAL SAFETY REGULATIONS.....	22
1.5. SAFETY PRECAUTIONS DURING USE.....	25
1.6. RESIDUAL RISKS.....	25
1.7. INFORMATION CONCERNING NOISE AND VIBRATIONS.....	26
1.8. INFORMATION ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	26
1.9. MAIN MACHINE COMPONENTS (FIG. 1)	27
1.10. MACHINE DESCRIPTION (FIG. 1).....	27
2. INSTALLATION	27
2.0. CONTENTS OF THE PACKAGING	27
2.1. REMOVING THE PACKAGING	27
2.2. HANDLING	28
2.3. TRANSPORT	28
2.4. POSITIONING/WORK STATION	28
2.5. ELECTRICAL CONNECTION.....	29
3. ADJUSTMENTS	29
3.1. INSTALLATION OF THE BALANCER UNIT (Fig. 9)	30
3.2. CUTTING ANGLE-HEAD ROTATION ADJUSTMENT (Fig. 4-5)	30
3.3. ADJUSTING THE SLIDING BLADE GUIDE POSITION (Fig. 3)	30
3.4. CUTTING MODE ADJUSTMENT (Fig. 7B).....	30
3.5. CUTTING SPEED ADJUSTMENT (Fig. 7A)	31
3.6. ADJUSTING THE FEED SPEED FOR THE AUTONOMOUS CUTTING VERSION (Fig. 7B). 31	31
3.7. CORRECT POSITIONING OF THE WORKPIECE IN THE CLAMP	31
3.8. CLAMP ADJUSTMENT (Fig. 5).....	31
3.9. INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF BAR HOLDER (OPTIONAL Fig. 4)	32
3.10. CUTTING FLUID SYSTEM (Fig. 6).....	32
4. USE.....	32
4.1. ADJUSTING BLADE TENSION (Fig. 3).....	32
4.2. USE AS A MANUAL BANDSAW (Fig. 3 - 5).....	33
4.3. USE AS AN AUTONOMOUS CUTTING SAW VERSION (Fig. 3-5-7A).....	33
5. MAINTENANCE - STORAGE - ASSISTANCE - DISPOSAL	33
5.1. INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE SAW BLADE (Fig. 3-8)	34
5.2. LUBRICATION	35
5.3. CLEANING - TASKS TO BE PERFORMED	35
5.4. CHECKS	35
5.5. STORAGE OF THE MACHINE WHEN NOT IN USE	35
5.6. SERVICE	35
5.7. DISPOSAL OF THE MACHINE, PACKAGING AND MATERIALS PRODUCED BY MAINTENANCE OPERATIONS.....	35
6. TROUBLESHOOTING	36

1. INTRODUCTION TO USE



NOTE

The Use and Maintenance Manual is made up of two parts, this document and the additional sheet which is an integral part of the instructions.

This User Manual is aimed at professional users.



DANGER - WARNING

BEFORE USING THE MACHINE, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY, SO THAT YOU BECOME FAMILIAR WITH THE MACHINE , ITS ENVISAGED USE AND ANY RISKS ASSOCIATED WITH IT.

Keep the Use and Maintenance Manual in good condition: Remember, it is an integral part of the machine. Always refer to the manual to get best machine performance in maximum safety while performing the operations described therein.

This manual must be kept in an easily accessible place, near the machine, at all times so that it can be consulted whenever necessary.



DANGER - WARNING

USE THE MACHINE SOLELY AND EXCLUSIVELY FOR THE USES INDICATED AND IN ACCORDANCE WITH THE RECOMMENDATIONS PROVIDED IN THIS MANUAL. NEVER TAMPER WITH IT, FORCE IT OR USE IT IN ANY INAPPROPRIATE MANNER.

1.1. HOW TO CONSULT THIS MANUAL AND THE SYMBOLS ADOPTED

Please pay particular attention to the words "WARNING", "DANGER", "CAUTION" and "NOTES" as used in this manual.

To draw the user's attention to certain information and provide warning messages, the operations described in this manual are accompanied by symbols and notes to highlight the presence of any hazards and indicate the safe use of the equipment.

These symbols and notes belong to various categories as indicated below:



DANGER - WARNING: IMPORTANT INFORMATION CONCERNING GENERAL SAFETY.



DANGER-CAUTION: highlights situations where careful and sensible actions are essential.



NOTES: information of a technical nature.

1.2. TYPE OF USE AND CONTRAINDICATIONS.

The machine has been designed and built for cold cutting metal materials. For this operation the workpiece is held in place by a clamp and the cutting blade is held in the cutting position by the operator who stands in front of the machine during use.



NO lifting!



Blade tension




Wear PPE.



Cutting fluid



Logo, CE symbol, Serial Number, Year of Manufacturer



Indication of motor characteristics and motor data.

S1=continuous motor running, with an operating time at constant load at the indicated power.

PERMITTED USE

The machine can be used to work on:

- METAL OR SIMILAR MATERIALS

FORBIDDEN USE

It is forbidden to:

- OPERATE ON NON-METALS, ORGANIC MATERIALS AND/OR FOOD STUFFS,
- OPERATE ON MATERIALS WHICH MAY RELEASE TOXIC SUBSTANCES DURING THE WORK PROCESS.

PERSONNEL AUTHORIZED TO USE THE MACHINE

This machine has been designed and manufactured to be used by qualified personnel with adequate training, experience and skills in accordance with the characteristics described below:

Cont....

Operators / Apprentices:

- may be male or female
- must be aged 14 or over
- must have full use of both hands
- must have no physical or mental disabilities
- must know and fully understand the contents of the user manual.

PERMITTED AMBIENT CONDITIONS

Ambient condition operating limits:

- operating ambient with a temperature between + 5°C – + 40°C
- relative humidity 50 % at a temperature of + 40 °C
- maximum operating altitude: 1,000 m.a.s.l ;
- the machine must be used in an environment which is protected from the elements.

DANGER - CAUTION

The machine does not have any significant environmental impact, however it must still be evaluated by the user in order to minimize any possible negative effects.

DANGER - WARNING

THIS MACHINE IS NOT SUITABLE FOR USE IN POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES.

1.3. TECHNICAL CHARACTERISTICS**NOTE**

For information on the machine's technical features, please refer to the relative document provided as an appendix to this manual.

1.4. GENERAL SAFETY REGULATIONS**DANGER - WARNING**

WHEN USING ELECTRICAL TOOLS IT IS ESSENTIAL TO OBSERVE BASIC SAFETY PRECAUTIONS AT ALL TIMES TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY.

READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING TO USE THIS PRODUCT AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.

NOTE

The indication "PLACE THE MACHINE IN SAFETY CONDITIONS" means unplug the machine's power supply cable from the mains socket.

Cont....

Ambient Conditions:

- Avoid using the machine in locations which are very humid or in the presence of flammable liquids or gas.
- Always keep the work area tidy and clear of work residues; untidy work benches and work areas are a source of potential danger.

Clothing and personal protective equipment:

- do not wear clothing with loose sleeves or any accessories such as scarves, necklaces, bracelets or any other object which may get caught up in the machine's moving parts.
- always wear safety protection devices. regulation safety glasses/goggles, well-fitting gloves, earmuffs or ear plugs.
- It is advisable to wear slip-resistant safety footwear.
- When necessary, suitably tie back long hair to prevent any risk of it becoming trapped or entangled in moving parts.
- Wear an approved dust mask.

Care and Use of electrical components:

- Pay attention to the power supply cable: never use it to lift the machine. Do not pull on the cable to disconnect the plug from the power socket. Keep the cable away from sharp edges, oil and high temperatures.
- Should it be necessary to use an extension flex, make sure it is of an approved type.
- Regularly check the condition of the devices power cables. If damaged have them repaired by an authorized assistance centre.
- Regularly check any extension flexes being used and replace them if damaged.
- Whenever the machine is used outdoors, only use extension flexes which have been approved for outdoor use and are marked accordingly.
- Avoid contact with any earthed objects.

General safety precautions:

- Keep unauthorized persons and children away from the machine: never allow them to come near or into contact with it.
- Always check what you are doing.
- DO NOT use the machine if you are tired.
- Always stay in a comfortable and well-balanced position.
- Never leave tools or measuring devices on the machine.
- Adopt safe working methods.
- Unplug the machine from the power supply when it is not in use, before performing any maintenance operations and before replacing accessories or tools.
- Keep your face away from the cutting area to avoid inhaling any fumes which may be generated by oily substances found on ferrous materials.

Cont....

Safety checks:

- Remove the adjustment pins and spanners. It is a good rule to check that adjustment spanners have been removed from the machine before switching it on.
- Avoid inadvertent start-up: make sure that the switch is in the stop position before connecting the machine to the power supply.
- Check the various machine elements to make sure there are no signs of damage.
- Before proceeding to use the machine, check all the safety devices and any other item which may be damaged to ensure that the machine works properly and can perform the task it is designed to do.
- Check that mobile parts are well aligned, move smoothly and are intact.
- Check the mounting and any other condition which may influence operation. Any damaged part or guard must be repaired or replaced at an authorized after sales service centre.
- It is essential to avoid using the machine if the switch malfunctions in any way.
- It is strictly forbidden to use the machine without the tool guards in place.
- Do not force the machine. The end results will be better and the machine safer to use if it is used at the speed and rhythm it was designed for.

Machine upkeep and maintenance:

- Always keep the handles and handgrips dry, clean and free from oil and grease.
- Always keep the tools in perfect condition. Keep tools sharp and clean to ensure maximum performance and safety.

**DANGER - WARNING**

- THE USE OF ANY ACCESSORY OR CONNECTION DIFFERENT TO THOSE INDICATED IN THIS MANUAL MAY LEAD TO THE RISK OF INJURY.
- DO NOT DISASSEMBLE THE MACHINE:
REPAIRS TO THE MACHINE MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED PERSONNEL ONLY. FAILURE TO OBSERVE THIS INDICATION COULD CREATE SEVERE RISKS TO USERS.

**DANGER - CAUTION**

Always use original spare parts to guarantee correct and safe operation.

1.5. SAFETY PRECAUTIONS DURING USE

Accident prevention warnings:

- It is absolutely forbidden to remove any waste material or parts of the workpiece from the work area when the machine is running.
- Always keep hands well away from the operating area when the machine is in motion; before performing any operation, release the stop button and wait for the tool to come to a complete standstill.
- Before starting the machine always check that all the safety guards are correctly installed and provide adequate tool protection.
- When cutting very large pieces always use suitable side supports.

Precautions for use:

- Avoid to put the machine under mechanical stress: excessive pressure may lead to rapid deterioration of the tool or decreased performance in terms of finish.
- Faulty switches must be replaced at an authorized after sales service centre.
- Only use the tools recommended in this manual.
- Check that the wrenches used for maintenance and adjustment operations have been removed from the machine before starting it.
- Use only the machine's original blocking system.
- Replace any damaged parts.

1.6. RESIDUAL RISKS

Shearing, cutting and severing hazard:

This risk is due to the presence of the rotating blade. It is indicated by the symbol:



Precautions to be taken

- During the cutting phase do not wear work gloves.
- Keep hands away from the work area.
- Never remove cuttings or fragments from the machine when the blade is rotating.

Friction or abrasion hazard:

This risk is due to the presence of the rotating blade.

Precautions to be taken

- When working with the tool do not wear work gloves.
- Keep hands away from the work area.
- Never remove cutting residues or workpiece fragments when the tool is rotating.

Cont....

Solid material ejection hazard:

This risk is due to the presence of the rotating tool.

Precautions to be taken

- When working with the tool, always wear the necessary personal protective equipment: safety goggles, safety shoes.

1.7. INFORMATION CONCERNING NOISE AND VIBRATIONS

The noise values indicated are emission levels and not necessarily safe operating levels. While there is a correlation between emission levels and exposure levels, this cannot reliably be used to determine whether or not further safety precautions are needed.

Factors which influence the real level of a worker's exposure include the duration of exposure, the characteristics of the working environment, other sources of noise, for example the number of machines or operations being carried out in the near vicinity. Furthermore, levels of safe exposure may be fixed differently from one country to another.

This information does however help the machine user to better assess the hazards and risks.



DANGER - WARNING

IT IS ADVISABLE TO USE SUITABLE HEARING PROTECTION SUCH AS EARMUFFS OR EAR PLUGS.

Vibrations

The mean frequency-weighted r.m.s. hand-arm acceleration value in normal cutting conditions using correctly sharpened blades, is less than 2.5 m/sec².

Test measurements were carried out in accordance with Standards EN ISO 5349-1 and 5349-2.



DANGER - WARNING

VIBRATIONS DURING REAL MACHINE USE MAY DIFFER FROM THOSE DECLARED AS THE TOTAL VIBRATION VALUE DEPENDS VERY MUCH ON HOW THE MACHINE IS USED.

IT IS THEREFORE NECESSARY TO IDENTIFY THE MOST APPROPRIATE SAFETY MEASURES REQUIRED FOR SAFEGUARDING THE OPERATOR BASED ON ESTIMATED EXPOSURE TIMES AND REAL CONDITIONS OF USE.

1.8. INFORMATION ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Electromagnetic emissions from the machine do not exceed the limits defined by the relative standards for the envisaged conditions of use.

Testing was carried out in accordance with Standards EN 55014-1 and EN 55014-2.

1.9. MAIN MACHINE COMPONENTS (FIG. 1)

- (1) Control handgrip
- (2) Blade tensioning handwheel
- (3) Blade sliding guide
- (4) Machine body
- (5) Blade
- (6) Motor
- (7) Control panel
- (8) Main switch
- (9) Balancer unit
- (10) Swivel support
- (11) Cooling circuit pump
- (12) Base tank
- (13) Pedestal
- (14) Clamp drive
- (15) Quick locking lever
- (16) Clamp

1.10. MACHINE DESCRIPTION (FIG. 1)

The bandsaw is made up of two main parts: the machine body (4) complete with motor (6) and drive system, which is joined, by means of a swivel support (10), to the bottom section, made up of a base tank (12) and clamp (16).

The base tank (12), as well as collecting the cutting fluid also acts as a base unit for connection to the pedestal (13).

2. INSTALLATION

2.0. CONTENTS OF THE PACKAGING

- 1 bandsaw
- 1 Bar holder
- 1 spray guard
- Fasteners for securing the tank to the pedestal
- 4 hoisting shackles
- User Manual
- Supplementary sheet

2.1. REMOVING THE PACKAGING

It is advisable to keep the packaging for future use (for transporting or storing the machine).

- a. Separate the machine from the delivery pallet by unscrewing the fixing screws

2.2. HANDLING

- a. Install the relative hoisting shackles
- b. Lift the machine as illustrated in the figure (Fig. 2) using a hoist with an adequate hoisting capacity or any other suitable lifting gear.



NOTE - Machine weight:

For information on the weight of the machine described in this manual, please refer to the relative document with all the technical details provided as an appendix to this manual.



DANGER - WARNING

- NEVER ATTEMPT TO MOVE OR LIFT THE MACHINE MANUALLY.
- TO MOVE THE MACHINE LOWER THE SAW BODY TO THE END OF STROKE AND SECURE IT IN THIS POSITION BY TYING IT TO THE CLAMP SCREW USING ROPES OR TIES.
- ALL OPERATIONS TO MOVE AND LIFT THE MACHINE USING A FORKLIFT TRUCK OR HOIST, MUST BE PERFORMED BY ADEQUATELY TRAINED PERSONNEL WITH THE RIGHT REQUISITES FOR THE JOB.

2.3. TRANSPORT



DANGER - WARNING

TO ENSURE SAFE TRANSPORT OF THE MACHINE FROM ONE WORK PLACE TO ANOTHER, REPLACE IT IN ITS ORIGINAL PACKAGING.

2.4. POSITIONING/WORK STATION

- a. Secure the machine to the pedestal using the screws provided. The surface on which the machine is placed must be big enough to guarantee machine stability (Fig. 2).



DANGER-WARNING MANUAL SAWS Art. N265XL, N266XL

Machine positioning in the work area must be performed ensuring a clearance of at least 800 mm on all sides of the machine (see Fig. 2).



DANGER-WARNING AUTONOMOUS CUTTING SAWS Art. N266DAXL

This model of machine must only be used in a dedicated environment/area to which unauthorized access is prohibited.

If no such work area is available, it is advisable to cordon off the machine's operating area (2 metres of clearance on all sides of the bandsaw) using red and white barrier chain and yellow lines on the floor.

Put up a "No access to unauthorized persons" sign.

- b. Position the machine in a work area with adequate lighting.
- c. Secure the pedestal to the ground using rawl bolts (not provided). Diameter of the pedestal hole = 10 mm.

2.5. ELECTRICAL CONNECTION

Safety Standards for electrical connections

- Check that the electric supply system to which the machine is to be connected is earthed in accordance with the relative safety regulations in force.



DANGER - WARNING

CHECK THAT THE POWER SUPPLY SYSTEM IS EQUIPPED WITH A THERMOMAGNETIC CIRCUIT BREAKER TO PROTECT ALL CONDUCTORS FROM SHORT CIRCUIT AND OVERLOADS (SEE APPENDIX).

Preliminary tests and checks after connection



DANGER - WARNING

- BEFORE CONNECTING THE MACHINE TO THE ELECTRICAL SYSTEM, CHECK THAT THE MAINS VOLTAGE MATCHES THE VOLTAGE INDICATED ON THE MACHINE ITSELF.
- ONCE CONNECTED, TO AVOID ANY POSSIBLE RESIDUAL RISKS OF TRIPPING AND FALLING, MAKE SURE THAT THE POWER SUPPLY CABLE LIES COMPLETELY ON THE GROUND AND IS NOT AT ANY POINT RAISED IN THE AIR.

Specific characteristics of the electrical system



DANGER - WARNING

THE SAW'S ELECTRICAL SYSTEM IS FITTED WITH A DEVICE WHICH AUTOMATICALLY OPENS THE CIRCUIT IF THE VOLTAGE DROPS BELOW A MINIMUM SET LIMIT AND INHIBITS AUTOMATIC RESET OF OPERATING CONDITIONS WHEN THE VOLTAGE RETURNS TO THE SET RATED LEVELS.

- SHOULD THE MACHINE SUDDENLY CUT OUT THERE IS NO CAUSE FOR ALARM. CHECK THAT THERE HAS NOT BEEN A VOLTAGE FAILURE IN THE MAINS SUPPLY.

3. ADJUSTMENTS



DANGER - WARNING

- PLACE THE MACHINE IN SAFETY CONDITIONS AS DESCRIBED IN THE HEADING "GENERAL SAFETY REGULATIONS".
- WEAR PROTECTIVE GLOVES.
- ALL THE PROCEDURES FOR MACHINE ADJUSTMENTS AND USE DESCRIBED IN THE FOLLOWING HEADINGS MUST BE PERFORMED ONLY AFTER THIS INSTRUCTION, USE AND MAINTENANCE MANUAL HAS BEEN READ AND UNDERSTOOD IN FULL.



DANGER - CAUTION

- At the end of every adjustment operation, check that all fasteners are securely tightened.
- At the end of every adjustment operation make sure no tools have been left on the machine.

3.1. INSTALLATION OF THE BALANCER UNIT (Fig. 9)

- a. Extract the circlip (40).
- b. Lift the machine body to the maximum height.
- c. Insert the eye of the tie rod (38) in the pin seat (39).
- d. Put the circlip (40) in the relative groove.

3.2. CUTTING ANGLE-HEAD ROTATION ADJUSTMENT (Fig. 5)



NOTE

The machine is delivered with default calibration with fixed 0° and adjustable 45° and 60° (to modify the 45° or 60° act on the bracket (22)).



DANGER - WARNING

TO CHECK OR MODIFY CALIBRATIONS, PLEASE CONTACT AN AUTHORIZED
AFTER SALES SERVICE CENTRE.

- a. To adjust the cutting angle proceed as follows:
- b. slacken knob (23);
- c. turn the swivel support using the handgrip;
- d. stop rotation when the pointer (25) is aligned with the selected position on the graduated scale;
- e. block the swivel support by tightening knob (23),

To return to initial conditions, proceed as follows:

- a. release the swivel support by slackening knob (23),
- b. turn the swivel support using the handgrip;
- c. stop rotation at the end of the mechanical stroke;
- d. block the swivel support by tightening knob (23),

3.3. ADJUSTING THE SLIDING BLADE GUIDE POSITION (Fig. 3)



DANGER - CAUTION

PERFORM ADJUSTMENT OPERATIONS WHENEVER YOU PREPARE A WORK PHASE.

- a. slacken knob (17);
- b. Slide the blade guide (18) until it is as close to the workpiece as possible.
- c. Simulate the work phase to be performed to make sure that there is no interference and/or contact between the blade guide, the workpiece and other parts of the machine.
- d. Block the blade guide in position by tightening the knob (17),

3.4. CUTTING MODE ADJUSTMENT (Fig. 7B)

Select the cutting mode using the key switch (35) (manual cutting ; autonomous cutting)

3.5. CUTTING SPEED ADJUSTMENT (Fig. 7A) Art. N265XL, N266XL



NOTE

Adjust the cutting speed as indicated in this manual. The device for regulating speed depends on the specific machine model.

Select the speed using the switch (32).

b x h (mm)	b	●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

SECTION	S (mm)	Z/1"
---------	--------	------

	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6


	<3	10/14
	>3 <30	8/12
	>30	5/8

3.6. ADJUSTING THE FEED SPEED FOR THE AUTONOMOUS CUTTING VERSION (Fig. 7B) Art. N266DAXL

Select the feed speed by acting on the knob (34) (turn clockwise to increase speed).

3.7. CORRECT POSITIONING OF THE WORKPIECE IN THE CLAMP

Position the workpiece to be cut directly between the jaws, without placing any other objects between.



DANGER - WARNING

TO POSITION FLAT OR SPECIAL SHAPED PROFILES, PLEASE REFER TO THE EXAMPLES PROVIDED IN THE FIGURES.

IF THE THICKNESS OF THE PROFILE IS VERY THIN, TO STOP IT FROM GETTING CRUSHED IN THE JAWS OF THE CLAMP, PUSH A MOULD INTO THE PROFILE WHICH MATCHES ITS SHAPE.

3.8. CLAMP ADJUSTMENT (Fig. 5)

To secure the workpiece in the clamp:

- slacken the slide (24) by moving the lever (27) upwards;
- Turn the handwheel (28) clockwise to take the slide (24) up to the workpiece until it is just a few millimetres away from it;
- clamp the piece firmly between the jaws by moving the lever (27) down.



NOTE

If you need to cut several pieces from the same bar simply release and retighten the clamp using lever (27).

To change bar, first release the clamp by moving the lever (27) up and then turn the handwheel (25) anti-clockwise to move the slide away from the workpiece.

3.9. INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF BAR HOLDER (OPTIONAL Fig. 4)

- Install the guide rod (19) in the hole on the base.
- Tighten nut (20).
- Slacken the handwheel (21) and position the holder (22) at the required distance.
- Tighten the handwheel (21).

3.10. CUTTING FLUID SYSTEM (Fig. 6)



NOTE

To prepare the cutting fluid, use special cutting oils indicated in table.

- Prepare 14 litres of water-oil emulsion (concentration ratio: 10%).
- Pour the contents directly into the tank of the pump (30).

TABLE OF OILS	
BRAND	TYPE OF OIL
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS



DANGER - WARNING

NEVER USE THE MACHINE WITHOUT CUTTING FLUID.

4. USE



DANGER - WARNING

THE MACHINE IS FITTED WITH A MAINS SWITCH F (8 - FIG. 1) TO BE ACTIVATED BEFORE ANY WORK IS PERFORMED. ONCE WORK HAS BEEN COMPLETED, TURN OFF THE MAINS SWITCH.



DANGER - CAUTION

- Never wear gloves during the machine cutting phase.
- Before commencing a new cut, always remove the cuttings left from the previous task.
- Keep hands well away from the cutting zone.



DANGER - WARNING

RUNNING IN THE BLADE: PERFORM A CORRECT RUNNING-IN PROCEDURE AS INDICATED IN THE HEADING "BLADE REPLACEMENT".

4.1. ADJUSTING BLADE TENSION (Fig. 3)

Turn the handwheel (2) clockwise until the green indicator light comes on.



DANGER - WARNING

IF THE BAND TENSION IS TOO HIGH THE BELT MAY JUMP OUT OF THE GUIDES.

4.2. USE AS A MANUAL BANDSAW (Fig. 3 - 5) Art. N265XL, N266XL

- a. Secure the workpiece to be cut in the clamp using lever (27).
- b. Press button (1) to commence work.
- c. Lower the head slowly until it comes into contact with the workpiece.



DANGER - CAUTION

To avoid breaking the blade, reduce pressure as soon as the blade comes into contact with the workpiece.

- d. Complete cutting up to the end of the stroke;
- e. Release the button (1) to stop work;
- f. Lift the head as far as it will go.



DANGER - CAUTION

- Never bring hands anywhere near the cutting zone until the head has returned to its full height and the blade has come to a complete standstill.
- Let the cut piece fall onto the base of the machine.

4.3. USE AS AN AUTONOMOUS CUTTING SAW VERSION (Fig. 3-5-7A) Art. N266DAXL

- a. Secure the workpiece to be cut in the clamp using lever (27).
- b. Press the "FAST DESCENT" button (33) to manually take the blade to 5 mm from the workpiece.
- c. Press button (1) to commence work.
- d. Let go of the head and wait for cutting to be completed up to the end of the stroke,



DANGER - CAUTION

- Never bring hands anywhere near the cutting zone until the head has returned to its full height and the blade has come to a complete standstill.
- Let the cut piece fall onto the base of the machine.



NOTE

At the end of the work process the machine stops automatically.

- e. Lift the head as far as it will go.

5. MAINTENANCE - STORAGE - ASSISTANCE - DISPOSAL



NOTE

Routine maintenance operations which can be performed by the user are described below.

Have the machine repaired by expert personnel only. This machine complies with all the relevant safety prescriptions. Repairs to the machine must be carried out by skilled personnel only using original spare parts. Failure to observe this recommendation could jeopardize user safety.



DANGER - WARNING

- BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE WORK, PLACE THE MACHINE IN SAFETY CONDITIONS, (SEE HEADING "GENERAL SAFETY RULES").
- PLACE THE POWER CABLE IN A COIL NEAR THE MACHINE.

5.1. INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE SAW BLADE (Fig. 3-8)



DANGER - WARNING

WEAR PROTECTIVE GLOVES.

Tools required:

- Appropriate Allen keys and/or Phillips screwdrivers are needed to replace the blade.

Check the compatibility of the used blade



NOTE

Use of used blades is not recommended.

However, in the case of necessity, check that the blade is intact and shows no obvious signs of wear.

Check the compatibility of the NEW blade



NOTE

The characteristics of the blade must be compatible with the technical specifications indicated in the relative appendix.

- a. Slacken the handle (17) and slide the blade guide (18) up to the travel stop in the direction shown in the figure.
- b. Remove the safety guard (37) by unscrewing the relative fixing screws (37).



DANGER - WARNING

WHEN THE SAFETY GUARD IS OPENED, THE BLADE MAY JUMP OUT.

- c. Turn the handwheel (2) anticlockwise to facilitate removal of the blade.
- d. First extract the blade from the pulleys and then from the blade guide bearings.
- e. Remove any work process debris using a small brush.
- f. Install the new blade.
- g. Make sure, by means of a visual inspection, that the blade is installed with the teeth pointing in the direction indicated by the arrow on the machine;
- h. Mount the safety guard (37) by tightening the relative fixing screws (36).
- i. Turn the handwheel (2) clockwise until the green indicator light comes on.
- j. Run the blade in as described below.



DANGER - WARNING

TO GET OPTIMUM PERFORMANCE FROM YOUR BLADE, CARRY OUT THE RUNNING-IN PROCEDURE.

- k. Carry out three cuts, putting only a light pressure on the workpiece.



NOTE

Light pressure: as an example consider an operation to cut a full steel bar (e.g. C40, D. 50 mm). This should be carried out in about 4 minutes. Once the blade has been run in, the same kind of workpiece can easily be cut out in about 2 minutes.

5.2. LUBRICATION



NOTE

The machine does not need lubricating.

5.3. CLEANING - TASKS TO BE PERFORMED



DANGER - WARNING

- WEAR SUITABLE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (SAFETY GLASSES, GLOVES AND MASK TO PROTECT THE AIRWAYS).
- AVOID USING JETS OF COMPRESSED AIR.

When necessary:

1. Remove any work residues from around the work area and surfaces using a small brush or vacuum cleaner.
2. Dismantle and clean the extractor (optional)

Every day:

1. Remove any work residues and dust from the whole machine, including the power cable, using a vacuum cleaner or a small brush.

Once a week:

1. Disconnect the exhaust filter or conduit and thoroughly clean the extractor (optional).

5.4. CHECKS

Every day:

1. Check that the power cable is in tact.
2. Check that all guards are intact.
3. Check that the tool is intact and shows no signs of wear.

5.5. STORAGE OF THE MACHINE WHEN NOT IN USE

When the machine is not being used, place it in safety conditions (See GENERAL SAFETY REGULATIONS).

5.6. SERVICE

If the intervention of expert personnel is required to perform extraordinary maintenance operations or repairs, always contact an authorized after sales service.

5.7. DISPOSAL OF THE MACHINE, PACKAGING AND MATERIALS PRODUCED BY MAINTENANCE OPERATIONS

The machine and its packaging are made from 100% recyclable materials.

The electrical and electronic components (indicated by a crossed out wheelie bin symbol) must be disposed of in accordance with Directive 2012/19/UE.

6. TROUBLESHOOTING

PROBLEM / FAULT	PROBABLE CAUSE	REMEDY
The motor doesn't work.	<ol style="list-style-type: none"> Faulty motor, power cable or plug. Blown fuses in the electrical cabinet. No voltage in the mains system. The motor's thermal circuit breaker has tripped. 	<ol style="list-style-type: none"> Have the machine checked by expert personnel. <p>DANGER - WARNING NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE MOTOR YOURSELF: IT COULD BE DANGEROUS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Check the fuses and replace them if necessary. Check the mains power system is present. Let go the start button and wait for the thermal circuit breaker to reset itself (a couple of minutes).
Intervention of the thermal protector	<ol style="list-style-type: none"> The motor has overheated. Motor overload caused by excessive cutting pressure. Motor fault. 	<ol style="list-style-type: none"> Check that motor ventilation air uptakes are not clogged or obstructed. Perform cutting by applying the right pressure on the workpiece. Have the motor checked by expert personnel.
Imprecise cutting angle at 0° - 45°.	<ol style="list-style-type: none"> The calibration of the stoppers is incorrect. 	<ol style="list-style-type: none"> Perform calibration by slackening the fixing screws and repositioning the stoppers.
Imprecision in the squaring of cut	<ol style="list-style-type: none"> Excessive cutting pressure (on tubes and profiles). Incorrect blade toothing for the material being cut. Cutting speed not right for the workpiece being cut. Incorrect adjustment of the eccentric and sliding blade guides. Incorrect positioning of the workpiece in the clamp. Poor blade tension 	<ol style="list-style-type: none"> Reduce cutting pressure. Check the cutting parameters in the relative cutting chart. Check adjustment of the blade guide. Check the position of the workpiece and that it is securely held in the clamp. Check the blade tension
The finish of the cut is rough or irregular.	<ol style="list-style-type: none"> The blade is worn down or the teeth are not suitable for the thickness of the material being cut Excessive cutting pressure. 	<ol style="list-style-type: none"> Check the cutting parameters (blade tooth, cutting speed) in the relative cutting chart. Reduce cutting pressure.
The blade tends to jump out of the guides.	<ol style="list-style-type: none"> Excessive wear of the pulleys. Slipping of the blade on the pulleys. 	<ol style="list-style-type: none"> Get the pulleys checked and if necessary replaced, by expert personnel. Get the pulleys checked and if necessary replaced, by expert personnel.

DE

DIESE GEBRAUCHS- UND ARTUNGSANLEITUNG IST EINE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

INHALT

1. EINFÜHRUNG ZUM GEBRAUCH	38
1.1. LEKTÜRE DER GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG UND VERWENDETE SYMBOLE	38
1.2. VERWENDUNGSWEISE UND GEGENANZEIGEN	39
1.3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	40
1.4. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	40
1.5. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEIM GEBRAUCH	43
1.6. RESTRIKTIKEN	43
1.7. INFORMATIONEN ZUM GERÄUSCHPEGEL UND ZU DEN VIBRATIONEN	44
1.8. INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT	44
1.9. HAUPTKOMPONENTEN DER MASCHINE (ABB. 1)	45
1.10. BESCHREIBUNG DER MASCHINE (ABB. 1)	45
2. INSTALLATION	45
2.0. VERPACKUNGSHALT	45
2.1. AUSPACKEN	45
2.2. HANDHABUNG	46
2.3. TRANSPORT	46
2.4. AUFSTELLUNG/ARBEITSPLATZ	46
2.5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	47
3. EINSTELLUNGEN.....	47
3.1. EINBAU DES AUSGLEICHERS (Abb. 9)	48
3.2. EINSTELLUNG DES SCHNITTWINKELS - DREHUNG DES SÄGEKOPFS (Abb. 4-5).....	48
3.3. POSITIONSEINSTELLUNG DER VERSTELLBAREN SÄGEBANDFÜHRUNG (Abb. 3)	48
3.4. EINSTELLUNG DES SCHNITTMODUS (Abb. 7B)	48
3.5. EINSTELLUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT (Abb. 7A)	49
3.6. EINSTELLUNG DER VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT IN DER VERSION MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT (Abb. 7B).....	49
3.7. EINSPANNEN DES WERKSTÜCKS IM SCHRAUBSTOCK	49
3.8. EINSTELLUNG DER SCHRAUBSTOCKS (Abb. 5)	49
3.9. MONTAGE UND EINSTELLUNG DES ANSCHLAGSTABS (OPTIONAL) (Abb. 4)	50
3.10. SCHMIER-/KÜHLANLAGE (Abb. 6)	50
4. GEBRAUCH	50
4.1. EINSTELLUNG DER SÄGEBANDSPANNUNG (Abb. 3)	50
4.2. VERWENDUNG ALS MANUELLE SÄGEMASCHINE (Abb. 3 - 5)	51
4.3. VERWENDUNG ALS SÄGEMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT (Abb. 3-5-7A). 51	51
5. WARTUNG - LAGERUNG - KUNDENDIENST - ENTSORGUNG.....	51
5.1. ANWEISUNGEN FÜR DEN AUSTAUSCH DES SÄGEBANDS (Abb. 3-8)	52
5.2. SCHMIERUNG	53
5.3. REINIGUNG - MASSNAHMEN	53
5.4. KONTROLLEN	53
5.5. LAGERUNG DER MASCHINE	53
5.6. KUNDENDIENST	53
5.7. ENTSORGUNG DER MASCHINE, DER VERPACKUNG UND DER WARTUNGSABFÄLLE53	53
INDEX	55

1. EINFÜHRUNG ZUM GEBRAUCH



HINWEIS

Die Gebrauchs- und Wartungsanleitung besteht aus dem vorliegenden Teil und dem zusätzlichen Blatt, das wesentlicher Bestandteil der Anleitung ist.

Die vorliegende Gebrauchs- und Wartungsanleitung richtet sich an Profis.



GEFAHR - ACHTUNG

VOR VERWENDUNG DER MASCHINE DIESE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN, UM DIE MASCHINE, IHREN EINSATZ UND DIE MIT IHREM GEBRAUCH VERBUNDENEN POTENZIELLEN GEFAHREN KENNEN ZU LERNEN.

Die Gebrauchs- und Wartungsanleitung sorgfältig aufzubewahren: Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Maschine und stellt die wichtigste Grundlage für die optimale und sichere Ausführung der darin beschriebenen Arbeiten dar.

Die Gebrauchs- und Wartungsanleitung muss immer zusammen mit der Maschine aufbewahrt werden, damit sie bei Bedarf jederzeit zu Rate gezogen werden kann.



GEFAHR - ACHTUNG

DIE MASCHINE AUSSCHLIESSLICH ZU DEN IM FOLGENDEN ANGEgebenEN ZWECKEN UND NUR IN DER EMPFOHLENEN WEISE VERWENDEN. DIE MASCHINE KEINESFALLS IN UNBEFUGTER WEISE MANIPULIEREN, IN ZWECKWIDRIGER WEISE GEBRAUCHEN ODER ZU GROSSEN BELASTUNGEN AUSSETZEN.

1.1. LEKTÜRE DER GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG UND VERWENDETE SYMBOLE

Die in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung verwendeten Verweise „GEFAHR - ACHTUNG“, „GEFAHR - VORSICHT“ und „HINWEIS“ unbedingt beachten.

Um den Leser auf eventuelle Gefahren aufmerksam zu machen, sind die Beschreibungen der vorgesehenen Arbeitsvorgänge mit Symbolen und Hinweisen versehen, die Informationen zur sicheren Verfahrensweise enthalten.

Diese Symbole und Hinweise sind wie folgt unterteilt:



GEFAHR-ACHTUNG: WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ALLGEMEINEN SICHERHEIT.



GEFAHR-VORSICHT: Arbeitsvorgänge, die Aufmerksamkeit und Umsicht verlangen.



HINWEIS: technische Hinweise allgemeiner Art.

1.2. VERWENDUNGSWEISE UND GEGENANZEIGEN

Die Maschine wurde zum Kaltschneiden von Metall konzipiert und gebaut. Hierbei wird das Werkstück in eine Spannvorrichtung eingespannt und das Sägeblatt vom Bediener, der während der Arbeit vor der Maschine steht, in Schneidposition gehalten.



Heben verboten



Sägeblattspannung




Persönliche Schutzausrüstungen benutzen



Schmier-/Kühlflüssigkeit



Logo, CE-Zeichen, Baunummer, Baujahr



Angabe der Motoreigenschaften und -daten.
S4-20% = Kontinuierlicher Motorbetrieb mit einer Betriebszeit bei konstanter Belastung und angegebener Leistung.

ZULÄSSIGE VERWENDUNG

Die Maschine darf für folgende Bearbeitungen verwendet werden:

- METALL ODER ÄHNLICHE MATERIALIEN

VERBOTENE VERWENDUNG

Es ist verboten:

- NICHTMETALLISCHE ORGANISCHE MATERIALIEN UND LEBENSMITTEL ZU BEARBEITEN
- MATERIALIEN ZU BEARBEITEN, BEI DENEN BEI DER BEARBEITUNG GESUNDHEITSSCHÄDLICHE STOFFE FREIGESETZT WERDEN KÖNNEN.

ZUR VERWENDUNG DER MASCHINE BEFUGTE PERSONEN

Die Maschine wurde zur Verwendung durch Fachkräfte gestaltet und gebaut, deren Berufsausbildung, Erfahrung und Fähigkeiten die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

folgt...

Facharbeiter / Lehrlinge: Art. 785XL, SN205XL, NG160, ABS NG160

- Sie können männlichen oder weiblichen Geschlechts sein.
- Sie müssen ein Mindestalter von 14 Jahren haben.
- Sie müssen zur Arbeit beide Hände verwenden.
- Sie dürfen keine körperliche oder geistige Einschränkung ihrer Fähigkeiten aufweisen.
- Sie müssen den Inhalt der Gebrauchs- und Wartungsanleitung kennen.

ZULÄSSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Grenzbetriebsumgebungsbedingungen:

- Temperatur der Betriebsumgebung zwischen + 5 °C / + 40 °C.
- Relative Feuchte 50 % bei einer Temperatur von + 40 °C
- Höhenlagen bis 1000 m ü.N. .
- Die Maschine muss in einer witterungsgeschützten Umgebung betrieben werden.

**GEFAHR-VORSICHT**

Die Maschine hat keine bedeutsamen Einwirkungen auf die Umwelt, dennoch muss der Benutzer diese Einwirkungen von Fall zu Fall prüfen, um etwaige negative Folgen zu minimieren.

**GEFAHR - ACHTUNG**

DIE MASCHINE IST NICHT FÜR DIE VERWENDUNG IN UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSFÄHIGER ATMOSPHÄRE GEEIGNET.

1.3. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**HINWEIS**

Die Informationen zu den technischen Eigenschaften finden sich im entsprechenden Dokument, dass der Gebrauchs- und Wartungsanleitung beigelegt ist.

1.4. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**GEFAHR - ACHTUNG**

BEI VERWENDUNG ELEKTRISCH BETRIEBENER WERKZEUGE SOLLTEN IN JEDEM FALL DIE GRUNDLEGENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHERHEIT BEACHTET WERDEN, UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN SOWIE PERSÖNLICHEN VERLETZUNGEN ZU REDUZIEREN.

ALLE VORLIEGENDEN ANLEITUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES PRODUKTS DURCHLESEN UND AN EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN.

**HINWEIS**

Der Hinweis „DIE MASCHINE IN EINEN SICHEREN ZUSTAND VERSETZEN“ bedeutet, dass man das Netzkabel der Maschine aus der Steckdose ziehen muss.

folgt...

Umgebungsbedingungen:

- Die Maschine nicht an sehr feuchten Orten oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
- Den Arbeitsbereich stets sauber halten; alle Bearbeitungsrückstände entfernen. Unordentliche Arbeitsbereiche und Werkbänke sind eine potenzielle Gefahrenquelle.

Zu verwendende Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstungen:

- Geeignete Arbeitskleidung tragen: Keine Kleidung mit weiten Ärmeln, keine Halstücher und keine Schmuckgegenstände wie Halsketten oder Armbänder tragen, die von den bewegten Teilen erfasst werden könnten.
- Stets die persönliche Schutzausrüstung benutzen: vorschriftsmäßige Schutzbrille, Schutzhandschuhe geeigneter Größe, Gehörschutzkapseln oder -stöpsel.
- Bei der Arbeit sollten rutschfeste Sicherheitsschuhe getragen werden.
- Die Haare erforderlichenfalls in geeigneter Weise zusammenbinden, damit sie nicht von den bewegten Teilen erfasst oder eingezogen werden können.
- Eine zugelassene Staubschutzmaske tragen.

Wartung und Betrieb der elektrischen Komponenten:

- Auf das Netzkabel achten: Das Netzkabel nicht verwenden, um die Maschine anzuheben, und nicht am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten, Öl und heißen Teilen in Berührung kommt.
- Bei Bedarf ausschließlich ein vorschriftsmäßiges geprüftes Verlängerungskabel verwenden.
- Die Netzkabel der Geräte regelmäßig kontrollieren und sie erforderlichenfalls von einem autorisierten Kundendienstzentrum reparieren lassen.
- Die Verlängerungskabel regelmäßig kontrollieren und auswechseln, falls sie beschädigt sind.
- Zum Betrieb der Maschine im Freien ausschließlich zur Verwendung im Freien zugelassene Verlängerungskabel verwenden, die mit der entsprechenden Angabe versehen sind.
- Den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch:

- Kinder und unbefugte Personen von der Maschine fernhalten: Verhindern, dass sich der Maschine nähern und diese berühren.
- Stets alle ausgeführten Tätigkeiten kontrollieren.
- Die Maschine nicht verwenden, wenn man übermüdet ist.
- Stets auf die richtige Körperhaltung und einen sicheren Stand achten.
- Keine Werkzeuge oder Messgeräte auf der Maschine liegen lassen.
- Bei der Arbeit stets auf die Sicherheit achten.
- Die Maschine vom Stromnetz trennen, wenn sie nicht gebraucht wird. Dies gilt auch vor der Wartung und vor dem Auswechseln von Zubehör und Werkzeugen.
- Das Gesicht nicht an den Schneidbereich heranführen, um das Einatmen der von den öigen Stoffen im eisenhaltigen Material gebildeten Rauchgasen zu vermeiden.

folgt...

Sicherheitskontrollen:

- Die Einstellbolzen und die Schlüssel entfernen. In der Regel sollte man vor dem Einschalten der Maschine sicherstellen, dass die Einstellschlüssel entfernt wurden.
- Ungewollte Einschaltung vermeiden. Vor Anschließen der Maschine an das Stromnetz sicherstellen, dass sich der Schalter in der AUS-Stellung befindet.
- Die Maschine kontrollieren, um sicherzustellen, dass keines ihrer Teile beschädigt ist.
- Vor der Verwendung der Maschine alle Sicherheitsvorrichtungen und alle sonstigen Teile kontrollieren, die eventuell beschädigt sein könnten, um sicherzustellen, dass die Maschine einwandfrei funktioniert und die vorgesehene Arbeit ausführen kann.
- Sicherstellen, dass die beweglichen Teile gefluchtet sind, sich ordnungsgemäß bewegen und vollkommen intakt sind.
- Auch die Montage und alle sonstigen Bedingungen kontrollieren, die den Betrieb beeinflussen können. Beschädigte Teile und Schutzeinrichtungen müssen von einem autorisierten Kundendienstzentrum repariert bzw. ausgetauscht werden.
- Es ist strengstens verboten, die Maschine zu verwenden, wenn der Schalter nicht richtig funktioniert.
- Es ist verboten, die Maschine ohne die Schutzhülle zu verwenden.
- Die Maschine nicht überlasten. Die Verwendung der Maschine mit dem Arbeitsrhythmus, für den sie ausgelegt wurde, garantiert ein besseres Arbeitsergebnis und mehr Sicherheit.

Lagerung und Wartung der Maschine:

- Darauf achten, dass die Griffe und Handgriffe stets sauber und nicht mit Öl oder Fett verschmutzt sind.
- Darauf achten, dass sich die Werkzeuge stets in einem einwandfreien Zustand befinden. Zur Gewährleistung eines optimalen Arbeitsergebnisses und des sicheren Betriebs darauf achten, dass die Schleifscheiben stets geschärft und sauber sind.



GEFAHR - ACHTUNG

- BEI VERWENDUNG VON ANDEREM ZUBEHÖR ODER EINEM ANDEREN NETZANSCHLUSS ALS IN DIESEM DOKUMENT ANGEgeben BESTEHT UNFALLGEFAHR.
- DIE MASCHINE NICHT AUSEINANDERBAUEN:
REPARATUREN MÜSSEN VOM FACHMANN AUSGEFÜHRT WERDEN.
ANDERNFALLS KANN ES ZU SCHWERWIEGENDEN GEFÄHRDUNGEN DES BENUTZERS KOMMEN.



GEFAHR-VORSICHT

Zur Gewährleistung des einwandfreien und sicheren Betriebs ausschließlich Originalersatzteile verwenden.

1.5. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEIM GEBRAUCH

Hinweise zur Unfallverhütung:

- Es ist strengstens verboten, Bearbeitungsreste oder sonstige Teile des Werkstücks aus dem Arbeitsbereich zu entfernen, während die Maschine läuft.
- Die Hände stets vom Arbeitsbereich fernhalten, während sich das Werkzeug dreht. Vor Ausführung irgendeines Eingriffs stets zuerst den AUS-Schalter drücken und abwarten, bis das Werkzeug zum Stillstand gekommen ist.
- Vor dem Einschalten der Maschine stets zuerst sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß montiert sind und das Werkzeug sicher abdecken.
- Beim Schneiden von großen Werkstücken geeignete seitliche Abstützungen verwenden.

Gebrauchsvorschriften:

- Die Maschine nicht unnötig überlasten: Ein zu großer Druck kann zu einem schnellen Verschleiß des Werkzeugs und zu einer Verschlechterung der Leistungsmerkmale der Maschine in Hinblick auf die Bearbeitungsgüte führen.
- Defekte Schalter von einem autorisierten Kundendienstzentrum auswechseln lassen.
- Nur die in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung empfohlenen Werkzeuge verwenden.
- Die zur Wartung und Einstellung verwendeten Schlüssel vor dem Einschalten von der Maschine nehmen.
- Nur das originale Klemmsystem der Maschine verwenden.
- Beschädigte Teile unverzüglich auswechseln lassen.

1.6. RESTRIKIVEN

Gefährdung durch Schneiden/Abschneiden:

Diese Gefährdung besteht durch das rotierende Sägeband. Sie wird mit dem folgenden Symbol signalisiert:



Zu treffende Sicherheitsvorkehrungen

- Während des Schneidens keine Arbeitshandschuhe tragen.
- Die Hände vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Keine Schnittreste oder sonstige Werkstückteile entfernen, während sich das Sägeband dreht.

Gefährdung durch Reib- oder Abtragvorgänge:

Die Gefährdung besteht durch das rotierende Sägeband.

Zu treffende Sicherheitsvorkehrungen

- Während des Schleifens keine Arbeitshandschuhe tragen.
- Die Hände vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Keine Schnittreste oder sonstige Werkstückteile entfernen, während sich das Werkzeug dreht.

folgt...

Gefährdung durch Auswurf fester Partikel:

Die Gefährdung besteht durch das rotierende Werkzeug.

Zu treffende Sicherheitsvorkehrungen

- Während der Bearbeitung stets die persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzbrille, Sicherheitsschuhe.

1.7. INFORMATIONEN ZUM GERÄUSCHPEGEL UND ZU DEN VIBRATIONEN

Die angegebenen Emissionspegel sind nicht unbedingt als sichere Arbeitspegel zu betrachten. Es besteht zwar eine Korrelation zwischen Emissionspegeln und Expositionspiegeln, doch kann diese nicht dazu herangezogen werden, um zuverlässig zu bestimmen, ob weitere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind.

Faktoren, welche die tatsächliche Exposition des Arbeitnehmers beeinflussen, sind die Dauer der Exposition, die Eigenschaften der Arbeitsumgebung und weitere Geräuschquellen (in der näheren Umgebung befindliche andere Maschinen oder ablaufende Arbeitsprozesse). Darüber hinaus können die zulässigen Expositionspiegel von Land zu Land verschieden sein.

Die vorliegenden Informationen versetzen den Betreiber der Maschine jedoch in jedem Fall in die Lage, die Gefahren und Risiken am besten zu beurteilen.



GEFAHR - ACHTUNG

ES IST RATSAM, EINEN GEHÖRSCHUTZ WIE GEHÖRSCHUTZKAPSELN ODER -STÖPSEL ZU TRAGEN.

Vibrationen

Der gewichtete quadratische Mittelwert der Beschleunigung des Hand-Arm-Systems bei normalen Schneidarbeiten mit ordnungsgemäß geschärften Sägebändern beträgt weniger als $2,5 \text{ m/s}^2$.

Die Messungen wurden nach UNI EN ISO 5349-1 und 5349-2 durchgeführt.



GEFAHR - ACHTUNG

DIE VIBRATIONEN WÄHREND DES TATSÄCHLICHEN GEBRAUCHS DER MASCHINE KÖNNEN VON DEN ANGEgebenEN WERTEN ABWEICHEN, DA DER GESAMTVIBRATIONSWERT VON DER VERWENDUNGSWEISE DER MASCHINE ABHÄNGT.

DAHER MÜSSEN DIE AM BESTEN GEEIGNETEN SICHERHEITSMASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DES BEDIENERS AUF GRUNDLAGE EINER SCHÄTZUNG DER AUSSETZUNG UNTER REALEN GEBRAUCHSBEDINGUNGEN FESTGELEGT WERDEN.

1.8. INFORMATIONEN ZUR ELEKTROMAGNETISCHEN VERTRÄGLICHKEIT

Die elektromagnetischen Emissionen der Maschine überschreiten nicht die für die vorgesehenen Einsatzbedingungen von den Normen festgelegten Grenzwerte.

Die Prüfungen wurden gemäß den Normen EN 55014-1 und EN 55014-2 vorgenommen.

1.9. HAUPTKOMPONENTEN DER MASCHINE (ABB. 1)

- (1) Handgriff
- (2) Sägeband-Spannungsgriff
- (3) Verstellbare Sägebandführung
- (4) Maschinenkörper
- (5) Sägeband
- (6) Motor
- (7) Bedientafel
- (8) Hauptschalter
- (9) Ausgleicher
- (10) Drehhalterung
- (11) Kühlmittelpumpe
- (12) Basis-Wanne
- (13) Unterbau
- (14) Schraubstock-Griff
- (15) Hebel für Schnellfeststellung
- (16) Schraubstock

1.10 BESCHREIBUNG DER MASCHINE (ABB. 1)

Die Bandsägemaschine besteht aus zwei Hauptteilen: Maschinenkörper (4) mit Antriebsmotor (6) sowie unterer Teil bestehend aus Basis-Wanne (12) und Schraubstock (16). Die Teile sind durch die Drehhalterung (10) fest miteinander verbunden.

Die Basis-Wanne (12) dient außer zum Sammeln der Schmier-/Kühlflüssigkeit auch als Anschluss mit dem Unterbau (13).

2. INSTALLATION

2.0. VERPACKUNGSHALT

- 1 Bandsägemaschine
- 1 Anschlag
- 1 Spritzschutz
- Schraubteile für Befestigung der Wanne am Unterbau
- 4 Hubschäkel
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung
- Zusatzblatt

2.1. AUSPACKEN

Die Verpackung sorgfältig aufzubewahren, um sie für den Transport oder die Lagerung der Maschine über längere Zeit erneut verwenden zu können.

- a. Die Maschine durch Lösen der Befestigungsschrauben von der Plattform abnehmen

2.2. HANDHABUNG

- a. Die entsprechenden Hubschäkel anbringen
- b. Die Maschine anheben, siehe hierzu Abbildung (Abb. 2), einen Flaschenzug geeigneter Hubleistung oder eine andere für diesen Zweck geeignete Hebevorrichtung verwenden.



HINWEIS - Gewicht der Maschine:

Für die Angabe des Gewichts der Maschine, auf die sich die vorliegende Gebrauchs- und Wartungsanleitung bezieht, siehe das zugehörige Dokument zu den technischen Eigenschaften, das der Gebrauchs- und Wartungsanleitung beigelegt ist.



GEFAHR - ACHTUNG

- DIE MASCHINE NICHT VON HAND ANHEBEN ODER HANDHABEN.
- ZUM TRANSPORT DER MASCHINE STETS DEN KÖRPER DER BANDSÄGE BIS ZUM UNTEREN ENDANSCHLAG ABSENKEN UND IN DIESER POSITION MITTELS SEILEN ODER BINDERN BLOCKIEREN.
- FÜR DAS BEFÖRDERN UND ANHEBEN MITTELS GABELSTAPLER ODER FLASCHENZUG IST GESCHULTES PERSONAL MIT DEN ENTSPRECHENDEN FACHKENNTNISSEN ZUSTÄNDIG.

2.3. TRANSPORT



GEFAHR - ACHTUNG

FÜR DEN SICHEREN TRANSPORT DER MASCHINE VON EINEM ARBEITSPLATZ ZU EINEM ANDEREN DIE ORIGINALVERPACKUNG VERWENDEN.

2.4. AUFSTELLUNG/ARBEITSPLATZ

- a. Die Maschine mit den mitgelieferten Schrauben am Unterbau befestigen. Die Auflagefläche soll ausreichend groß sein, um die Stabilität der Maschine zu gewährleisten (Abb. 2).



GEFAHR- ORSICHT MANUELLE BANDSÄGEMASCHINEN Art. N265XL, N266XL
Die Maschine muss am Arbeitsplatz so aufgestellt werden, dass um sie herum ein Freiraum von mindestens 800 mm Breite ist (siehe Abb. 2).



GEFAHR-VORSICHT BANDSÄGE MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT Art. N266DAXL
Dieses Maschinenmodell darf nur in dafür eingerichteter/m Umgebung/Bereich verwendet werden, worin der Zugang für unbefugtes Personal verboten ist.
In Ermangelung einer solchen Umgebung sollte der Arbeitsbereich der Maschine (2 Meter in Luftlinie am gesamten Umfang der Bandsäge) durch weiß-rote Ketten und gelber Bodenmarkierung abgegrenzt werden.
Ein Verbotsschild mit Angabe Zugang für Unbefugte verboten anbringen.

- b. Die Maschine in einem ausreichend beleuchteten Arbeitsbereich aufstellen.
- c. Den Unterbau der Maschine mit Hilfe von Dübeln (nicht im Lieferumfang) am Boden befestigen: Bohrungsdurchmesser des Unterbaus 10 mm.

2.5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Sicherheitsvorschriften für den elektrischen Anschluss

- Sicherstellen, dass der Stromanschluss der Maschine über eine Erdung nach den geltenden Sicherheitsvorschriften verfügt.



GEFAHR - ACHTUNG

SICHERSTELLEN, DASS DAS STROMNETZ ÜBER EINEN LS-SCHALTER ZUM SCHUTZ ALLER LEITER GEGEN KURZSCHLUSS UND ÜBERLAST VERFÜGT (SIEHE ANLAGE).

Vorbereitende Kontrollen und Kontrollen nach dem Anschluss



GEFAHR - ACHTUNG

- VOR DEM ANSCHLIESSEN DER MASCHINE AN DIE STROMVERSORGUNG SICHERSTELLEN, DASS DIE NETZSPANNUNG DER AUF DER MASCHINE ANGEgebenEN NENNSPANNUNG ENTSPRICHT.
- NACHDEM DIE MASCHINE ANGESCHLOSSEN WURDE, ZUR VERMEIDUNG VON STOLPERGEFAHR SICHERSTELLEN, DASS DAS NETZKABEL VOLLSTÄNDIG AUSGELEGT IST UND AUF DEM BODEN LIEGT (NICHT ANGEHOBEN).

Eigenschaften der elektrischen Anlage



GEFAHR - ACHTUNG

DIE ELEKTRISCHE ANLAGE DER BANDSÄGE VERFÜGT ÜBER EINE VORRICHTUNG, DIE DEN STROMKREIS AUTOMATISCH ÖFFNET, WENN DIE SPANNUNG UNTER EINEN FESTGELEGTEN MINDESTWERT SINKT. DIESER VORRICHTUNG VERHINDERT DIE AUTOMATISCHE EINSCHALTUNG DER MASCHINE AUCH DANN, WENN DIE NETZSPANNUNG WIEDER MIT DEN VORGSEHENEN WERTEN WIEDERHERGESTELLT WIRD.

- SOLLTE SICH DIE MASCHINE UNVORHERSEHENWERWEISE AUSSCHALTEN, BESTEHT KEIN GRUND ZUR BEUNRUHIGUNG. MAN MUSS DANN VIELMEHR KONTROLIEREN, OB ES BEIM STROMNETZ ZU EINEM STROMAUSFALL GEKOMMEN IST.

3. EINSTELLUNGEN



GEFAHR - ACHTUNG

- DIE MASCHINE NACH DEN ANGABEN IM ABSCHNITT „ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN“ IN DEN SICHEREN ZUSTAND VERSETZEN.
- SCHUTZHANSCHUHE TRAGEN.
- ALLE IN DEN FOLGENDEN ABSCHNITTEN BESCHRIEBENEN ARBEITSVORGÄNGE FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN BETRIEB DÜRFEN ERST AUSGEFÜHRT WERDEN, NACHDEM DER INHALT DER VORLIEGENDEN GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG GELESEN UND VERSTANDEN WURDE.



GEFAHR-VORSICHT

- Nach Abschluss jeder Einstellung sicherstellen, dass alle Sperrvorrichtungen wieder richtig blockiert wurden.
- Nach Abschluss aller Einstellungen sicherstellen, dass keine Werkzeuge auf der Maschine vergessen wurden.

3.1. EINBAU DES AUSGLEICHERS (Abb. 9)

- Den Sprengring (40) abziehen.
- Den Maschinenkörper bis auf maximale Höhe anheben.
- Die Öse der Zugstange (38) in den Stiftsitz (39) einführen.
- Den Sprengring (40) in die entsprechende Nut einsetzen.

3.2. EINSTELLUNG DES SCHNITTWINKELS - DREHUNG DES SÄGEKOPFS (Abb. 5)



HINWEIS

Die Maschine verfügt über die Grundeinstellungen 0° fest, 45° und 60° einstellbar (die Winkel 45° oder 60° anhand des Bügels 22 ändern).



GEFAHR - ACHTUNG

ZUM KONTROLIEREN ODER ÄNDERN DER EINSTELLUNG MUSS MAN SICH AN EIN AUTORISIERTES KUNDENDIENSTZENTRUM WENDEN.

- Zum Ändern des Schnittwinkels wie folgt verfahren:
- Den Schraubgriff (23) lockern.
- Die Drehhalterung mit dem Griff drehen.
- Die Drehung stoppen, wenn der Zeiger (25) mit der gewünschten Position auf der Gradskala des Drehtellers gefluchtet ist.
- Die Drehhalterung mit dem Schraubgriff (23) blockieren.

Um wieder den Anfangszustand herzustellen, wie folgt verfahren:

- Die Blockierung der Drehhalterung mit dem Schraubgriff (23) lösen.
- Die Drehhalterung mit dem Griff drehen.
- Die Drehung am mechanischen Anschlag arretieren.
- Die Drehhalterung mit dem Schraubgriff (23) blockieren.

3.3. POSITIONSEINSTELLUNG DER VERSTELLBAREN SÄGEBAANDFÜHRUNG (Abb. 3)



GEFAHR-VORSICHT

DIE EINSTELLUNG BEI JEDER VORBEREITUNG EINES ARBEITSGANGS VORNEHMEN.

- Den Schraubgriff (17) lockern.
- Die Sägebandführung (18) so nah wie möglich an das Werkstück stellen.
- Durch Simulation eines Arbeitsgangs sicherstellen, dass zwischen Sägebandführung, Werkstück und anderen Maschinenteilen keine Behinderungen bzw. Berührungen bestehen.
- Die Sägebandführung mit dem Schraubgriff (17) blockieren.

3.4. EINSTELLUNG DES SCHNITTMODUS (Abb. 7B)

Den Schnittmodus anhand des Schüsselwahlschalters (35) wählen (manueller Schnitt ; automatischer Schnitt)

3.5. EINSTELLUNG DER SCHNITTGESCHWINDIGKEIT (Abb. 7A) Art. N265XL, N266XL



HINWEIS

Die Schnittgeschwindigkeit nach den Angaben in dieser Anleitung einstellen. Die Einstellung der Geschwindigkeit erfolgt mit Hilfe der modellspezifischen Vorrichtungen.

Die Geschwindigkeit mit dem Umschalter (32) einstellen.

b x h (mm)		●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

ABSCHNITT	S (mm)	Z/1"
	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6


ABSCHNITT	S (mm)	Z/1"
	<3	10/14
	>3 <30	8/12
	>30	5/8

3.6. EINSTELLUNG DER VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT IN DER VERSION MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT (Abb. 7B) Art. N266DAXL

Die Vorschubgeschwindigkeit mit dem Griff (34) einstellen (Drehung im Uhrzeigersinn = Geschwindigkeitszunahme).

3.7. EINSPANNEN DES WERKSTÜCKS IM SCHRAUBSTOCK

Das Werkstück direkt ohne Einsetzen anderer Gegenstände in die Spannvorrichtung einspannen.



GEFAHR - ACHTUNG

ZUM EINSPANNEN VON PROFILEN, FLACH-ODER BESONDEREN FORMTEILEN SIEHE DIE IN ABBILDUNG GEZEIGTEN BEISPIELE.
BEI PROFILEN MIT ÄUSSERER GERINGER STÄRKE IN DAS PROFIL EINE KOPIERSCHABLONE EINSETZEN, UM DAS QUETSCHEN DES PROFILS ZWISCHEN DEN BACKEN DER SPANNVORRICHTUNG ZU VERHINDERN.

3.8. EINSTELLUNG DER SCHRAUBSTOCKS (Abb. 5)

Zum Einspannen des Werkstücks in den Schraubstock:

- Den Schieber (24) lockern, hierzu den Hebel (27) nach oben verstellen.
- Das Handrad (28) im Uhrzeigersinn drehen und somit den Schieber (24) bis auf wenige Millimeter an das Werkstück heranführen.
- das Werkstück im Schraubstock einspannen, hierzu den Hebel (27) nach unten verstellen.



HINWEIS

Um mehrere Werkstücke von der gleichen Stange zu schneiden, den Schraubstock mit dem Hebel (27) einfach lösen und anschließend wieder blockieren.

Zum Wechsel der Stange, den Schraubstock durch Verstellen des Hebels (27) nach oben erst lösen und dann durch Drehen des Handrads (25) gegen den Uhrzeigersinn den Schieber vom Werkstück entfernen.

3.9. MONTAGE UND EINSTELLUNG DES ANSCHLAGSTABS (OPTIONAL) (Abb. 4)

- Den Führungsstab (19) in die Bohrung des Untergestells einsetzen.
- Die Mutter (20) arretieren.
- Das Handrad (21) lockern und den Anschlag (22) auf den gewünschten Abstand einstellen.
- Das Handrad (21) blockieren.

3.10. SCHMIER-/KÜHLANLAGE (Abb. 6)



HINWEIS

Zur Vorbereitung der Schmier-/Kühlflüssigkeit spezifische Schneidöle lt. Tabelle verwenden.

ÖLTABELLE MARKE	ÖLSORTE
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS

- 14 Liter 10%ge Wasser-Ölemulsion vorbereiten.
- Den Inhalt direkt in den Behälter der Pumpe (30) füllen.



GEFAHR - ACHTUNG

DIE MASCHINE NIEMALS OHNE SCHMIER-/KÜHLFLÜSSIGKEIT BETREIBEN.

4. GEBRAUCH



GEFAHR - ACHTUNG

DIE MASCHINE VERFÜGT ÜBER EINEN NETZSCHALTER F (8 - ABB.1), DER VOR BEGINN DER ARBEIT EINGESCHALTET WERDEN MUSS. AM ARBEITSENDE DEN NETZSCHALTER AUSSCHALTEN.



GEFAHR-VORSICHT

- Beim Schneiden keine Handschuhe tragen.
- Vor Beginn eines neuen Schnitts zuerst die Abfälle der vorherigen Bearbeitung entfernen.
- Die Hände vom Schneidbereich fernhalten.



GEFAHR - ACHTUNG

EINLAUFEN DES SÄGEBANDS: DIE KORREKTE EINLAUFPROZEDUR NACH ANGABEN IM ABSCHNITT WECHSEL DES SÄGEBANDS AUSFÜHREN.

4.1. EINSTELLUNG DER SÄGEBANDSPANNUNG (Abb. 3)

Das Handrad (2) im Uhrzeigersinn drehen, bis die grüne Kontrollleuchte aufleuchtet.



GEFAHR - ACHTUNG

- BEI ZU HOHER SPANNUNG NEIGT DAS SÄGEBAND DAZU, AUS DEN FÜHRUNGEN ZU RUTSCHEN.

4.2. VERWENDUNG ALS MANUELLE SÄGEMASCHINE (Abb. 3 - 5)

Art.N265 XL und N266 XL

- Das Werkstück mit dem Hebel (27) in den Schraubstock einspannen.
- Den Schalter (1) drücken, um die Bearbeitung zu starten.
- Den Sägekopf langsam bis zum Kontakt mit dem Werkstück absenken.

! GEFAHR-VORSICHT

Wenn das Sägeband das Werkstück berührt, den Druck verringern, um zu verhindern, dass das Sägeband bricht.

- Den Schnitt bis zum Endanschlag zu Ende führen.
- Den Schalter (1) loslassen, um die Bearbeitung zu beenden.
- Den Sägekopf bis zur maximalen Höhe anheben.

! GEFAHR-VORSICHT

- Keinesfalls die Hände in den Schneidbereich bringen, bevor der Sägekopf nicht vollständig angehoben und das Sägeband vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
- Das geschnittene Werkstück auf den Unterbau der Maschine fallen lassen.

4.3. VERWENDUNG ALS SÄGEMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM SCHNITT (Abb. 3-5-7A)

Art. N266DA XL

- Das Werkstück mit dem Hebel (27) in den Schraubstock einspannen.
- Den Schalter (33) "SCHNELLES ABSENKEN" drücken, um das Sägeband von Hand auf bis zu 5 mm zum Werkstück bringen.
- Den Schalter (1) drücken, um die Bearbeitung zu starten.
- Den Sägekopf loslassen und auf die Beendigung des Schnitts bis zum Endanschlag warten.

! GEFAHR-VORSICHT

- Keinesfalls die Hände in den Schneidbereich bringen, bevor der Sägekopf nicht vollständig angehoben und das Sägeband vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
- Das geschnittene Werkstück auf den Unterbau der Maschine fallen lassen.

HINWEIS

Die Maschine stoppt automatisch nach Abschluss der Bearbeitung.

- Den Sägekopf bis zur maximalen Höhe anheben.

5. WARTUNG - LAGERUNG - KUNDENDIENST - ENTSORGUNG

HINWEIS

Die nachstehend geschilderten Wartungsmaßnahmen können vom Benutzer ausgeführt werden.

Die Reparatur der Maschine von Fachpersonal ausführen lassen: Die Maschine entspricht den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Reparaturen haben ausschließlich durch Fachpersonal unter Einsatz von Originalersatzteilen zu erfolgen. Andernfalls können gefährliche Situationen für den Anwender entstehen.

! GEFAHR - ACHTUNG

- VOR AUSFÜHRUNG IRGENDER EINES WARTUNGSEINGRIFFS MUSS DIE MASCHINE ZUERST (SIEHE ABSCHNITT „ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN“) IN DEN SICHEREN ZUSTAND VERSETZT WERDEN.
- DAS NETZKABEL ZUSAMMENGEWICKELT NEBEN DER MASCHINE ANORDNEN.

5.1. ANWEISUNGEN FÜR DEN AUSTAUSCH DES SÄGEBANDS (Abb. 3-8)

GEFAHR - ACHTUNG SCHUTZHANSCHUHE TRAGEN.

Erforderliches Werkzeug:

- Zum Austausch des Sägebands sind „Inbusschlüssel“ und/oder „Kreuzschlitzschraubendreher“ erforderlich.

Die Kompatibilität des alten Sägebands kontrollieren.

HINWEIS

Von der Verwendung gebrauchter Sägebänder wird abgeraten.

In jedem Fall muss man sich vergewissern, dass das Sägeband intakt ist und keine Verschleißspuren aufweist.

Die Kompatibilität des NEUEN Sägebands kontrollieren.

HINWEIS

Die Eigenschaften des Sägebands müssen mit den technischen Angaben in der entsprechenden Anlage kompatibel sein.

- a. Den Schraubgriff (17) lockern und die Sägebandführung (18) in der Richtung lt. Abbildung bis zum Endanschlag stellen.
- b. Das Schutzgehäuse (37) durch Abdrehen der entsprechenden Befestigungsschrauben (36) abnehmen.

GEFAHR - ACHTUNG

BEIM ÖFFNEN DES SCHUTZES KÖNNTE DAS SÄGEBAND MÖGLICHERWEISE AUSGEWORFEN WERDEN.

- c. Das Handrad (2) zur leichteren Entnahme des Sägebands gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- d. Das Sägeband zuerst aus den Scheiben und dann aus den Lagern nehmen.
- e. Etwaige Bearbeitungsreste mit einem Pinsel entfernen.
- f. Das neue Sägeband einsetzen.
- g. Mittels Sichtkontrolle sicherstellen, dass das Sägeband so eingebaut ist, dass seine Verzahnung in Richtung des Pfeils auf der Maschine ausgerichtet ist.
- h. Den Schutz (37) durch Festziehen der entsprechenden Befestigungsschrauben (36) anbringen.
- i. Das Handrad (2) im Uhrzeigersinn drehen, bis die grüne Kontrollleuchte aufleuchtet.
- j. Das Sägeband folgendermaßen einlaufen.

GEFAHR - ACHTUNG

MIT DER EINLAUFPROZEDUR WERDEN DIE BESTEN SÄGEBANDLEISTUNGEN ERZIELT.

- k. Drei Schnitte mit einem leichten Druck auf das Werkstück ausführen.

HINWEIS

Leichter Druck: Es soll ein Schnitt auf Vollstahl (z.B. C40) mit Durchmesser 50 mm betrachtet werden. Während die Schnittzeit beim Einlaufen ca. 4 Minuten beträgt, kann das gleiche Werkstück nach dem Einlauf in rund 2 Minuten geschnitten werden.

5.2. SCHMIERUNG



HINWEIS

Die Maschine bedarf keiner Schmierung.

5.3. REINIGUNG - MASSNAHMEN



GEFAHR - ACHTUNG

- DIE ERFORDERLICHEN PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (SCHUTZBRILLE, SCHUTZHANSCHUHE UND ATEMSCHUTZ) TRAGEN.
- KEINE DRUCKLUFT VERWENDEN.

Bei Bedarf:

1. Den Arbeitsbereich und die Auflageflächen mit einem Staubsauger oder einem Pinsel von Bearbeitungsrückständen säubern.
2. Die Absaugvorrichtung (optional) ausbauen und reinigen.

Täglich:

1. Die ganze Maschine inklusive Netzkabel mit einem Staubsauger oder einem Pinsel von Bearbeitungsrückständen und Staub säubern.

Wöchentlich:

1. Den Filter bzw. die Absaugleitung lösen und die Absaugvorrichtung (optional) gründlich reinigen.

5.4. KONTROLLEN

Täglich:

1. Sicherstellen, dass das Netzkabel intakt ist.
2. Sicherstellen, dass die Schutzeinrichtungen intakt sind.
3. Sicherstellen, dass das Werkzeug intakt ist.

5.5. LAGERUNG DER MASCHINE

Eine nicht gebrauchte Maschine in den sicheren Zustand versetzen (siehe ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN).

5.6. KUNDENDIENST

Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen müssen vom Fachpersonal eines autorisierten Kundendienstzentrums ausgeführt werden.

5.7. ENTSORGUNG DER MASCHINE, DER VERPACKUNG UND DER WARTUNGSABFÄLLE

Die Maschine und die Verpackung bestehen aus zu 100% recycelbaren Materialien.

Die elektrischen und elektronischen Komponenten (die mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind) müssen nach den Bestimmungen der Richtlinie 2012/19/EG entsorgt werden.

6. LEITFADEN ZUR FEHLERSUCHE

PROBLEM / STÖRUNG	MÖGLICHE URSCHE	RATSHLÄGE ZUR ABHILFE
Motor funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor, Netzkabel oder Steckdose defekt. 2. Sicherungen im Schaltkasten durchgebrannt. 3. Stromausfall im Netz. 4. Thermosicherung des Motors ausgelöst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. <p>GEFAHR - ACHTUNG KEINESFALLS VERSUCHEN, DEN MOTOR SELBST ZU REPARIEREN: DIES KANN GEFAHRLICH SEIN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Die Sicherungen kontrollieren und ggf. auswechseln. 3. Spannung im Stromnetz überprüfen. 4. Betriebstaste loslassen und auf das Rücksetzen der Thermosicherung warten (dauert einige Minuten).
Auslösung der Thermosicherung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor überhitzt. 2. Motor durch zu starken Schneiddruck überbelastet. 3. Motor defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, dass die Belüftungsschlitz des Motors nicht verstopft sind. 2. Beim Schneiden den richtigen Druck auf das Werkstück ausüben. 3. Die Maschine vom Fachmann überprüfen lassen.
Ungenauigkeit des Schnittwinkels 0°-45°.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Endanschläge nicht richtig eingestellt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Einstellung durch Lockern der Befestigungsschrauben und Versetzen der Endanschläge durchführen.
Ungenauigkeit bei Rechtwinkligkeit des Schnitts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zu starker Schneiddruck (auf Röhren und Profilen). 2. Verzahnung des Sägebands für das Werkstück nicht geeignet. 3. Schneidgeschwindigkeit für das Werkstück nicht geeignet. 4. Exzentrische und verstellbare Sägebandführung falsch eingestellt. Werkstück falsch im Schraubstock eingespannt. 5. Zu geringe Sägebandspannung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Schneiddruck verringern. 2. Schneidparameter in der Schnitttabelle überprüfen. 3. Einstellung der Sägebandführung überprüfen. 4. Position und Einspannung des Werkstücks im Schraubstock überprüfen. 5. Spannung des Sägebands überprüfen.
Der Schnitt ist grob oder wellig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Sägeband ist abgenutzt oder seine Verzahnung eignet sich nicht für die Dicke des Werkstücks. 2. Zu starker Schneiddruck. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schneidparameter (Verzahnung des Sägebands, Schneidgeschwindigkeit) in der Schnitttabelle überprüfen. 2. Den Schneiddruck verringern.
Das Sägeband neigt dazu, aus den Führungen zu rutschen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Übermäßige Abnutzung der Riemscheiben. 2. Rutschen des Sägebands von den Riemscheiben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riemscheiben überprüfen und durch einen Fachmann austauschen lassen. 2. Riemscheiben überprüfen und durch einen Fachmann austauschen lassen.

MANUEL TRADUIT DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

INDEX

1. INTRODUCTION À L'UTILISATION	56
1.1. CONSULTATION DU MANUEL ET SYMBOLES UTILISÉS	56
1.2. TYPE D'USAGE ET CONTRE-INDICATIONS	57
1.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	58
1.4. NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	58
1.5. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'USAGE	61
1.6. RISQUES RÉSIDUELS.....	61
1.7. INFORMATIONS RELATIVES AU NIVEAU DE BRUIT ET AUX VIBRATIONS	62
1.8. INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	63
1.9. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA MACHINE (FIG. 1).....	63
1.10. DESCRIPTION DE LA MACHINE (FIG. 1)	63
2. INSTALLATION	63
2.0. CONTENU DE L'EMBALLAGE	63
2.1. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE	64
2.2. MANUTENTION	64
2.3. TRANSPORT	64
2.4. POSITIONNEMENT/POSTE DE TRAVAIL	64
2.5. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	65
3. RÉGLAGES	65
3.1. MONTAGE GROUPE ÉGALISATRICE (Fig. 9)	66
3.2. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE COUPE-ROTATION DE LA TÊTE (Fig. 4-5).....	66
3.3. RÉGLAGE DE LA POSITION DU GUIDE-LAME COULISSANT (Fig. 3)	66
3.4. RÉGLAGE DU MODE DE COUPE (Fig. 7B)	66
3.5. RÉGLAGE DE LA VITESSE DE COUPE (Fig. 7A).....	67
3.6. RÉGLAGE VITESSE D'AVANCEMENT VERSION COUPE AUTONOME (Fig. 7B)	67
3.7. POSITIONNEMENT CORRECT DE LA PIÈCE DANS L'ÉTAU	67
3.8. RÉGLAGE DE L'ÉTAU (Fig. 5)	67
3.9. MONTAGE ET RÉGLAGE DE L'ARRÊT BARRE (EN OPTION) (Fig. 4)	68
3.10. CIRCUIT LUBRO-RÉFRIGÉRANT (Fig. 6).....	68
4. USAGE	68
4.1. RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA LAME (Fig. 3)	68
4.2. USAGE COMME SCIE MANUELLE (Fig. 3 - 5)	69
4.3. USAGE COMME SCIE VERSION COUPE AUTONOME (FIG. 3-5-7A).....	69
5. ENTRETIEN - STOCKAGE - ASSISTANCE - ÉLIMINATION.....	69
5.1. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA LAME DE LA SCIE (Fig. 3-8)	70
5.2. LUBRIFICATION	71
5.3. NETTOYAGE – INTERVENTIONS À EFFECTUER	71
5.4. VÉRIFICATIONS	71
5.5. STOCKAGE DE LA MACHINE EN CAS DE NON-UTILISATION	71
5.6. ASSISTANCE.....	71
5.7. ÉLIMINATION MACHINE, EMBALLAGE, MATÉRIAUX DÉRIVANT DE L'ENTRETIEN	71
72	
INDICE	73

1. INTRODUCTION À L'UTILISATION



NOTES

Le Manuel d'utilisation se compose de deux parties : le présent document et la feuille complémentaire qui en est partie intégrante.

Ce Manuel d'utilisation est destiné à des utilisateurs professionnels.



DANGER-ATTENTION

AVANT D'UTILISER LA MACHINE, LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION, AFIN DE CONNAÎTRE LA MACHINE, SES USAGES ET LES RISQUES POTENTIELS DÉRIVANT DE SON UTILISATION.

Conserver avec soin le manuel d'utilisation : il est partie intégrante de la machine et doit être utilisé comme référence principale afin d'exécuter au mieux et dans les meilleures conditions de sécurité les opérations qui y sont décrites.

Le manuel doit toujours être conservé avec la machine, afin de pouvoir être consulté facilement en cas de besoin.



DANGER-ATTENTION

IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA MACHINE UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT POUR LES EMPLOIS SPÉCIFIÉS CI-APRÈS, SUIVANT LES RECOMMANDATIONS, EN ÉVITANT ABSOLUMENT DE L'ALTÉRER, DE LA FORCER OU DE L'UTILISER DE MANIÈRE IMPROPRE.

1.1. CONSULTATION DU MANUEL ET SYMBOLES UTILISÉS

Il est recommandé de prêter particulière attention aux rappels « ATTENTION », « DANGER », « PRÉCAUTION » et « NOTES » reportés dans ce manuel.

Afin d'attirer l'attention et de fournir des messages de sécurité, les opérations prévues sont précédées par des symboles et des notes qui mettent en évidence l'éventuelle présence de dangers et indiquent les modalités d'utilisation en toute sécurité.

Ces symboles et ces notes sont de différentes catégories et sont identifiés de la façon suivante :



DANGER-ATTENTION : INFORMATIONS IMPORTANTES AUX FINS DE LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE.



DANGER-PRÉCAUTION : comportements qui nécessitent une action attentive et raisonnée.



NOTES : notes à caractère technique.

1.2. TYPE D'USAGE ET CONTRE-INDICATIONS

La machine a été conçue et construite pour la coupe de matériaux métalliques à froid, opération dans laquelle la pièce à traiter est tenue par un étau et la lame est maintenue en position de coupe par l'opérateur, qui se positionne dans la partie avant, pendant l'utilisation.



Interdiction de levage



Tension lame




Porter des dispositifs de protection



Lubro-réfrigérant



Logo, symbole CE, matricule, année de construction



Indication des caractéristiques et des données du moteur.

S1=service continu du moteur, avec un temps de fonctionnement à charge constante, à la puissance indiquée

USAGE AUTORISÉ

La machine peut être utilisée pour travailler :

- MÉTAL OU MATÉRIAUX SEMBLABLES

USAGE NON AUTORISÉ

Il est interdit de :

- TRAITER DES MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES ORGANIQUES ET/OU ALIMENTAIRES.
- TRAITER DES MATÉRIAUX POUVANT, PAR EFFET DE L'USINAGE, ÉMETTRE DES SUBSTANCES NOCIVES.

PERSONNEL AUTORISÉ À L'UTILISATION DE LA MACHINE

La machine a été conçue et construite pour être utilisée par un personnel qualifié, ayant un niveau de formation, d'expérience et de capacité, selon les caractéristiques suivantes :

suite...

Opérateurs / Apprentis :

- ils peuvent être de sexe masculin ou féminin ;
- ils doivent avoir un âge minimum de 14 ans ;
- ils doivent pouvoir opérer avec les deux mains ;
- ils ne doivent pas avoir de limitations dans les capacités physiques et mentales ;
- ils doivent connaître le contenu du manuel d'utilisation.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ADMISES

Conditions environnementales limites d'usage :

- milieux d'utilisation ayant une température de +5 °C / +40 °C ;
- humidité relative de 50 % à la température de +40 °C ;
- altitude jusqu'à 1000 m au n.d.m. ;
- la machine doit être utilisée dans un milieu protégé contre les intempéries.

! DANGER-PRÉCAUTION

L'usage de la machine doit en tout cas, bien que n'ayant pas un impact significatif sur l'environnement, être évalué par l'utilisateur pour en réduire les éventuelles conséquences négatives.

! DANGER-ATTENTION

LA MACHINE N'EST PAS INDICUÉE À ÊTRE UTILISÉE DANS UN MILIEUX AVEC UNE ATMOSPHÈRE POTENTIELLEMENT EXPLOSIVE.

1.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**NOTES**

En ce qui concerne les informations concernant les caractéristiques techniques, il est recommandé de consulter le document relatif fourni en annexe à ce manuel.

1.4 NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**! DANGER-ATTENTION**

EN CAS D'UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES IL EST NÉCESSAIRE DE RESPECTER TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ AFIN DE RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE ET DOMMAGE PERSONNEL.

IL EST RECOMMANDÉ DE LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'UTILISATION DE CE PRODUIT, ET DE LES CONSERVER EN LIEU SÛR.

NOTES

L'indication « METTRE LA MACHINE EN SÉCURITÉ », signifie déconnecter le câble d'alimentation de la machine de la prise de courant.

suite...

Conditions environnementales :

- Il est recommandé d'éviter toute utilisation de la machine dans des milieux très humides ou en présence de liquides inflammables ou de gaz.
- Il est recommandé de maintenir la zone de travail propre des résidus d'usinage ; le désordre des zones de travail et des bancs est une source potentielle de danger.

Vêtements et dispositifs de protection à porter :

- Utiliser toujours des vêtements appropriés : éviter de porter des vêtements aux manches larges ou des articles, tels que des écharpes, des chaînes ou des bracelets, qui pourraient s'accrocher aux organes en mouvement.
- Utiliser toujours les dispositifs individuels de protection : lunettes de protection conforme aux normes en vigueur, gants de dimensions appropriées, casques ou tampons auriculaires de protection.
- Il est recommandé d'utiliser des chaussures antidérapantes.
- Le cas échéant, retenir les cheveux de façon appropriée afin d'éviter qu'ils puissent s'accrocher ou s'enfiler entre les organes en mouvement.
- Utiliser des masques anti-poussière homologués.

Entretien et Utilisation de composants électriques :

- Prêter attention au câble d'alimentation : éviter de l'utiliser pour soulever la machine ou pour déconnecter la fiche de la prise et le protéger contre les arêtes vives, huiles et zones à températures élevées.
- En cas de nécessité d'utiliser des rallonges du câble d'alimentation, il est recommandé d'utiliser des rallonges homologuées.
- Contrôler périodiquement les câbles d'alimentation des dispositifs et, si endommagés, les faire réparer par un centre d'assistance autorisé.
- Contrôler périodiquement les câbles de rallonge et, si endommagés, les remplacer.
- En cas d'usage de la machine à l'extérieur, il est recommandé d'utiliser uniquement des rallonges électriques conçues pour un usage à l'extérieur et portant le marquage correspondant.
- Éviter tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre.

Précautions d'usage :

- Maintenir les personnes non autorisées et les enfants éloignés de la machine : éviter qu'ils se rapprochent et qu'ils entrent en contact avec la machine même.
- Contrôler toujours ce que l'on est en train de faire.
- Éviter d'utiliser la machine en situation de fatigue physique.
- Maintenir toujours une position correcte et un bon équilibre.
- Éviter de laisser des clés ou des instruments de mesure sur la machine.
- Travailler en toute sécurité.
- Quand la machine n'est pas utilisée, il est recommandé de couper l'alimentation du réseau avant toute intervention d'entretien et du remplacement des accessoires ou des outils.
- Éviter d'approcher le visage à la zone de coupe afin d'éviter toute inhalation de fumées générées par les substances huileuses présentes sur les matériaux ferreux.

suite...

Contrôles de sécurité :

- Retirer les goujons de réglage et les clés. Il est recommandé de contrôler si les clés de réglage ont été retirées de la machine avant de la mettre en fonction.
- Éviter toute mise en marche accidentelle. Avant de connecter la machine il est recommandé de s'assurer que l'interrupteur soit dans la position d'arrêt.
- Contrôler les composants de la machine afin de vérifier l'absence de toute partie endommagée.
- Avant de commencer à utiliser la machine, contrôler tous les dispositifs de sécurité ou tout autre composant pouvant être endommagé, afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle puisse exécuter la tâche prévue.
- Vérifier que les parties mobiles soient bien alignées, qu'elles se déplacent de façon régulière et qu'elles soient parfaitement intactes.
- Contrôler aussi le montage ou toute autre condition pouvant affecter le bon fonctionnement. Toute pièce ou toute protection endommagée doit être réparée ou remplacée par un centre de service après-vente autorisé.
- Éviter absolument d'utiliser la machine en cas de mauvais fonctionnement de l'interrupteur.
- Il est interdit d'utiliser la machine sans les protections de l'outil.
- Éviter de forcer la machine. Le résultat de l'usinage sera meilleur et plus sûr en utilisant la machine au régime pour lequel elle a été conçue.

Conservation et entretien de la machine :

- Maintenir les poignées sèches, propres et sans traces d'huile et de graisse.
- Maintenir les outils en parfait état. Maintenir les outils aiguisés et propres afin d'obtenir un rendement meilleur et plus sûr.



DANGER-ATTENTION

- L'UTILISATION DE TOUT ACCESSOIRE OU RACCORDEMENT DIFFÉRENT DE CEUX RECOMMANDÉS DANS CE DOCUMENT PEUT PRÉSENTER DES RISQUES D'ACCIDENTS AUX PERSONNES.
- ÉVITER DE DÉMONTER LA MACHINE :
TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE EXCLUSIVEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. EN CAS CONTRAIRE IL POURRAIT Y AVOIR DE GRAVES RISQUES POUR L'UTILISATEUR.



DANGER-PRÉCAUTION

Il est recommandé d'utiliser des pièces détachées d'origine afin d'assurer le correct fonctionnement en conditions de sécurité.

1.5. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'USAGE

Consigne pour la préventions des accidents :

- Il est absolument interdit d'éliminer tout résidu ou autres parties de la pièce à traiter de la zone de travail avec la machine en fonction.
- Maintenir toujours les mains éloignées des zones de travail pendant que l'outil est en fonction ; avant d'effectuer toute opération il est nécessaire de presser le bouton-poussoir d'arrêt et attendre que l'outil soit arrêté.
- Avant d'actionner la machine, il est recommandé de vérifier toujours que toutes les protections soient correctement installées et qu'elles protègent l'outil de façon appropriée.
- En cas de coupe de pièces de grandes dimensions il est recommandé d'utiliser les supports latéraux appropriés.

Prescriptions d'usage :

- Éviter de forcer inutilement la machine : une pression excessive peut provoquer une détérioration rapide de l'outil et une diminution des performances de la machine en terme de finissage.
- Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de service après-vente autorisé.
- Utiliser les outils recommandés dans ce manuel.
- Contrôler que les clés utilisées pour l'entretien et le réglage soient retirées de la machine avant de l'actionner.
- Utiliser uniquement le système de blocage d'origine de la machine.
- Remplacer les éventuels composants endommagés.

1.6. RISQUES RÉSIDUELS

Risque de cisaillement, coupure et sectionnement :

Ce risque est lié à la présence de la lame en rotation ; ce risque est indiqué par le symbole suivant :



Précautions à adopter

- Ne pas utiliser des gants de travail pendant la phase de coupe.
- Maintenir les mains éloignées de la zone de travail.
- Ne pas retirer des résidus ou des tronçons de coupe avec la lame en rotation.

Risque de frottement ou d'abrasion :

Ce risque est lié à la présence de la lame en rotation.

Précautions à adopter

- Ne pas utiliser des gants de travail pendant la phase de travail.
- Maintenir les mains éloignées de la zone de travail.
- Ne pas retirer des résidus ou des tronçons de coupe avec l'outil en rotation.

suite...

Risque d'éjection de matériaux solides :

Ce risque est lié à la présence de l'outil en rotation.

Précautions à adopter

- Il est recommandé d'utiliser toujours les dispositifs personnels de protection pendant la phase de travail : lunettes de protection, chaussures de sécurité.

1.7. INFORMATIONS RELATIVES AU NIVEAU DE BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Les valeurs indiquées pour le bruit sont des niveaux d'émission et non pas nécessairement des niveaux de travail en sécurité. Il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, mais cette corrélation ne peut être utilisée de manière fiable pour déterminer si d'ultérieures précautions sont requises ou moins.

Les facteurs qui influencent le niveau réel d'exposition du travailleur incluent la durée de l'exposition, les caractéristiques de l'environnement, la présence d'autres sources de bruit, par exemple le nombre de machine et d'autres usinages adjacents. En outre les niveaux d'exposition peuvent varier d'un Pays à l'autre.

Ces informations permettent toutefois à l'utilisateur de la machine de faire la meilleure évaluation possible des dangers et des risques.



DANGER-ATTENTION

IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES DISPOSITIFS INDIVIDUELS DE PROTECTION DE L'OUÏE, TELS QUE CASQUES OU TAMPONS AURICULAIRES.

Vibrations

La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence, de l'accélération main bras, en conditions de coupe normale avec des lames correctement aiguisées, est inférieure à 2,5 m/sec².

Les relevés ont été effectués conformément aux normes UNI EN ISO 5349-1 et 5349-2.



DANGER-ATTENTION

LES VALEURS DE VIBRATION PENDANT L'USAGE RÉEL DE LA MACHINE PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE CELLE DÉCLARÉES, CAR LA VALEUR TOTALE DE VIBRATION DÉPEND DE LA MANIÈRE DANS LAQUELLE LA MACHINE EST UTILISÉE.

IL EST DONC NÉCESSAIRE D'IDENTIFIER LES MESURES DE SÉCURITÉS LES PLUS APPROPRIÉES AFIN DE PROTÉGER L'OPÉRATEUR, SUR LA BASE D'UNE ÉVALUATION DE L'EXPOSITION DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'USAGE.

1.8. INFORMATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les émissions électromagnétiques de la machine ne dépassent pas les limites définies par les normes pour les conditions d'usage prévues.

Les essais ont été effectués conformément aux Normes EN 55014–1, EN 55014–2.

1.9. PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA MACHINE (FIG. 1)

- (1) Poignée de commande
- (2) Volant de tension lame
- (3) Guide-lame coulissant
- (4) Corps de la machine
- (5) Lame
- (6) Moteur
- (7) Tableau des commandes
- (8) Interrupteur général
- (9) Groupe égalisatrice
- (10) Support tournant
- (11) Pompe circuit réfrigérant
- (12) Cuve base
- (13) Embase
- (14) Actionneur étau
- (15) Levier de blocage rapide
- (16) Étau

1.10. DESCRIPTION DE LA MACHINE (FIG. 1)

La scie à ruban se compose de deux parties fondamentales : le corps machine (4) complet de moteur (6) et de transmission, qui est raccordé solidairement à la partie inférieure, composée de la cuve base (12) et de l'étau (16), au moyen du support tournant (10).

La cuve base (12) sert non seulement pour la collecte du liquide lubro-réfrigérant, mais aussi de base de raccordement avec l'embase (13).

2. INSTALLATION

2.0. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- N. 1 scie à ruban
- N. 1 arrêt barre
- N. 1 tôle brise-lames
- Boulonnerie pour la fixation de cuve et embase
- N. 4 manilles de levage
- Manuel d'utilisation
- Feuille complémentaire

2.1. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Il est conseillé de conserver l'emballage avec soin en cas de nécessité de transporter la machine ou de la stocker pour des périodes prolongées.

- Séparer la machine de la plate-forme en dévissant les vis de fixation.

2.2. MANUTENTION

- Monter les manilles de levage prévues à cet usage.
- Soulever la machine comme indiqué dans la figure (Fig. 2) en utilisant un palan ayant une portée appropriée ou bien un autre moyen de levage approprié à cette fine.



NOTES - Poids de la machine :

en ce qui concerne le poids de la machine objet de ce manuel, il est nécessaire de consulter le document relatif concernant les caractéristiques techniques, fourni en annexe à ce manuel.



DANGER-ATTENTION

- NE PAS DÉPLACER OU SOULEVER LA MACHINE MANUELLEMENT.
- POUR DÉPLACER LA MACHINE, BAISSEZ LE CORPS DE LA SCIE JUSQU'EN FIN DE COURSE ET L'ASSURER DANS CETTE POSITION EN LE FIXANT À LA VIS ÉTAU À L'AIDE DE CORDES OU DE COLLIER.
- LES OPÉRATIONS DE DÉPLACEMENT ET DE LEVAGE AU MOYEN D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR OU D'UN PALAN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL FORMÉ ET RÉPONDANT AUX CONDITIONS REQUISES NÉCESSAIRES.

2.3. TRANSPORT



DANGER-ATTENTION

POUR TRANSPORTER LA MACHINE EN TOUTE SÉCURITÉ D'UN LIEU DE TRAVAIL À UN AUTRE IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER L'EMBALLAGE ORIGINAL.

2.4. POSITIONNEMENT/POSTE DE TRAVAIL

- Fixer la machine à l'embase moyennant les vis spéciales en dotation. Le plan d'appui doit être suffisamment grand pour assurer la stabilité de la machine (Fig. 2).



DANGER-PRÉCAUTION SCIÉS MANUELLES Art. N265XL, N266XL

Le positionnement de la machine sur le poste de travail doit être effectué de manière telle à disposer d'au moins 800 mm d'espace tout autour de la machine (voir Fig. 2).



DANGER-PRÉCAUTION SCIE COUPE AUTONOME Art. N266DAXL

Ce modèle de machine doit être utilisée uniquement dans un milieu/zone prévu à cet usage, dont l'accès soit interdit au personnel non autorisé.

À défaut d'avoir un milieu réservé à la machine, il est conseillé de délimiter la zone d'action de la machine (2 mètres d'espace sur tout le périmètre de la scie) à l'aide de chaînettes blanc-rouge et de peindre le sol à rayures jaunes.

Appliquer un panneau d'interdiction d'accès à un personnel non autorisé.

- Positionner la machine dans une zone de travail suffisamment éclairée.
- Fixer l'embase au sol à l'aide de chevilles à expansion (exclues de la fourniture) : diamètre trou de l'embase 10 mm.

2.5. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Normes de sécurité pour le raccordement électrique

- Contrôler que l'installation d'alimentation à laquelle la machine sera branchée soit raccordée à la terre conformément aux normes de sécurité en vigueur.



DANGER-ATTENTION

VÉRIFIER QUE DANS L'INSTALLATION D'ALIMENTATION SOIT PRÉSENTE UNE PROTECTION MAGNÉTOTHERMIQUE EN MESURE DE SAUVEGARDER TOUS LES CONDUCTEURS CONTRE LES COURTS-CIRCUITS ET LES SURCHARGES (VOIR ANNEXE).

Vérifications préliminaires et successives aux raccordements



DANGER-ATTENTION

- AVANT DE RACCORDER LA MACHINE AU SYSTÈME D'ALIMENTATION IL EST NÉCESSAIRE DE VÉRIFIER QUE LA TENSION DE RÉSEAU CORRESPONDE À LA TENSION INDICUÉE SUR LA MACHINE.
- UNE FOIS CONNECTÉ, VÉRIFIER QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION SOIT COMPLÈTEMENT ÉTENDU ET EN CONTACT AVEC LE SOL (NON SOULEVÉ), AFIN D'ÉVITER TOUT POSSIBLE RISQUE RÉSIDUEL DE TRÉBUCHER DANS LE CÂBLE MÊME.

Caractéristiques spécifiques de l'installation électrique



DANGER-ATTENTION

- L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE LA SCIE EST ÉQUIPÉE D'UN DISPOSITIF, QUI OUVRE AUTOMATIQUEMENT LE CIRCUIT QUAND LA TENSION DESCEND AU-DESSOUS D'UNE LIMITÉ MINIMUM ÉTABLIE ET QUI EMPÈCHE LE RÉTABLISSEMENT AUTOMATIQUE DE LA CONDITION DE FONCTIONNEMENT QUAND LA TENSION RETOURNE AUX NIVEAUX NOMINAUX PRÉVUS.
- EN CAS D'ARRÊT INVOLONTAIRE DE LA MACHINE, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS S'ALARMER ET DE CONTRÔLER SI EFFECTIVEMENT LA TENSION DE RÉSEAU A ÉTÉ COUPÉE.

3. RÉGLAGES



DANGER-ATTENTION

- METTRE LA MACHINE EN SÉCURITÉ, COMME DÉCRIT AU PARAGRAPHE « NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ».
- PORTER LES GANTS DE PROTECTION.
- TOUTES LES OPÉRATIONS DE RÉGLAGE ET UTILISATION ILLUSTRÉES DANS LES PARAGRAPHES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUENEMENT APRÈS AVOIR LU ET COMPRIS LE CONTENU DU PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.



DANGER-PRÉCAUTION

- À la fin de chaque réglage, vérifier que tous les dispositifs de blocage soient correctement serrés.
- À la fin de chaque réglage, vérifier l'absence d'outils sur la machine.

3.1. MONTAGE GROUPE ÉGALISATRICE (Fig. 9)

- a. Extraire l'anneau élastique d'arrêt (40).
- b. Soulever le corps de la machine jusqu'à la hauteur maximale.
- c. Insérer l'œillet du tirant (38) dans le siège du goujon (39).
- d. Monter l'anneau élastique d'arrêt (40) dans la gorge prévue à cet usage.

3.2. RÉGLAGE DE L'ANGLE DE COUPE-ROTATION DE LA TÊTE (Fig. 5)



NOTES

La machine est fournie avec un étalonnage de base à 0° fixe, 45° et 60° réglable (pour modifier le réglage de 45° ou de 60° il est nécessaire d'agir sur la bride 22).



DANGER-ATTENTION

EN CAS DE NÉCESSITÉ DE VÉRIFIER OU MODIFIER LES POSITIONS PRÉRÉGLÉES, IL EST RECOMMANDÉ DE S'ADRESSER À UN CENTRE D'ASSISTANCE AGRÉÉ.

- a. Pour modifier l'angle de coupe il est nécessaire d'agir de la façon suivante :
- b. desserrer la manette (23) ;
- c. faire tourner le support tournant à l'aide de la poignée ;
- d. arrêter la rotation quand l'indice (25) sera aligné avec la position correspondante choisie sur la plaque graduée ;
- e. bloquer le support tournant à l'aide de la manette (23).

Pour retourner aux conditions initiales il est nécessaire d'agir de la façon suivante :

- a. débloquer le support tournant à l'aide de la manette (23) ;
- b. faire tourner le support tournant à l'aide de la poignée ;
- c. arrêter la rotation en fin de course mécanique ;
- d. bloquer le support tournant à l'aide de la manette (23).

3.3. RÉGLAGE DE LA POSITION DU GUIDE-LAME COULISSANT (Fig. 3)



DANGER-PRÉCAUTION

IL EST RECOMMANDÉ D'EFFECTUER CE RÉGLAGE AVANT TOUTE PHASE DE TRAVAIL.

- a. desserrer la manette (17) ;
- b. faire coulisser le guide-lame (18) le plus proche possible de la pièce à couper ;
- c. vérifier l'absence de tout empêchement et/ou contact entre le guide-lame, la pièce à couper et d'autres parties de la machine en simulant une phase de travail ;
- d. bloquer le guide-lame en position à l'aide de la manette (17).

3.4. RÉGLAGE DU MODE DE COUPE (Fig. 7B)

Sélectionner le mode de coupe à l'aide du sélecteur à clé (35) (coupe manuelle  ; coupe autonome 

3.5. RÉGLAGE DE LA VITESSE DE COUPE (Fig. 7A) Art. N265XL, N266XL



NOTES


Il est recommandé de régler la vitesse de coupe de la façon indiquée dans ce manuel. Le réglage de la vitesse est effectué en agissant sur des dispositifs qui sont liés au modèle de machine.

Selectionner la vitesse à l'aide du commutateur (32).

b x h (mm)	b h	●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

SEZIONE	S (mm)	Z/1"
	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6

SEZIONE	S (mm)	Z/1"
	<3	10/14
	>3 <30	8/12
	>30	5/8



3.6. RÉGLAGE VITESSE D'AVANCEMENT VERSION COUPE AUTONOME (Fig. 7B) Art. N266DAXL

Selectionner la vitesse d'avancement à l'aide du pommeau (34) (rotation horaire = augmentation de la vitesse).

3.7. POSITIONNEMENT CORRECT DE LA PIÈCE DANS L'ÉTAU

Positionner la pièce à couper directement dans l'étau, sans l'interposition d'autres objets.



DANGER-ATTENTION

POUR LE POSITIONNEMENT DE PROFILÉS, PLATS OU PROFILS PARTICULIERS, FAIRE RÉFÉRENCE AUX EXEMPLES ILLUSTRÉS DANS LES FIGURES.

SI L'ÉPAISSEUR DU PROFILÉ DEVAIT ÊTRE TRÈS MINCE, AFIN D'ÉVITER SON ÉCRASEMENT ENTRE LES MÂCHOIRES DE L'ÉTAU, IL EST CONSEILLÉ D'INTRODUIRE À L'INTÉRIEUR DU PROFILÉ MÊME UN GABARIT QUI EN RÉPLIQUE LE PROFIL.

3.8. RÉGLAGE DE L'ÉTAU (Fig. 5)

Pour bloquer la pièce à couper dans l'étau :

- desserrer le glisseur (24) en positionnant le levier (27) vers le haut ;
- tourner le volant (28) en sens horaire, pour porter le glisseur (24) vers la pièce à couper, en l'approchant à la pièce même jusqu'à une distance de quelques millimètres ;
- bloquer définitivement la pièce entre les mâchoires en déplaçant le levier (27) vers le bas.



NOTES

Pour couper plusieurs pièces de la même barre, il suffit de débloquer et successivement bloquer l'étau à l'aide du levier (27).

Pour changer la barre, avant tout débloquer l'étau en portant le levier (27) vers le haut et successivement tourner le volant (25) en sens anti-horaire pour éloigner le glisseur de la pièce.

3.9. MONTAGE ET RÉGLAGE DE L'ARRÊT BARRE (EN OPTION) (Fig. 4)

- Monter la tige de guidage (19) dans le trou de la base.
- Bloquer l'écrou (20).
- Desserrer le volant (21) et positionner l'arrêt (22) à la distance désirée.
- Bloquer le volant (21).

3.10. CIRCUIT LUBRO-RÉFRIGÉRANT (Fig. 6)



NOTES

Pour la préparation du lubro-réfrigérant il est recommandé d'utiliser des huiles de coupe spécifiques indiquées dans le tableau.

- Préparer 14 litres d'une émulsion d'eau et huile à 10 %.
- Verser le contenu directement dans le réservoir de la pompe (30).

MARQUE	TYPE D'HUILE
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS

**⚠ DANGER-ATTENTION
NE PAS UTILISER LA MACHINE SANS LE LIQUIDE LUBRO-RÉFRIGÉRANT.**

4. USAGE

**⚠ DANGER-ATTENTION
LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D'UN INTERRUPTEUR DE RÉSEAU F (8 - FIG. 1)
À ACTIONNER AVANT D'EFFECTUER TOUT USINAGE. UNE FOIS TERMINÉ
L'USINAGE IL EST RECOMMANDÉ DE DÉSACTIVER L'INTERRUPTEUR DE
RÉSEAU.**

⚠ DANGER-PRÉCAUTION

- Éviter de porter des gants pendant la phase de coupe.
- Avant de commencer une nouvelle coupe, il est recommandé d'éliminer tout résidu de l'usinage précédent.
- Maintenir les mains éloignées de la zone de coupe.

**⚠ DANGER-ATTENTION
RODAGE DE LA LAME : EFFECTUER LA PROCÉDURE CORRECTE DE RODAGE,
COMME INDIQUÉ AU PARAGRAPHE « REMPLACEMENT DE LA LAME ».**

4.1. RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA LAME (Fig. 3)

Tourner en sens horaire le volant (2) jusqu'à ce que la lampe-témoin verte s'allume.

⚠ DANGER-ATTENTION

- UNE TENSION EXCESSIVE DU RUBAN PROVOQUE UNE SORTIE DU RUBAN
MÊME DES GUIDES.

4.2. USAGE COMME SCIE MANUELLE (Fig. 3 - 5) Art. N265XL, N266XL

- Bloquer la pièce à couper dans l'étau à l'aide du levier (27).
- Presser le bouton (1) pour commencer l'usinage.
- Faire descendre la tête lentement jusqu'à arriver en contact avec la pièce à couper.



DANGER-PRECAUTION

Réduire la pression au moment du contact entre la lame et la pièce à couper, afin d'éviter la rupture de la lame.

- Compléter la coupe jusqu'en fin de course.
- Relâcher le bouton (1) pour arrêter l'usinage.
- Soulever la tête jusqu'à atteindre la course maximale.



DANGER-PRECAUTION

- Éviter absolument d'approcher les mains à la zone de coupe avant que la tête est atteinte la hauteur maximum et la lame soit complètement arrêtée.
- Laisser tomber la pièce coupée sur l'embase de la machine.

4.3. USAGE COMME SCIE VERSION COUPE AUTONOME (FIG. 3-5-7A) Art. N266DAXL

- Bloquer la pièce à couper dans l'étau à l'aide du levier (27).
- Presser le bouton (33) de « DESCENTE RAPIDE » pour porter manuellement la lame jusqu'à une distance de 5 mm de la pièce à usiner.
- Presser le bouton (1) pour commencer l'usinage.
- Relâcher la tête et attendre que la coupe soit complétée, jusqu'en fin de course.



DANGER-PRECAUTION

- Éviter absolument d'approcher les mains à la zone de coupe avant que la tête est atteinte la hauteur maximum et la lame soit complètement arrêtée.
- Laisser tomber la pièce coupée sur l'embase de la machine.



NOTES

Une fois l'usinage terminé, la machine s'arrête toute seule.

- Soulever la tête jusqu'à atteindre la course maximale.

5. ENTRETIEN - STOCKAGE - ASSISTANCE - ÉLIMINATION



NOTES

Ci-après sont reportées les opérations d'entretien ordinaire pouvant être effectuées directement par l'utilisateur.

Faire réparer la machine par un personnel qualifié. Cette machine est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur. Il est recommandé que les réparations soient effectuées uniquement par un personnel qualifié en utilisant des pièces détachées originales. En cas contraire, il pourrait se vérifier des situations dangereuses pour l'utilisateur.



DANGER-ATTENTION

- AVANT D'EFFECTUER TOUTE INTERVENTION D'ENTRETIEN, IL EST NÉCESSAIRE DE METTRE LA MACHINE EN SÉCURITÉ (VOIR PARAGRAPHE « NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ »).
- POSITIONNER LE CÂBLE D'ALIMENTATION RASSEMBLÉ À PROXIMITÉ DE LA MACHINE.

5.1. INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA LAME DE LA SCIE (Fig. 3-8)

DANGER-ATTENTION ! PORTER LES GANTS DE PROTECTION.

Outils nécessaires :

- Pour le remplacement de la lame il est nécessaire d'avoir des clés « pour six pans creux » et/ou des tournevis « cruciforme ».

Vérifier que la lame utilisée soit compatible

NOTES

Il est déconseillé d'utiliser des lames usées.

Toutefois, en cas de nécessité, il est recommandé de vérifier que la lame soit intacte et qu'elle ne présente pas de signes évidents d'usure.

Vérifier que la NOUVELLE lame soit compatible

NOTES

Les caractéristiques de la lame doivent être compatibles avec les spécifications techniques reportées dans l'annexe correspondant.

- a. Desserrer la poignée (17) et faire coulisser le guide-lame (18) jusqu'en fin de course, dans le sens indiqué dans la figure.
- b. Déposer le carter de protection (37) en dévissant les relatives vis de fixation (36).

DANGER-ATTENTION ! PENDANT LA PHASE D'OUVERTURE DE LA PROTECTION, LA LAME POURRAIT ÊTRE ÉJECTÉE.

- c. Tourner le volant (2) en sens anti-horaire pour faciliter la dépose de la lame.
- d. Extraire la lame premièrement des poulies puis des paliers guide-lame.
- e. Éliminer les éventuels résidus d'usinage à l'aide d'un pinceau.
- f. Monter la nouvelle lame.
- g. S'assurer, par un contrôle visuel, de monter la lame avec la denture orientée dans la direction indiquée par la flèche reportée sur la machine.
- h. Poser la protection (37) en bloquant les relatives vis de fixation (36).
- i. Tourner le volant (2) en sens horaire jusqu'à ce que la lampe-témoin verte s'allume.
- j. Effectuer le rodage de la lame, comme décrit ci-après.

DANGER-ATTENTION ! EFFECTUER LA PROCÉDURE DE RODAGE AFIN D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LA LAME.

- k. Effectuer trois coupes en exerçant une légère pression sur la pièce.

NOTES

Légère pression : en considérant par exemple une coupe sur un acier (ex. C40) plein D. 50 mm, elle doit être effectuée en environ 4 minutes ; une fois le rodage terminé, la même pièce peut être tranquillement coupée en 2 minutes environ.

5.2. LUBRIFICATION



NOTES

La machine ne nécessite aucune lubrification.

5.3. NETTOYAGE – INTERVENTIONS À EFFECTUER



DANGER-ATTENTION

- **IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER LES DISPOSITIFS INDIVIDUELS DE PROTECTION (LUNETTES DE PROTECTION, GANTS ET PROTECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES).**
- **ÉVITER EN OUTRE D'UTILISER DES JETS D'AIR COMPRIMÉ.**

Au besoin :

1. éliminer, à l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau, les résidus d'usinage en intervenant dans la zone de travail et sur les plans d'appui.
2. Déposer et nettoyer l'aspirateur (en option)

Tous les jours :

1. éliminer les résidus d'usinage et les poussières de toute la machine, y compris le câble d'alimentation, à l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau.

Une fois par semaine :

1. déconnecter le filtre ou la conduite d'évacuation et nettoyer soigneusement l'aspirateur (en option).

5.4. VÉRIFICATIONS

Tous les jours :

1. Vérifier l'intégrité du câble d'alimentation.
2. Vérifier l'intégrité des protections.
3. Vérifier l'intégrité et l'état d'usure de l'outil.

5.5. STOCKAGE DE LA MACHINE EN CAS DE NON-UTILISATION

En cas de non-utilisation de la machine, il est recommandé de la mettre en sécurité (Voir « NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ »).

5.6. ASSISTANCE

En cas de nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé pour des opérations d'entretien extraordinaire, ou bien en cas de réparations, il est recommandé de s'adresser toujours à un centre d'assistance autorisé.

5.7. ÉLIMINATION MACHINE, EMBALLAGE, MATÉRIAUX DÉRIVANT DE L'ENTRETIEN

La machine et l'emballage se compose de matériaux recyclables à 100 %.

Les composants électriques et électroniques (indiqués avec le symbole de la poubelle barrée) doivent être éliminés dans le respect de la directive 2012/19/UE.

6. GUIDE DE LOCALISATION DES PANNES

PROBLÈME / PANNE	CAUSE PROBABLE	REMÈDE PROPOSÉ
Le moteur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Moteur, câble de réseau ou fiche défectueux. 2. Fusibles tableau électrique brûlés. 3. Manque de tension de réseau. 4. Le disjoncteur thermique du moteur est intervenu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faire contrôler la machine par un personnel spécialisé. 2. Contrôler les fusibles et, le cas échéant, les remplacer. 3. Vérifier la présence de tension de réseau. 4. Attendre le normal rétablissement du disjoncteur thermique (quelques minutes) en relâchant le bouton-poussoir de marche. <p>DANGER - ATTENTION ÉVITER ABSOLUMENT DE RÉPARER LE MOTEUR SANS AIDE : CETTE OPÉRATION POURRAIT ÊTRE DANGEREUSE.</p>
Intervention du disjoncteur thermique.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surchauffe du moteur. 2. Surcharge du moteur provoquée par une pression de coupe excessive. 3. Panne du moteur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que les prises d'aération du moteur soient libres de tout obstacle. 2. Exécuter la coupe avec la pression correcte sur la pièce. 3. Faire contrôler la machine par un personnel spécialisé.
Imprécision de l'angle de coupe à 0°-45°.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La mise au point des arrêts de butée est incorrecte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effectuer la mise au point en desserrant les vis de fixation et en repositionnant les arrêts de butée.
Imprécision dans l'équerrage de la coupe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pression de coupe excessive (sur tubes et profilés). 2. Denture de la lame incorrecte en fonction du matériau à couper. 3. Vitesse de coupe incorrecte en fonction du matériau à couper. 4. Réglage incorrect des guides-lame excentriques et coulissants. Positionnement incorrect de la pièce dans l'étau. 5. Tension insuffisante de la lame. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réduire la pression de coupe. 2. Vérifier les paramètres de coupe dans le tableau de coupe. 3. Contrôler le réglage des guides-lame. 4. Vérifier le positionnement et le serrage de la pièce dans l'étau. 5. Contrôler la tension de la lame.
Le finissage de la coupe est brute ou ondulé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La lame est usée ou bien elle n'a pas la denture appropriée pour l'épaisseur de la pièce à couper. 2. Pression de coupe excessive. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les paramètres de coupe (denture de la lame, vitesse de coupe) dans le tableau de coupe. 2. Réduire la pression de coupe.
La lame tend à sortir des guides.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usure excessive des poulies. 2. Glissement de la lame sur les poulies. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faire contrôler et, le cas échéant, faire remplacer les poulies par un personnel spécialisé. 2. Faire contrôler et, le cas échéant, faire remplacer les poulies par un personnel spécialisé.

ES MANUAL TRADUCIDO DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

INDICE

1. INTRODUCCIÓN AL USO	74
1.1. CÓMO CONSULTAR EL MANUAL Y LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA.....	74
1.2. TIPO DE USO PERMITIDO Y NO PERMITIDO	75
1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	76
1.4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	76
1.5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO	79
1.6. RIESGOS RESIDUALES	79
1.7. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE RUIDO Y LAS VIBRACIONES	80
1.8. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	80
1.9. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA MÁQUINA (FIG. 1)	81
1.10. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA (FIG. 1).....	81
2. INSTALACIÓN	81
2.0. CONTENIDO DEL EMBALAJE	81
2.1. DESEMBALAJE	81
2.2. MANUTENCIÓN	82
2.3. TRANSPORTE.....	82
2.4. EMPLAZAMIENTO/PUESTO DE TRABAJO	82
2.5. CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	83
3. REGULACIONES	83
3.1. MONTAJE DEL GRUPO EQUILIBRADOR (Fig. 9)	84
3.2. REGULACIÓN DEL ÁNGULO DE CORTE Y ROTACIÓN DEL CABEZAL (Fig. 4-5).....	84
3.3. REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA GUÍA DESLIZANTE DE LA CUCHILLA (Fig. 3)	84
3.4. REGULACIÓN DE LA MODALIDAD DE CORTE (Fig. 7B)	84
3.5. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORTE (Fig. 7A).....	85
3.6. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE EN LA VERSIÓN DE CORTE AUTÓNOMO (Fig. 7B)	85
3.7. POSICIÓN CORRECTA DE LA PIEZA EN LA MORDAZA	85
3.8. REGULACIÓN DE LA MORDAZA (Fig.) 5).....	85
3.9. MONTAJE Y REGULACIÓN DEL TOPE DE LA BARRA (OPCIONAL) (Fig. 4)	86
3.10. SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN (Fig. 6)	86
4. USO	86
4.1. REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CUCHILLA (Fig. 3).....	86
4.2. USO COMO SIERRA MANUAL (Fig. 3 - 5).....	87
4.3. USO COMO SIERRA DE CORTE AUTÓNOMO (Fig. 3-5-7A)	87
5. MANTENIMIENTO – ALMACENAMIENTO – ASISTENCIA - ELIMINACIÓN	87
5.1. INSTRUCCIONES PARA SUSTITUIR LA CUCHILLA DE LA SIERRA (Fig. 3-8)	88
5.2. LUBRIFICACIÓN	89
5.3. LIMPIEZA – OPERACIONES.....	89
5.4. CONTROLES	89
5.5. ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	89
5.6. ASISTENCIA.....	89
5.7. ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA, EMBALAJE Y RESIDUOS RESULTANTES DEL MANTENIMIENTO	89
6. GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	90

1. INTRODUCCIÓN AL USO



NOTAS

El manual de uso está compuesto por dos partes, la presente publicación y la hoja adjunta que forma parte integrante.

Manual de uso destinado a usuarios profesionales.



PELIGRO-ATENCIÓN

ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE USO CON OBJETO DE CONOCER LA MÁQUINA, SUS USOS Y LOS RIESGOS POTENCIALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN.

Conserve con cuidado el manual de uso, ya que forma parte integrante de la máquina, y utilícelo como referencia principal para poder realizar correctamente y en condiciones de máxima seguridad las operaciones que en él se describen.

El manual se ha de conservar junto a la máquina, para poderlo consultar siempre que sea necesario.



PELIGRO-ATENCIÓN

UTILIZAR LA MÁQUINA SÓLO PARA LOS USOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN Y RESPETAR LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. NO MANIPULAR NI FORZAR LA MÁQUINA, NI UTILIZARLA DE MODO INADECUADO.

1.1. CÓMO CONSULTAR EL MANUAL Y LA SIMBOLOGÍA UTILIZADA

No ignore los avisos de “PELIGRO - ATENCIÓN”, “PELIGRO-PRECAUCIÓN” y “NOTAS” incluidos en este manual.

Con objeto de llamar la atención sobre los mensajes de seguridad, las operaciones peligrosas están precedidas por símbolos y notas que avisan del peligro y describen las modalidades de utilización para garantizar la seguridad.

Existen diferentes categorías de símbolos y notas asociadas a los siguientes términos:



PELIGRO-ATENCIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD GENERAL.



PELIGRO - PRECAUCIÓN: operaciones que deben realizarse con gran atención y concentración.



NOTAS: notas de carácter técnico.

1.2. TIPO DE USO PERMITIDO Y NO PERMITIDO

La máquina se ha diseñado y fabricado para cortar materiales metálicos en frío, operación durante la cual es necesario retener la pieza con una mordaza mientras el operador mantiene la cuchilla en posición correcta en la parte frontal.



Prohibición de elevación



Tensión de la cuchilla




Utilizar equipos de protección individual



Lubricante refrigerante



Logo, símbolo CE, nº de serie, año de fabricación



Características y datos del motor

S1 = funcionamiento continuo del motor, durante un tiempo de funcionamiento con carga constante a la potencia indicada

USO PERMITIDO

La máquina se puede utilizar para trabajar:

- METAL O MATERIALES SIMILARES

USO NO PERMITIDO

Se prohíbe:

- TRABAJAR MATERIALES NO METÁLICOS ORGÁNICOS Y/O ALIMENTICIOS
- TRABAJAR MATERIALES QUE PUEDAN GENERAR SUSTANCIAS NOCIVAS DURANTE LA ELABORACIÓN.

PERSONAL AUTORIZADO PARA EL USO DE LA MÁQUINA

La máquina se ha diseñado y fabricado para ser utilizada por personal cualificado, con el siguiente nivel de formación, de experiencia y de capacidad:

Continúa...

Operador / Aprendiz:

- tanto de sexo masculino como femenino;
- debe tener 14 años de edad como mínimo;
- debe poder trabajar con ambas manos;
- no debe tener discapacidad física ni mental;
- debe conocer el contenido del manual de uso.

CONDICIONES AMBIENTALES ADMITIDAS

Condiciones ambientales límite de uso:

- temperatura del ambiente de uso entre +5 °C y +40 °C;
- humedad relativa 50 % a + 40 °C;
- altitud hasta 1000 m s.n.m. ;
- utilizar la máquina en ambientes protegidos de la intemperie.

! PELIGRO-PRECAUCIÓN

Aunque el impacto ambiental de la máquina es mínimo, debe ser evaluado por el usuario para reducir al mínimo las eventuales consecuencias negativas.

! PELIGRO-ATENCIÓN

MÁQUINA NO APTA PARA EL USO EN AMBIENTES CON ATMÓSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA.

1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**NOTAS**

Para más información sobre las características técnicas, consulte el documento adjunto a este manual.

1.4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD**! PELIGRO-ATENCIÓN**

SIEMPRE QUE SE UTILIZAN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS SE DEBEN RESPETAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD BÁSICAS QUE PERMITEN REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, ELECTROCUCIÓN Y DAÑOS PERSONALES.

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSERVARLAS EN UN LUGAR SEGURO.

NOTAS

La indicación "PONER LA MÁQUINA EN SEGURIDAD" significa desconectar el cable de alimentación de la máquina de la toma de corriente.

Continúa...

Condiciones ambientales:

- No utilice la máquina en lugares muy húmedos o con presencia de líquidos inflamables o de gas.
- Mantenga siempre limpia la zona de trabajo y elimine los residuos de corte; las áreas y los bancos desordenados son fuente de peligro.

Vestuario y equipos de protección individual:

- Utilice prendas adecuadas: no use prendas con mangas anchas ni accesorios como, por ejemplo, bufandas, cadenas o pulseras que puedan engancharse en las partes en movimiento.
- Utilice siempre equipos de protección individual: gafas de protección conformes con la norma, guantes de la talla adecuada, auriculares o tapones antirruido.
- Se recomienda el uso de calzado antideslizante.
- Si es necesario, recójase el pelo de modo adecuado para evitar que pueda quedar atrapado entre los órganos en movimiento.
- Utilice mascarillas antipolvo homologadas.

Cuidado y uso de componentes eléctricos:

- Tenga cuidado con el cable de alimentación: no lo utilice para izar la máquina ni tire de él para desenchufar la clavija de la toma de corriente, evite el roce con aristas vivas, aceite y zonas que alcanzan altas temperaturas.
- En aquellos casos en los que sea necesario, utilice exclusivamente alargadores homologados.
- Inspeccione de manera periódica los cables de alimentación de los dispositivos y si están dañados póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado para que los sustituyan.
- Controle periódicamente los alargadores y sustítúyalos cuando estén dañados.
- Para usar la máquina al aire libre, utilice alargadores para exteriores que posean la certificación relativa.
- Evite el contacto del cuerpo con las superficies puestas a tierra.

Precauciones de uso:

- No deje que las personas no autorizadas ni los niños se acerquen a la máquina. Impida que se aproximen y que la toquen.
- No pierda en ningún momento la concentración cuando esté trabajando.
- No utilice la máquina si está cansado.
- Mantenga siempre la posición correcta de trabajo y no pierda el equilibrio.
- No deje llaves ni herramientas de medición sobre la máquina.
- Trabaje de modo seguro.
- Desconecte la máquina de la red de suministro eléctrico siempre que no la utilice y antes de iniciar cualquier tipo de operación de mantenimiento o sustitución de los accesorios o las herramientas.
- No se acerque excesivamente a la zona de corte y evite la inhalación de los humos que generan las sustancias oleosas presentes en los materiales ferrosos.

Continúa...

Controles de seguridad:

- Desmonte los pernos de regulación y las llaves. Se recomienda comprobar que no haya llaves de regulación en la máquina antes de encenderla.
- Evite la puesta en marcha accidental de la máquina. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada antes de conectar la máquina.
- Inspeccione la máquina y compruebe que sus componentes no estén dañados.
- Antes de utilizar la máquina, inspeccione todos los dispositivos de seguridad o cualquier otro componente que pueda estar dañado y asegúrese de que funcionen correctamente según lo previsto.
- Compruebe que las partes móviles estén bien alineadas, que se muevan con regularidad y que no estén dañadas.
- Compruebe que los componentes estén montados correctamente y cualquier otro aspecto que pueda influenciar el funcionamiento. Los componentes y protecciones dañados deben ser reparados o sustituidos inmediatamente por el servicio de asistencia posventa autorizado.
- No utilice la máquina en caso de funcionamiento anómalo del interruptor.
- Se prohíbe utilizar la máquina con las protecciones de la herramienta desmontadas.
- No fuerce la máquina. Utilizar la máquina sin superar el ritmo de trabajo para el que ha sido diseñada mejora el resultado y garantiza una mayor seguridad.

Cuidados y mantenimiento de la máquina:

- Mantenga las manillas y las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
- Mantenga las herramientas en perfecto estado. Mantenga las herramientas afiladas y limpias para optimizar el rendimiento y garantizar una mayor seguridad.

**PELIGRO-ATENCIÓN**

• UTILIZAR OTROS ACCESORIOS O CONEXIONES DISTINTAS DE LAS INDICADAS EN ESTE DOCUMENTO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A LAS PERSONAS.

• NO DESMONTAR LA MÁQUINA:

LAS REPARACIONES DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL CUALIFICADO. EN CASO CONTRARIO EL USUARIO ESTÁ EXPUESTO A RIESGOS GRAVES.

**PELIGRO-PRECAUCIÓN**

Se recomienda utilizar recambios originales para garantizar el funcionamiento en condiciones de seguridad.

1.5. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Advertencias para la prevención de accidentes:

- Se prohíbe eliminar los residuos y las partes sobrantes de la pieza trabajada que se acumulan en la zona de trabajo mientras la máquina está en movimiento.
- Mantenga siempre alejadas las manos de las zonas de trabajo mientras la herramienta está en movimiento; antes de iniciar cualquier tipo de operación, presione el pulsador de parada y espere a que la herramienta se detenga.
- Antes de poner en marcha la máquina, compruebe que todas las protecciones de la herramienta estén montadas correctamente.
- Para cortar piezas de gran tamaño, utilice los soportes laterales adecuados.

Normas de uso:

- No fuerce inútilmente la máquina. Si la presión es excesiva, la herramienta puede deteriorarse rápidamente y reducir las prestaciones de acabado de la máquina.
- Póngase en contacto con el servicio de asistencia posventa autorizado cuando necesite sustituir los interruptores defectuosos.
- Utilice las herramientas que se recomiendan en este manual.
- Compruebe que las llaves utilizadas para realizar el mantenimiento y la regulación no hayan sido olvidadas en la máquina antes de ponerla en marcha.
- Utilice únicamente el sistema de bloqueo original de la máquina.
- Sustituya las partes dañadas.

1.6. RIESGOS RESIDUALES

Riesgo de corte y amputación:

debido a la rotación de la cuchilla. Se identifica con el símbolo:



Medidas de precaución

- No utilice guantes de trabajo durante la fase de corte.
- Mantenga las manos alejadas de la zona de trabajo.
- No elimine los residuos de corte ni los recortes cuando la cuchilla está girando.

Riesgo de roce o abrasión:

debido a la rotación de la cuchilla.

Medidas de precaución

- No utilice guantes de trabajo durante la fase de elaboración.
- Mantenga las manos alejadas de la zona de trabajo.
- No elimine los residuos de corte ni los recortes cuando la herramienta esté girando.

Continúa...

Riesgo de proyección de partículas:

debido a la presencia de herramientas en rotación.

Medidas de precaución

- Utilice siempre equipos de protección individual durante el trabajo: gafas de protección y calzado de seguridad.

1.7. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Los valores indicados se refieren al nivel de emisión y no se corresponden necesariamente con los niveles de trabajo seguro. La eventual correlación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición no debe utilizarse para determinar con precisión la necesidad de aplicar otras medidas de precaución.

Entre los factores que influyen en el nivel real de exposición del trabajador se incluyen el tiempo de exposición, las características del ambiente y la presencia de otras fuentes de ruido como, por ejemplo, el número de máquinas y ciclos de producción cercanos. Asimismo, los niveles de exposición pueden variar en función del país.

Esta información permite al usuario de la máquina evaluar los peligros y los riesgos asociados a la exposición al ruido.



PELIGRO-ATENCIÓN

SE RECOMIENDA UTILIZAR MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL OÍDO, POR EJEMPLO, AURICULARES Y TAPONES ANTIRRUIDO.

Vibraciones

El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración al que se ven expuestos la mano y el bazo, en condiciones de corte normal y con las cuchillas afiladas correctamente, no supera los 2,5 m/s².

Las mediciones se han efectuado de acuerdo con las normas UNI EN ISO 5349-1 y 5349-2.



PELIGRO-ATENCIÓN

ES POSIBLE QUE LAS VIBRACIONES DURANTE EL USO REAL DE LA MÁQUINA NO COINCIDAN CON LAS DECLARADAS DEBIDO A QUE EL VALOR TOTAL DE VIBRACIONES DEPENDE DEL MODO EN EL QUE SE UTILIZA LA MÁQUINA.

POR LO TANTO, ES NECESARIO DETERMINAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MÁS APROPIADAS PARA PROTEGER AL OPERADOR EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN EN LAS CONDICIONES REALES DE USO.

1.8. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Las emisiones electromagnéticas de la máquina no superan los límites impuestos por las normas en las condiciones de uso previstas.

Las pruebas se han efectuado de acuerdo con las normas EN 55014-1 y EN 55014-2.

1.9. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA MÁQUINA (FIG. 1)

- (1) Empuñadura de mando
- (2) Volante de tensión de la cuchilla
- (3) Guía deslizante de la cuchilla
- (4) Cuerpo de la máquina
- (5) Cuchilla
- (6) Motor
- (7) Cuadro de mandos
- (8) Interruptor general
- (9) Grupo equilibrador
- (10) Soporte giratorio
- (11) Bomba del circuito refrigerante
- (12) Cuba base
- (13) Bancada
- (14) Accionador de mordaza
- (15) Palanca de bloqueo rápido
- (16) Mordaza

1.10. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA (FIG. 1)

La sierra de cinta está compuesta por varias partes fundamentales: el cuerpo de la máquina (4), con el motor (6) y la transmisión, anclado a la parte inferior, formada por la cuba base (12) y la mordaza (16), mediante el soporte giratorio (10).

La cuba base (12) además de recoger el líquido lubricante y refrigerante sirve de base de unión con la bancada (13).

2. INSTALACIÓN

2.0. CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Sierra de cinta
- Tope de barra
- Chapa de protección para salpicaduras
- Tornillos de fijación de la cuba a la bancada
- 4 cilindros de elevación
- Manual de uso
- Hoja complementaria

2.1. DESEMBALAJE

Se recomienda conservar el embalaje con cuidado para poder transportar la máquina en el futuro o almacenarla durante largos períodos de tiempo.

- a. Desmonte la máquina de la plataforma aflojando los tornillos de fijación

2.2. MANUTENCIÓN

- a. Monte los cilindros de elevación
- b. Levante la máquina como muestra la figura (Fig. 2) utilizando un aparejo de capacidad adecuada o un dispositivo de elevación adecuado.



NOTAS - Peso de la máquina:

para más información sobre el peso de la maquina descrita en este manual, consulte el documento de características técnicas adjunto con este manual.



PELIGRO-ATENCIÓN

- NO MOVER NI LEVANTAR LA MÁQUINA DE MANERA MANUAL.
- PARA DESPLAZAR LA MÁQUINA, BAJE EL CUERPO DE LA SIERRA HASTA EL FINAL DE CARRERA Y BLOQUEÉLO EN ESTA POSICIÓN FIJÁNDOLA AL TORNILLO MORDAZA UTILIZANDO CUERDAS O ESLINGAS.
- LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN CON CARRETILLA ELEVADORA O APAREJO DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL FORMADO Y QUE POSEA LAS CUALIDADES NECESARIAS.

2.3. TRANSPORTE



PELIGRO-ATENCIÓN

PARA TRANSPORTAR LA MÁQUINA DE MODO SEGURO DESDE UN LUGAR DE TRABAJO A OTRO, SE DEBE UTILIZAR EL EMBALAJE ORIGINAL.

2.4. EMPLAZAMIENTO/PUESTO DE TRABAJO

- a. Fije la máquina a la bancada con los tornillos de fijación incluidos en la dotación. La superficie de apoyo debe ser lo suficientemente amplia para garantizar la estabilidad de la máquina (Fig. 2).



PELIGRO-PRECAUCIÓN SIERRAS MANUALES Art. N265XL, N266XL
Alrededor de la máquina instalada en el puesto de trabajo debe haber un espacio libre de al menos 800 mm (Fig. 2).



PELIGRO-PRECAUCIÓN SIERRA DE CORTE AUTÓNOMO Art. N266DAXL
Utilice este modelo de máquina sólo en ambientes o zonas debidamente equipadas e impida el acceso a las mismas al personal no autorizado.
Si no dispone de un ambiente que cumpla dichos requisitos, delímite la zona de trabajo de la máquina (2 metros de espacio libre alrededor de la sierra) con cadenas de color blanco y rojo, y señalice el suelo con cinta delimitadora amarilla y negra.

Aplique un cartel de prohibido el acceso al personal no autorizado.

- b. Coloque la máquina en una zona bien iluminada.
- c. Fije la bancada al suelo con tacos de expansión (no se incluyen). El orificio de la bancada tiene un diámetro de 10 mm.

2.5. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Normas de seguridad para la conexión eléctrica

- Compruebe que la instalación de alimentación de la máquina esté conectada a tierra como previsto por las normas de seguridad vigentes.



PELIGRO-ATENCIÓN

COMPROBAR QUE EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DISPONGA DE UNA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA ADECUADA PARA PROTEGER TODOS LOS CONDUCTORES CONTRA LOS CORTOCIRCUITOS Y LAS SOBRECARGAS (CONSULTE EL ANEXO).

Controles previos y posteriores a la conexión



PELIGRO-ATENCIÓN

- ANTES DE CONECTAR LA MÁQUINA AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, COMPROBAR QUE LA TENSIÓN DE RED SEA COMPATIBLE CON LA TENSIÓN INDICADA EN LA MÁQUINA.
- CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y COMPROBAR QUE NO ESTÉ DOBLADO NI EN TENSIÓN. DEBE ESTAR APOYADO SOBRE EL SUELO PARA EVITAR EL RIESGO DE TROPIEZO.

Características específicas de la instalación eléctrica



PELIGRO-ATENCIÓN

- LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA SIERRA INCORPORA UN DISPOSITIVO QUE ABRE AUTOMÁTICAMENTE EL CIRCUITO CUANDO LA TENSIÓN DESCENDE POR DEBAJO DEL LÍMITE MÍNIMO ESTABLECIDO Y QUE IMPIDE EL RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL FUNCIONAMIENTO CUANDO LA TENSIÓN REGRESA A LOS NIVELES NOMINALES PREVISTOS.
- MANTENER LA CALMA SI LA MÁQUINA SE PARA ACCIDENTALMENTE Y CONTROLAR SI SE HA ACTIVADO EL RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN DEBIDO A UNA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE TENSIÓN EN LA RED.

3. REGULACIONES



PELIGRO-ATENCIÓN

- PONER LA MÁQUINA EN SEGURIDAD COMO SE DESCRIBE EN EL APARTADO "NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD".
- UTILIZAR GUANTES DE PROTECCIÓN.
- ANTES DE INICIAR LAS OPERACIONES DE REGULACIÓN Y USO QUE SE ILUSTRAN EN LOS APARTADOS SIGUIENTES, LEER Y ASEGURARSE DE HABER COMPRENDIDO EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.



PELIGRO-PRECAUCIÓN

- Al terminar las operaciones de regulación, comprobar que los órganos de fijación estén bloqueados correctamente.
- Al terminar las operaciones de regulación, comprobar que no haya herramientas olvidadas en la máquina.

3.1. MONTAJE DEL GRUPO EQUILIBRADOR (Fig. 9)

- a. Extraiga el anillo elástico de tope (40).
- b. Levante el cuerpo de la máquina a la altura máxima.
- c. Introduzca el ojal del tirante (38) en el alojamiento del perno (39).
- d. Monte el anillo elástico de tope (40) en la garganta específica.

3.2. REGULACIÓN DEL ÁNGULO DE CORTE Y ROTACIÓN DEL CABEZAL (Fig. 5)



NOTAS

La máquina se suministra con un ajuste a 0° fijo, 45° y 60° regulable (para modificar los ángulos de 45° o de 60° regular el soporte 22).



PELIGRO-ATENCIÓN

PARA VERIFICAR O MODIFICAR EL AJUSTE, CONTACTAR CON UN CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADO.

- a. Para modificar el ángulo de corte:
 - a. Afloje el mando (23);
 - c. gire el soporte giratorio con la empuñadura;
 - d. detenga el soporte cuando el índice (25) esté alineado con la posición deseada que muestra la placa graduada;
 - e. bloquee el soporte giratorio con el mando (23);

Para restablecer el ajuste original:

- a. Desbloquee el soporte giratorio con el mando (23);
- b. gire el soporte giratorio con la empuñadura (1);
- c. detenga la rotación en el final de carrera mecánico;
- e. bloquee el soporte giratorio con el mando (23).

3.3. REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA GUÍA DESLIZANTE DE LA CUCHILLA (Fig. 3)



PELIGRO-PRECAUCIÓN

REGULAR ANTES DE CADA FASE DE TRABAJO.

- a. Afloje el mando (17);
- b. Deslice la guía de la cuchilla (18) para acercarla lo más posible a la pieza que ha de cortar.
- c. compruebe que el movimiento no esté bloqueado y que la guía de la cuchilla no interfiera con la pieza que se ha de cortar ni con otros componentes de la máquina, simulando una fase de trabajo;
- d. bloquee la guía de la cuchilla con el mando (17) en la posición correcta.

3.4. REGULACIÓN DE LA MODALIDAD DE CORTE (Fig. 7B)

Seleccione la modalidad de corte con el selector de llave (35) (corte manual ; corte autónomo 84

3.5. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORTE (Fig. 7A) Art. N265XL, N266XL




Regule la velocidad de corte como se indica en este manual. Los dispositivos que permiten regular la velocidad dependen del modelo de máquina. Seleccione la velocidad con el conmutador (32).

b x h (mm)	h b	●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

SECCIÓN	S (mm)	Z/1"
	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6

SECCIÓN	S (mm)	Z/1"
	<3	10/14
	>3 <30	8/12
	>30	5/8



3.6. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AVANCE EN LA VERSIÓN DE CORTE AUTÓNOMO (Fig. 7B) Art. N266DAXL

Seleccione la velocidad de avance con el pomo (34) (girar hacia la izquierda para aumentar la velocidad).

3.7. POSICIÓN CORRECTA DE LA PIEZA EN LA MORDAZA

Coloque la pieza que ha de cortar directamente en la mordaza, no intercale ningún objeto entre los componentes.



PARA COLOCAR PERFILES O PLATOS, CONSULTAR LOS EJEMPLOS DE LAS FIGURAS.

SI EL PERFIL ES MUY FINO, EVITAR APLASTARLO ENTRE LAS MORDAZAS. INTRODUCIR DENTRO DEL PERFIL UNA PLANTILLA DE REVESTIMIENTO.

3.8. REGULACIÓN DE LA MORDAZA (Fig.) 5

Para bloquear la pieza que se ha de cortar en la mordaza:

- aflaje la corredera (24) colocando la palanca (27) hacia arriba;
- gire el volante (28) hacia la derecha para aproximar la corredera (24) a unos milímetros de la pieza que ha de cortar;
- bloquee la pieza entre las mordazas desplazando la palanca (27) hacia abajo.



Para cortar varias piezas de la misma barra, desbloquee y bloquee la mordaza con la palanca (27).

Para cambiar la barra, desbloquee la mordaza desplazando la palanca (27) hacia arriba y, a continuación, gire el volante (25) hacia la izquierda para alejar la corredera de la pieza.

3.9. MONTAJE Y REGULACIÓN DEL TOPE DE LA BARRA (OPCIONAL) (Fig. 4)

- Monte la varilla de guía (19) en el orificio de la base.
- Bloquee la tuerca (20).
- Afloje el volante (21) y coloque el tope (22) a la distancia deseada.
- Bloquee el volante (21).

3.10. SISTEMA DE LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN (Fig. 6)



NOTAS

Para preparar el lubricante refrigerante, utilice los aceites de corte específicos indicados en la tabla.

MARCA	TIPO DE ACEITE
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS

- Prepare 14 litros de emulsión de agua y aceite al 10%.
- Vierta el contenido directamente en el depósito de la bomba (30).



PELIGRO-ATENCIÓN

NO UTILIZAR LA MÁQUINA SIN LÍQUIDO LUBRICANTE REFRIGERANTE.

4. USO



PELIGRO-ATENCIÓN

LA MÁQUINA POSEE UN INTERRUPTOR DE RED F (8 - FIG. 1) QUE SE HA DE ACCIONAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRABAJO. AL TERMINAR DE TRABAJAR, APAGAR EL INTERRUPTOR DE RED.



PELIGRO-PRECAUCIÓN

- No utilice guantes durante la fase de corte.
- Antes de iniciar un nuevo corte, elimine los residuos de la elaboración anterior.
- No acerque las manos a la zona de corte.



PELIGRO-ATENCIÓN

RODAJE DE LA CUCHILLA: EFECTÚE EL RODAJE DE LA CUCHILLA COMO SE DESCRIBE EN EL APARTADO “SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA”.

4.1. REGULACIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CUCHILLA (Fig. 3)

Gire el volante (2) hacia la derecha hasta que el piloto verde se encienda.



PELIGRO-ATENCIÓN

- TENSAR EXCESIVAMENTE LA CINTA PUEDE HACER QUE SE SALGA DE LAS GUÍAS.

4.2. USO COMO SIERRA MANUAL (Fig. 3 - 5) Art. N265XL, N266XL

- Bloquee la pieza que se ha de cortar en la mordaza, con la palanca (27).
- Presione el pulsador (1) para empezar a trabajar.
- Baje el cabezal lentamente hasta que toque la pieza que se ha de cortar.



PELIGRO-PRECAUCIÓN

Reducir la presión cuando la cuchilla toque la pieza para evitar que la cuchilla se rompa.

- Complete el corte hasta el final de carrera.
- Suelte el pulsador (1) para detener el trabajo.
- Levante el cabezal hasta el final de carrera superior.



PELIGRO-PRECAUCIÓN

- No acercar las manos a la zona de corte por ningún motivo antes de que el cabezal alcance el final de carrera superior y la cuchilla se haya parado por completo.
- Dejar caer la pieza cortada sobre la bancada de la máquina.

4.3. USO COMO SIERRA DE CORTE AUTÓNOMO (Fig. 3-5-7A)

Art. N266DAXL

- Bloquee la pieza que se ha de cortar en la mordaza, con la palanca (27).
- Presione el pulsador (33) de "BAJADA RÁPIDA" para desplazar la cuchilla de manera manual a 5 mm de la pieza que ha de trabajar.
- Presione el pulsador (1) para empezar a trabajar.
- Suelte el cabezal y espere a que se alcance el final de carrera de corte.



PELIGRO-PRECAUCIÓN

- No acercar las manos a la zona de corte por ningún motivo antes de que el cabezal alcance el final de carrera superior y la cuchilla se haya parado por completo.
- Dejar caer la pieza cortada sobre la bancada de la máquina.



NOTAS

Al terminar el corte, la máquina se detiene en automático.

- Levante el cabezal hasta el final de carrera superior.

5. MANTENIMIENTO – ALMACENAMIENTO – ASISTENCIA - ELIMINACIÓN



NOTAS

A continuación se describen las operaciones de mantenimiento ordinario que puede realizar el usuario.

Contacte con el centro de asistencia autorizado para que repare la máquina. Esta máquina cumple los requisitos de seguridad previstos. Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado, utilizando recambios originales. En caso contrario, se pueden producir situaciones de peligro para el usuario.



PELIGRO-ATENCIÓN

ANTES DE INICIAR CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, PONER LA MÁQUINA EN SEGURIDAD (VÉASE EL APARTADO "NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD").

- RECOGER EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CERCA DE LA MÁQUINA.

5.1. INSTRUCCIONES PARA SUSTITUIR LA CUCHILLA DE LA SIERRA (Fig. 3-8)

PELIGRO-ATENCIÓN ! UTILIZAR GUANTES DE PROTECCIÓN.

Herramientas necesarias:

Para sustituir la cuchilla se requieren llaves Allen y/o destornilladores de estrella.

Compruebe la compatibilidad de la cuchilla usada.

NOTAS

Se desaconseja el uso de cuchillas usadas.

Si ello fuera necesario, asegúrese de que no estén melladas ni desgastadas.

Compruebe la compatibilidad de la NUEVA cuchilla.

NOTAS

Las características de la cuchilla deben ser compatibles con las características técnicas indicadas en el anexo correspondiente.

- a. Afloje la manilla (17) y deslice la guía de la cuchilla (18) hasta el final de carrera como muestra la figura.
- b. Afloje los tornillos de fijación (37) y desmonte el cárter de protección (36).

PELIGRO-ATENCIÓN ! DURANTE LA FASE DE APERTURA DE LA PROTECCIÓN EXISTE EL RIESGO DE PROYECCIÓN DE LA CUCHILLA.

- c. Gire el volante (2) hacia la izquierda para desmontar la cuchilla.
- d. Extraiga la cuchilla de las poleas y, a continuación, de los cojinetes de la guía.
- e. Elimine los residuos que se generan durante el trabajo con un pincel.
- f. Monte la cuchilla nueva.
- g. Compruebe que los dientes de la cuchilla estén orientados en la dirección que muestra la flecha de la máquina.
- h. Monte la protección (37) y apriete a fondo los tornillos de fijación (37).
- i. Gire el volante (2) hacia la derecha hasta que el piloto verde se encienda.
- j. Efectué el rodaje de la cuchilla como se describe a continuación.

PELIGRO-ATENCIÓN ! EFECTUAR EL PROCESO DE RODAJE PARA OPTIMIZAR LAS PRESTACIONES DE LA CUCHILLA

- k. Efectué tres cortes presionando levemente la pieza.

NOTAS

Presión leve: por ejemplo, el corte de acero (C40) macizo D. 50 mm se debe efectuar en unos 4 minutos; al finalizar el rodaje, la misma pieza se podrá cortar sin problemas en unos 2 minutos.

5.2. LUBRIFICACIÓN



NOTAS

La máquina no requiere lubricación.

5.3. LIMPIEZA – OPERACIONES



PELIGRO-ATENCIÓN

- EQUIPARSE CON MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (GAFAS DE PROTECCIÓN, GUANTES DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS).
- EVITAR LOS CHORROS DE AIRE COMPRIMIDO.

Cuando sea necesario:

1. Elimine los residuos de elaboración que se acumulan en la zona de trabajo y las mesas de apoyo con un aspirador o un pincel.
2. Desmonte y limpie el aspirador (opcional).

Todos los días:

1. Elimine los residuos de elaboración y el polvo que se acumula en la máquina y el cable de alimentación con un aspirador o un pincel.

Una vez a la semana:

1. Desconecte el filtro o el conducto de evacuación y limpie el aspirador a fondo (opcional).

5.4. CONTROLES

Todos los días:

1. Controle la integridad del cable de alimentación.
2. Controle la integridad de las protecciones.
3. Controle la integridad y el desgaste de la herramienta.

5.5. ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA

Cuando no utilice la máquina, póngala en seguridad (véase el apartado NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD).

5.6. ASISTENCIA

Las operaciones de mantenimiento extraordinario y las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especializado, contacte con un centro de asistencia autorizado.

5.7. ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA, EMBALAJE Y RESIDUOS RESULTANTES DEL MANTENIMIENTO

La máquina y el embalaje están compuestos por materiales 100% reciclables.

Los componentes eléctricos y electrónicos (marcados con el símbolo del cubo de basura tachado) se deben eliminar de acuerdo con la directiva 2012/19/UE.

6. GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA / AVERÍA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El motor no funciona.	<ol style="list-style-type: none"> Motor, cable de alimentación o clavija defectuosa. Fusibles del cuadro eléctrico fundidos. No hay tensión en la instalación de suministro de energía eléctrica. Se ha activado el termoprotector del motor. 	<ol style="list-style-type: none"> Contacte con el centro de asistencia autorizado para que controle la máquina. <p>PELIGRO - ATENCIÓN SE PROHÍBE REPARAR EL MOTOR PERSONALMENTE: ES PELIGROSO.</p> <ol style="list-style-type: none"> Controle los fusibles y sustitúyalos si es necesario. Controle la tensión de la instalación de suministro de energía eléctrica. Espere a que el termoprotector se restablezca (unos minutos) al soltar el pulsador de marcha.
Se ha activado el termoprotector.	<ol style="list-style-type: none"> Motor recalentado. Sobrecarga del motor por presión de corte excesiva. Motor averiado. 	<ol style="list-style-type: none"> Controle que las tomas de ventilación del motor no estén obstruidas. Aplique la presión de corte correcta sobre la pieza. Contacte con el centro de asistencia autorizado para que controle la máquina.
Error en el ángulo de corte a 0°- 45°.	<ol style="list-style-type: none"> El ajuste de los topes no es exacto. 	<ol style="list-style-type: none"> Afloje los tornillos de fijación y ajuste los topes en la posición correcta.
Error en escuadra del corte.	<ol style="list-style-type: none"> Presión de corte excesiva (sobre tubos o perfiles). Dientes de la cuchilla inadecuados para el material que se ha de cortar. Velocidad de corte inadecuada para la pieza que se ha de cortar. Regulación incorrecta de las guías de la cuchilla excéntricas y deslizantes. Pieza mal colocada en la mordaza. Tensión de la cuchilla insuficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> Reduzca la presión de corte. Consulte los parámetros de corte contenidos en la tabla de corte. Controle la regulación de la guía de la cuchilla. Controle la posición y el apriete de la pieza colocada en la mordaza. Controle la tensión de la cuchilla.
El acabado del corte es imperfecto u ondulado.	<ol style="list-style-type: none"> La cuchilla está desgastada o bien los dientes no son adecuados para el espesor de la pieza que se está cortando. Presión de corte excesiva. 	<ol style="list-style-type: none"> Consulte los parámetros de corte (dientes de la cuchilla y velocidad de corte) en la tabla de corte. Reduzca la presión de corte.
La cuchilla se sale de las guías.	<ol style="list-style-type: none"> Poleas excesivamente gastadas. Deslizamiento de la cuchilla sobre las poleas. 	<ol style="list-style-type: none"> Contacte con personal especializado para controlar y sustituir las poleas si es necesario. Contacte con personal especializado para controlar y sustituir las poleas si es necesario.

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO AO USO	92
1.1. CONSULTA DO MANUAL E SÍMBOLOS UTILIZADOS.....	92
1.2. TIPO DE EMPREGO E CONTRAINDIQUEAÇÕES	93
1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	94
1.4 NORMAS DE SEGURANÇA GERAIS	94
1.5. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO	97
1.6. RISCOS RESIDUAIS	97
1.7. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RUÍDO E VIBRAÇÕES	98
1.8. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA	98
1.9. COMPONENTES PRINCIPAIS DA MÁQUINA (FIG. 1).....	99
1.10. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA (Fig. 1).....	99
2. INSTALAÇÃO	99
2.0. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	99
2.1. REMOÇÃO DA EMBALAGEM	99
2.2. MOVIMENTAÇÃO	100
2.3. TRANSPORTE.....	100
2.4. POSICIONAMENTO/LOCAL DE TRABALHO	100
2.5. LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	101
3. REGULAÇÕES.....	101
3.1. MONTAGEM DO GRUPO EQUILIBRADOR (Fig. 9)	102
3.2. REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE CORTE - ROTAÇÃO DA CABEÇA (Fig. 4-5).....	102
3.3. REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA PARA LÂMINA (Fig. 3).....	102
3.4. REGULAÇÃO DO MODO DE CORTE (Fig. 7B).....	102
3.5. REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DE CORTE (Fig.7A)	103
3.6. REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DE AVANÇO PARA A VERSÃO COM CORTE AUTÓNOMO (Fig. 7B)	103
3.7. POSICIONAMENTO CORRETO DA PEÇA NA MORSA	103
3.8. REGULAÇÃO DA MORSA (Fig. 5)	103
3.9. MONTAGEM E REGULAÇÃO DA BARRA BATENTE (OPCIONAL) (Fig. 4)	104
3.10. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO/REFRIGERAÇÃO (Fig. 6).....	104
4. UTILIZAÇÃO	104
4.1. REGULAÇÃO DA TENSÃO DA LÂMINA (Fig. 3).....	104
4.2. USO COMO SERRA MANUAL (Fig. 3 - 5).....	105
4.3. USO COMO SERRA VERSÃO PARA CORTE AUTÓNOMO (Fig. 3-5-7A)	105
5. MANUTENÇÃO – ARMAZENAGEM – ASSISTÊNCIA - ELIMINAÇÃO.....	105
5.1. INSTRUÇÕES PARA A SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA DA SERRA (Fig. 3-8)	106
5.2. LUBRIFICAÇÃO.....	107
5.3. LIMPEZA – OPERAÇÕES A EFETUAR	107
5.4. VERIFICAÇÕES	107
5.5. ARMAZENAGEM DA MÁQUINA QUANDO NÃO FOR UTILIZADA	107
5.6. ASSISTÊNCIA.....	107
5.7. ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA, EMBALAGEM E RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO.....	107
6. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS	108

1. INTRODUÇÃO AO USO



NOTAS

O Manual de uso é constituído por duas partes: esta e a folha adicional que faz parte integrante dele.

Este Manual de instruções destina-se a utilizadores profissionais.



PERIGO-ATENÇÃO

ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE USO PARA SE FAMILIARIZAR COM A MÁQUINA, SEUS USOS E RISCOS POTENCIAIS DECORRENTES DA SUA UTILIZAÇÃO.

Conserve este manual com cuidado: ele faz parte integrante da máquina e deve ser usado como referência principal para realizar as operações nele descritas da melhor maneira e nas máximas condições de segurança.

O manual deve ser sempre conservado com a máquina para que possa ser consultado todas as vezes que for necessário.



PERIGO-ATENÇÃO

UTILIZE A MÁQUINA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA AS FINALIDADES ESPECIFICADAS A SEGUIR, USANDO-A CONFORME RECOMENDADO E EVITANDO SEVERAMENTE MODIFICÁ-LA OU FORÇAR O SEU FUNCIONAMENTO, OU AINDA USÁ-LA DE MODO IMPRÓPRIO.

1.1. CONSULTA DO MANUAL E SÍMBOLOS UTILIZADOS

Preste muita atenção às indicações “ATENÇÃO”, “PERIGO”, “CUIDADO” e “NOTAS” presentes neste manual.

Para chamar a atenção do utilizador e fornecer mensagens de segurança, as operações previstas são acompanhadas de símbolos e notas que põem em evidência a possível presença de perigos e indicam os modos de utilização em condições de segurança.

Estes símbolos e notas estão divididos em categorias com a seguinte identificação:



PERIGO-ATENÇÃO: INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS EFEITOS DA SEGURANÇA GERAL.



PERIGO-CUIDADO: comportamentos que exigem uma ação atenta e consciente.



NOTAS: notas de caráter técnico.

1.2. TIPO DE EMPREGO E CONTRAINDIÇÕES

A máquina foi concebida e construída para realizar o corte de materiais metálicos a frio, operação na qual a peça submetida ao processo é mantida fixada por uma morsa e a lâmina de corte é mantida na posição de corte pelo operador, que permanece na parte frontal durante a utilização.



Proibição de elevação



Tensão da lâmina





Utilizar equipamentos de proteção individual



Líquido lubrificante/refrigerante



Logótipo, símbolo CE, número de série, ano de fabrico



Indicação das características e dados do motor

S1 = funcionamento contínuo do motor, com um tempo de funcionamento com carga constante à potência indicada

USO PERMITIDO

A máquina pode ser utilizada para o processo de:

- METAL OU MATERIAIS SIMILARES

USO NÃO PERMITIDO

É proibido:

- SUBMETER AO PROCESSO MATERIAIS NÃO METÁLICOS, ORGÂNICOS E/OU ALIMENTARES
- SUBMETER AO PROCESSO MATERIAIS QUE PODEM EMITIR SUBSTÂNCIAS NOCIVAS PELO EFEITO DO PROCESSO.

PESSOAL AUTORIZADO A UTILIZAR A MÁQUINA

A máquina foi concebida e construída para ser utilizada por pessoal qualificado, com nível de formação, experiência e capacidade segundo as seguintes características:

continua...

Operadores / Aprendizes:

- podem ser de sexo quer masculino, quer feminino;
- devem ter uma idade mínima de 14 anos;
- devem poder trabalhar utilizando ambas as mãos;
- não devem apresentar limitações nas suas capacidades físicas e mentais;
- devem conhecer o conteúdo do manual de uso.

Art. 78721

CONDIÇÕES AMBIENTAIS PERMITIDAS

Condições ambientais limite de utilização:

- ambientes de utilização com uma temperatura de + 5 °C / + 40 °C;
- humidade relativa de 50% a uma temperatura de + 40 °C;
- altitude de até 1000 m acima do nível do mar;
- a máquina deve ser utilizada em ambientes protegidos dos agentes atmosféricos;

**PERIGO-CUIDADO**

Embora a máquina não tenha um impacto ambiental significativo, este último deve ser sempre avaliado pelo Utilizador para minimizar as respetivas eventuais consequências negativas.

**PERIGO-ATENÇÃO**

A MÁQUINA NÃO É ADEQUADA AO USO EM AMBIENTES COM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA.

1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**NOTAS**

Para o que se refere às informações relativas às características técnicas, consulte o respetivo documento fornecido em anexo a este manual.

1.4 NORMAS DE SEGURANÇA GERAIS**PERIGO-ATENÇÃO**

DURANTE A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, É NECESSÁRIO RESPEITAR SEMPRE AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS E LESÕES PESSOAIS.

LEIA TODAS ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO E CONSERVE-AS DE MODO SEGURO.

**NOTAS**

A indicação “COLOCAR A MÁQUINA EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA” significa desligar o cabo de alimentação da máquina da tomada de corrente.

continua...

Condições ambientais:

- Evite utilizar a máquina em locais muito húmidos ou na presença de líquidos inflamáveis ou de gases.
- Mantenha a zona de trabalho sempre livre de resíduos de maquinagem; áreas e bancadas desarrumadas são fontes potenciais de perigo.

Vestuário e equipamentos de proteção individual a usar:

- Utilize roupas adequadas: evite vestir roupas com mangas largas ou objetos, tais como lenços, colares ou pulseiras, que poderiam ser apanhados pelas partes em movimento.
- Utilize sempre os equipamentos de proteção individual: óculos de segurança em conformidade com as normas, luvas de tamanho adequado às dimensões das mãos, protetores auriculares.
- É recomendável a utilização de sapatos com sola antiderrapante.
- Se necessário, prenda os cabelos de forma adequada para evitar que possam ser apanhados ou ficar presos entre os órgãos em movimento.
- Utilize sempre máscaras antipó homologadas.

Cuidados e utilização de componentes elétricos:

- Preste atenção ao cabo de alimentação: evite utilizá-lo para elevar a máquina ou para desligar a ficha da tomada, e proteja-o do contacto com arestas vivas, óleos e zonas com temperaturas elevadas.
- Se for necessário usar extensões para o cabo de alimentação, utilize unicamente extensões de tipo homologado.
- Verifique periodicamente os cabos de alimentação dos dispositivos e, se estiverem danificados, mande-os reparar por um centro de assistência autorizado.
- Verifique periodicamente os cabos de extensão e substitua-os se estiverem danificados.
- Se empregar a máquina ao ar livre, utilize somente extensões elétricas previstas para o uso em exteriores e que possuam indicações neste sentido.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra.

Precauções de utilização:

- Mantenha as pessoas não autorizadas e as crianças afastadas da máquina: evite que se aproximem da máquina e que entrem em contacto com ela.
- Preste sempre atenção ao que estiver a fazer.
- Evite utilizar a máquina se estiver cansado.
- Mantenha sempre uma posição correta e um bom equilíbrio.
- Evite deixar chaves ou instrumentos de medição na máquina.
- Trabalhe de modo seguro.
- Desligue a máquina da rede quando não for utilizada, antes da manutenção e para a substituição de acessórios ou ferramentas.
- Evite aproximar o rosto da zona de corte para evitar inalar os fumos gerados pelas substâncias oleosas presentes nos materiais ferrosos.

continua...

Verificações de segurança:

- Remova os pinos de regulação e as chaves. É recomendável verificar se as chaves de regulação foram removidas da máquina antes de a ligar.
- Evite o arranque acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de paragem antes de ligar a máquina.
- Controle as peças da máquina para se certificar da ausência de partes danificadas.
- Antes de continuar a utilizar a máquina, verifique todos os dispositivos de segurança ou qualquer outra peça que possa estar danificada, para se certificar de que a máquina funcione bem e que consiga efetuar a tarefa prevista.
- Verifique se as peças móveis estão bem alinhadas, se o seu movimento é regular e se estão perfeitamente íntegras.
- Verifique também a montagem ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da máquina. Qualquer peça ou qualquer proteção danificada deve ser reparada ou substituída por um centro de serviço pós-venda autorizado.
- Evite terminantemente utilizar a máquina se o interruptor apresentar um funcionamento anormal.
- É proibido utilizar a máquina sem as proteções da ferramenta.
- Evite forçar a máquina. O trabalho será mais bem feito e mais seguro se a máquina for utilizada com o ritmo para o qual foi concebida.

Conservação e manutenção da máquina:

- Mantenha as pegas e empunhaduras secas, limpas e isentas de óleo e massa.
- Mantenha as ferramentas em perfeito estado. Mantenha as lâminas afiadas e limpas para obter um rendimento melhor e mais seguro.

**PERIGO-ATENÇÃO**

- **A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER ACESSÓRIO DIFERENTE DOS RECOMENDADOS NESTE DOCUMENTO PODE ACARRETAR RISCOS DE FERIMENTOS PESSOAIS.**
- **EVITE DESMONTAR A MÁQUINA:
AS REPARAÇÕES DEVEM SER EFETUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL QUALIFICADO. CASO CONTRÁRIO, PODERIAM SURGIR GRAVES RISCOS PARA O UTILIZADOR.**

**PERIGO-CUIDADO**

É recomendável utilizar peças sobressalentes originais para garantir o funcionamento correto em condições de segurança.

1.5. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO

Advertências para a prevenção de acidentes:

- É severamente proibido remover qualquer resíduo ou partes da peça submetida ao processo da área de trabalho durante o funcionamento da máquina.
- Mantenha as mãos sempre afastadas das zonas de trabalho enquanto a ferramenta se encontrar em movimento; antes de executar qualquer operação, prima o botão de paragem e aguarde até a ferramenta estar totalmente imobilizada.
- Antes de acionar a máquina, verifique sempre se todas as proteções estão montadas corretamente e se protegem a ferramenta de forma adequada.
- Para o corte de peças de grandes dimensões, utilize suportes laterais apropriados

Prescrições de utilização:

- Evite forçar a máquina inutilmente: uma pressão excessiva pode provocar uma rápida deterioração da ferramenta e uma piora dos desempenhos da máquina em termos de acabamento.
- Solicite a substituição dos interruptores defeituosos a um centro de serviço pós-venda autorizado.
- Utilize as ferramentas recomendadas neste manual.
- Verifique se as chaves utilizadas para a manutenção e regulação foram removidas da máquina antes de a acionar.
- Utilize somente o sistema de bloqueio original da máquina.
- Substitua as partes eventualmente danificadas.

1.6. RISCOS RESIDUAIS

Risco de amputação, corte e ferimento:

Este risco é decorrente da presença da lâmina em rotação, sendo identificado pelo símbolo:



Precauções a adotar

- Durante o processo de corte, não utilize luvas de trabalho.
- Mantenha as mãos afastadas da zona de trabalho.
- Não remova resíduos de corte ou pedaços com a lâmina em rotação.

Risco de atrito ou abrasão:

Este risco é decorrente da presença da lâmina em rotação.

Precauções a adotar

- Durante o processo, não utilize luvas de trabalho.
- Mantenha as mãos afastadas da zona de trabalho.
- Não remova resíduos de corte ou pedaços com a ferramenta em rotação.

continua...

Risco de projecção de materiais sólidos:

Este risco é decorrente da presença da ferramenta em rotação.

Precauções a adotar

- Durante o trabalho, utilize sempre os equipamentos de proteção pessoal: óculos de proteção, sapatos de segurança.

1.7. INFORMAÇÕES RELATIVAS A RUÍDO E VIBRAÇÕES

Os valores indicados para o ruído são níveis de emissão e não necessariamente níveis de trabalho seguro. Embora exista uma relação entre níveis de emissão e níveis de exposição, esta não pode ser usada de forma fiável para determinar se outras precauções são ou não são necessárias.

Os fatores que afetam o nível de nível de exposição do trabalhador incluem a duração da exposição, as características do ambiente, outras fontes de ruído, tais como, por exemplo, o número de máquinas e outros processos adjacentes. Para além disso, os níveis de exposição podem variar nos vários países.

De qualquer maneira, estas informações permitem ao utilizador da máquina fazer uma melhor avaliação dos perigos e dos riscos.

PERIGO-ATENÇÃO

É RECOMENDÁVEL O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO OUVIDO, TAIS COMO TAMPÕES OU PROTETORES AURICULARES.

Vibrações

O valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração ao qual estão expostos os membros superiores, em condições de corte normal com lâminas corretamente afiadas, é inferior a $2,5 \text{ m/s}^2$.

As medições foram executadas segundo a norma UNI EN ISO 5349-1 e 5349-2.

PERIGO-ATENÇÃO

AS VIBRAÇÕES DURANTE O USO REAL DA MÁQUINA PODEM SER DIFERENTES DAS DECLARADAS PORQUE O VALOR TOTAL DE VIBRAÇÃO DEPENDE DO MODO DE UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA.

PORTANTO, É NECESSÁRIO IDENTIFICAR AS MEDIDAS DE SEGURANÇA MAIS APROPRIADAS PARA PROTEGER O OPERADOR, BASEADAS NUMA ESTIMATIVA DA EXPOSIÇÃO NAS CONDIÇÕES EFETIVAS DE UTILIZAÇÃO.

1.8. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

As emissões eletromagnéticas da máquina não ultrapassam os limites definidos pelas normas para as condições de utilização previstas.

Os ensaios foram executados segundo as Normas EN 55014-1, EN 55014-2.

1.9. COMPONENTES PRINCIPAIS DA MÁQUINA (FIG. 1)

- (1) Punho de comando
- (2) Volante de tensão da lâmina
- (3) Guia corrediça para lâmina
- (4) Corpo da máquina
- (5) Lâmina
- (6) Motor
- (7) Quadro de comandos
- (8) Interruptor geral
- (9) Grupo equilibrador
- (10) Suporte giratório
- (11) Bomba do circuito de refrigerante
- (12) Depósito de base
- (13) Base
- (14) Acionador da morsa
- (15) Alavanca de bloqueio rápido
- (16) Morsa

1.10. DESCRIÇÃO DA MÁQUINA (Fig. 1)

A serra de fita é formada por duas partes fundamentais: o corpo da máquina (4) provido de motor (6) e transmissão, que está vinculado à parte inferior, formada por depósito de base (12) e morsa (16), mediante o suporte giratório (10).

O depósito de base (12), além de recolher o líquido lubrificante/refrigerante, também exerce a função de sistema de ligação com a base da máquina (13).

2. INSTALAÇÃO

2.0. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 serra de fita
- 1 freio para barra
- 1 chapa de proteção contra borrifos
- Parafusos e porcas para fixação do depósito na base
- 4 manilhas de elevação
- Manual de uso
- Folha integrativa

2.1. REMOÇÃO DA EMBALAGEM

Aconselha-se a conservar a embalagem com cuidado para poder transportar a máquina ou armazená-la durante períodos prolongados.

- a. Desvincule a máquina da plataforma desatarraxando os parafusos de fixação.

2.2. MOVIMENTAÇÃO

- b. Monte as manilhas de elevação específicas.
- b. Eleve a máquina conforme indicado na figura (Fig. 2) utilizando um diferencial de capacidade adequada ou um outro equipamento de elevação adequado para esta finalidade.



NOTAS - Peso da máquina:

Para o que se refere ao peso da máquina objeto deste manual, consulte o respetivo documento referente às características técnicas fornecido em anexo a este manual.



PERIGO-ATENÇÃO

- **NAO MOVIMENTE NEM ELEVE A MÁQUINA MANUALMENTE.**
- **PARA DESLOCAR A MÁQUINA, BAIXE O CORPO DA SERRA ATÉ AO FIM DO CURSO E MANTENHA-O NESTA POSIÇÃO FIXANDO-O AO FUSO DA MORSA MEDIANTE CORDAS OU BRAÇADEIRAS.**
- **AS OPERAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO COM EMPILHADOR DE GARFOS OU DIFERENCIAL DEVEM SER EFETUADAS POR PESSOAL FORMADO E DE POSSE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.**

2.3. TRANSPORTE



PERIGO-ATENÇÃO

PARA TRANSPORTAR A MÁQUINA EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE UM LOCAL DE TRABALHO A OUTRO, UTILIZE A EMBALAGEM ORIGINAL.

2.4. POSICIONAMENTO/LOCAL DE TRABALHO

- a. Fixe a máquina na base utilizando os parafusos específicos fornecidos com ela. A superfície de apoio deve ser suficientemente grande para garantir a estabilidade da máquina (Fig. 2).



PERIGO-CUIDADO SERRAS MANUAIS Art. N265XL, N266XL

O posicionamento da máquina no local de trabalho deve ser executado de modo a ter pelo menos 800 mm de espaço à volta da máquina em todas as direções (ver a Fig. 2).



PERIGO-CUIDADO SERRA DE CORTE AUTÓNOMO Art. N266DAXL

Este modelo de máquina deve ser utilizado unicamente num ambiente/área adequadamente preparada, à qual seja proibido o acesso a pessoas não autorizadas.

Se não dispuser de um ambiente adequado, aconselhamos a delimitar a área de trabalho da máquina (espaço de 2 metros livres à volta de todo o perímetro da serra) com correntes de cor branca e vermelha e com linhas amarelas no chão.

Aplique um cartaz com indicação de acesso proibido a pessoas não autorizadas.

- b. Coloque a máquina numa zona de trabalho devidamente iluminada.
- c. Fixe a base no chão mediante buchas de expansão (não fazem parte do fornecimento): diâmetro do furo da base 10 mm.

2.5. LIGAÇÃO ELÉTRICA

Normas de segurança para a ligação elétrica

- Verifique se a instalação de alimentação para a máquina está ligada à terra conforme previsto pelas normas de segurança.



PERIGO-ATENÇÃO

VERIFIQUE SE NA INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ PRESENTE UMA PROTEÇÃO MAGNETOTÉRMICA DESTINADA A PROTEGER TODOS OS CONDUTORES DE CURTOS-CIRCUITOS E SOBRECARGAS (CONSULTE O DOCUMENTO EM ANEXO).

Verificações antes e depois da ligação



PERIGO-ATENÇÃO

- ANTES DE LIGAR A MÁQUINA À INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VERIFIQUE SE A TENSÃO DA REDE CORRESPONDE À TENSÃO INDICADA NA MÁQUINA.
- UMA VEZ LIGADO, VERIFIQUE SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO FICA BEM ESTENDIDO E APOIADO NO CHÃO (NÃO ELEVADO), PARA EVITAR POSSÍVEIS RISCOS DE TROPEÇAR NELE E CAIR.

Características específicas do sistema elétrico



PERIGO-ATENÇÃO

- O SISTEMA ELÉTRICO DA SERRA ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO QUE ABRE AUTOMATICAMENTE O CIRCUITO QUANDO A TENSÃO DESCE ABAIXO DE UM LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO E IMPEDE O RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DA CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO QUANDO A TENSÃO VOLTA AOS NÍVEIS NORMAIS PREVISTOS.
- NO CASO DE UMA PARAGEM INVOLUNTÁRIA DA MÁQUINA, NÃO SE ASSUSTE E VERIFIQUE SE HOUVE EFETIVAMENTE UMA INTERRUPÇÃO DE TENSÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE.

3. REGULAÇÕES



PERIGO-ATENÇÃO

- COLOQUE A MÁQUINA EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONFORME DESCrito NO PARÁGRAFO “NORMAS DE SEGURANÇA GERAIS”.
- USE LUVAS DE PROTEÇÃO.
- TODAS AS OPERAÇÕES DE REGULAÇÃO E USO ILUSTRADAS NOS PRÓXIMOS PARÁGRAFOS DEVEM SER FEITAS SOMENTE APÓS A LEITURA E COMPREENSÃO DO CONTEÚDO DESTE MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO.



PERIGO-CUIDADO

- Ao concluir cada operação de regulação, verifique se os órgãos foram bloqueados corretamente.
- Ao concluir cada operação de regulação, certifique-se da ausência de ferramentas na máquina.

3.1. MONTAGEM DO GRUPO EQUILIBRADOR (Fig. 9)

- Extraia o anel elástico de batente (40).
- Eleve o corpo da máquina até à altura máxima.
- Introduza o olhal do tirante (38) na sede do pino (39).
- Monte o anel elástico de batente (40) no sulco específico.

3.2. REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE CORTE - ROTAÇÃO DA CABEÇA (Fig. 5)



NOTAS

A máquina é fornecida com calibração de base a 0° fixo, 45° e 60° regulável (para variar o ângulo de 45° ou 60° atue no suporte (22)).



PERIGO-ATENÇÃO

PARA VERIFICAR OU MODIFICAR A CALIBRAÇÃO, CONTACTE UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO.

- Para mudar o ângulo de corte, proceda da seguinte forma:
- desaperte o manípulo (23);
- rode o suporte giratório mediante o punho;
- interrompa a rotação quando o indicador (25) estiver alinhado com a posição correspondente escolhida na placa graduada;
- bloqueie o suporte giratório apertando o manípulo (23);

Para voltar às condições iniciais, proceda da seguinte forma:

- desbloqueie o suporte giratório mediante o manípulo (23);
- rode o suporte giratório mediante o punho;
- interrompa a rotação ao atingir o fim de curso mecânico;
- bloqueie o suporte giratório apertando o manípulo (23);

3.3. REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DA GUIA CORREDIÇA PARA LÂMINA (Fig. 3)



PERIGO-CUIDADO

FAÇA A REGULAÇÃO TODAS AS VEZES QUE PREPARAR UMA FASE DE TRABALHO.

- desaperte o manípulo (17);
- faça a guia para lâmina (18) deslizar para a posição mais próxima possível da peça a cortar;
- certifique-se da ausência de obstáculos e/ou contactos entre a guia para lâmina, a peça a cortar e outras partes da máquina, simulando uma fase de trabalho.
- bloqueie a guia para lâmina na posição atingida apertando o manípulo (17).

3.4. REGULAÇÃO DO MODO DE CORTE (Fig. 7B)

Selecione o modo de corte mediante o seletor com chave (35) (corte manual ; corte autónomo) .

3.5. REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DE CORTE (Fig.7A)

Art. N265XL, N266XL



NOTAS

Regule a velocidade de corte seguindo as instruções fornecidas neste manual. Os dispositivos utilizados para a regulação da velocidade dependem do modelo da máquina.

Selecione a velocidade mediante o comutador (32).

b x h (mm)	b h	●	■
0°	265 x 200	220	200 x 200
45°	200 x 160	175	170 x 170
60°	115 x 100	110	100 x 100

SEZIONE	S (mm)	Z/1"
	<50	8/12
	>50 <100	5/8
	>100	4/6

		<3	10/14
		>3 <30	8/12
		>30	5/8


3.6. REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DE AVANÇO PARA A VERSÃO COM CORTE AUTÔNOMO (Fig. 7B)

Art. N266DAXL

Selecione a velocidade de avanço mediante o manípulo (34) (rotação no sentido dos ponteiros do relógio = aumento da velocidade).

3.7. POSICIONAMENTO CORRETO DA PEÇA NA MORSA

Coloque a peça a cortar diretamente na morsa, sem intercalar qualquer objeto.



PERIGO-ATENÇÃO

PARA O POSICIONAMENTO DE PERFIS, PEÇAS CHATAS OU COM FORMAS ESPECIAIS, FAÇA REFERÊNCIA AOS EXEMPLOS REPRODUZIDOS NAS FIGURAS.

SE O PERFIL FOR MUITO FINO, PARA EVITAR QUE SEJA ESMAGADO ENTRE OS MORDENTES DA MORSA, COLOQUE NO INTERIOR DELE UM OBJETO COM A MESMA FORMA DO PERFIL.

3.8. REGULAÇÃO DA MORSA (Fig. 5)

Para fixar a peça a cortar na morsa:

- solte o cursor (24) colocando a alavanca (27) virada para cima;
- Gire o volante (28) no sentido horário, para mover o cursor (24) em direção da peça a cortar, aproximando-o até alguns milímetros dela;
- fixe a peça definitivamente entre os mordentes movendo a alavanca (27) para cima.



NOTAS

Para cortar várias peças a partir da mesma barra, é suficiente desbloquear e em seguida bloquear a morsa mediante a alavanca (27).

Para mudar a barra, primeiro desbloqueie a morsa movendo a alavanca (27) para cima e, em seguida, gire o volante (25) no sentido anti-horário para afastar o cursor da peça.

3.9. MONTAGEM E REGULAÇÃO DA BARRA BATENTE (OPCIONAL) (Fig. 4)

- Monte a haste de guia (19) no furo da base.
- Aperte a porca (20).
- Desaperte o volante (21) e coloque o batente (22) à distância pretendida.
- Bloqueie o volante (21).

3.10. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO/ REFRIGERAÇÃO (Fig. 6)



NOTAS

Para a preparação do líquido lubrificante/refrigerante, utilize óleos de corte específicos indicados na tabela.

- Prepare 14 litros de uma emulsão de água com óleo a 10%.
- Deite o conteúdo diretamente no depósito da bomba (30).

MARCA	TIPO DE ÓLEO
AGIP	OXALIS
CASTROL	SUPER
CHEVRON	EP
ESSO	KUTWELL
MOBIL	SOLVAC
SHELL	DROMUS
TOTAL	LACTUGA
IP	UTENS

PERIGO-ATENÇÃO

NÃO UTILIZE A MÁQUINA SEM O LÍQUIDO LUBRIFICANTE/REFRIGERANTE.

4. UTILIZAÇÃO



PERIGO-ATENÇÃO

A MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA COM UM INTERRUPTOR DE REDE F (8 - FIG. 1) QUE DEVE SER ACIONADO ANTES DE EXECUTAR QUALQUER PROCESSO. AO CONCLUIR O PROCESSO, DESLIGUE O INTERRUPTOR DE REDE.



PERIGO-CUIDADO

- Durante o corte, evite calçar luvas.
- Antes de iniciar um novo corte, remova os resíduos do processo anterior.
- Mantenha as mãos afastadas da zona de corte.



PERIGO-ATENÇÃO

RODAGEM DA LÂMINA: EXECUTE UM PROCEDIMENTO DE RODAGEM CORRETO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS NO PARÁGRAFO "SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA".

4.1. REGULAÇÃO DA TENSÃO DA LÂMINA (Fig. 3)

Gire o volante (2) no sentido horário até a lâmpada piloto verde acender.



PERIGO-ATENÇÃO

- UMA TENSÃO DEMASIADO ELEVADA DA FITA PROVOCA A SAÍDA DELA DAS GUIAS.

4.2. USO COMO SERRA MANUAL (Fig. 3 - 5) Art. N265XL, N266XL

- Fixe a peça a cortar na morsa mediante a alavanca (27).
- Prima o botão (1) para iniciar o processo.
- Baixe a cabeça lentamente até obter o contacto com a peça a cortar.

! PERIGO-CUIDADO

Reduza a pressão ao obter o contacto entre a lâmina e a peça, para evitar a rotura da lâmina.

- Conclua o corte até ao fim de curso;
- Liberte o botão (1) para terminar o processo;
- Eleve a cabeça até à sua excursão máxima.

! PERIGO-CUIDADO

- Evite severamente aproximar as mãos da zona de corte antes que a cabeça tenha atingido a altura máxima e a lâmina esteja totalmente imobilizada.
- Deixe a peça cortada cair na base da máquina.

4.3. USO COMO SERRA VERSÃO PARA CORTE AUTÓNOMO (Fig. 3-5-7A) Art. N266DAXL

- Fixe a peça a cortar na morsa mediante a alavanca (27).
- Prima o botão (33) de “DESCIDA RÁPIDA” para conduzir a lâmina manualmente a até 5 mm da peça a submeter ao processo.
- Prima o botão (1) para iniciar o processo.
- Solte a cabeça e aguarde a conclusão do corte até ao fim do curso.

! PERIGO-CUIDADO

- Evite severamente aproximar as mãos da zona de corte antes que a cabeça tenha atingido a altura máxima e a lâmina esteja totalmente imobilizada.
- Deixe a peça cortada cair na base da máquina.

NOTAS

Quando termina o processo, a máquina para autonomamente.

- Eleve a cabeça até à sua excursão máxima.

5. MANUTENÇÃO – ARMAZENAGEM – ASSISTÊNCIA - ELIMINAÇÃO

NOTAS

Indicamos a seguir as operações de manutenção de rotina que podem ser executadas pelo utilizador.

Mandar reparar a máquina por pessoal especializado: Esta máquina cumpre as prescrições de segurança pertinentes. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado e com o uso de peças sobressalentes genuínas. Caso contrário, podem criar-se situações perigosas para o utilizador.

! PERIGO-ATENÇÃO

- ANTES DE EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO, COLOQUE A MÁQUINA EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (CONSULTE O PARÁGRAFO “NORMAS DE SEGURANÇA GERAIS”).
- RECOLHA E COLOQUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO PERTO DA MÁQUINA.

5.1. INSTRUÇÕES PARA A SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA DA SERRA (Fig. 3-8)

PERIGO-ATENÇÃO ! USE LUVAS DE PROTEÇÃO.

Ferramentas necessárias:

- Para substituir a lâmina, são necessárias chaves Allen e/ou chaves Philips.

Verifique a compatibilidade da lâmina usada

NOTAS

Desaconselha-se a utilização de lâminas usadas.

Todavia, se isso for necessário, verifique se a lâmina está íntegra e isenta de sinais evidentes de desgaste.

Verifique a compatibilidade da lâmina NOVA

NOTAS

As características da lâmina devem ser compatíveis com as especificações técnicas indicadas no anexo correspondente.

- a. Desaperte o manípulo (17) e faça a guia para lâmina (18) deslizar até ao fim de curso, no sentido indicado na figura.
- b. Remova o cárter de proteção (37) desatarraxando os respetivos parafusos de fixação (36).

PERIGO-ATENÇÃO ! DURANTE A ABERTURA DA PROTEÇÃO, A LÂMINA PODERIA SER EXPULSA.

- c. Gire o volante (2) no sentido anti-horário para facilitar a remoção da lâmina;
- d. Extraia a lâmina primeiro das polias e depois dos rolamentos de guia da lâmina.
- e. Remova os resíduos de maquinagem eventualmente presentes com um pincel.
- f. Monte a nova lâmina.
- g. Mediante um controlo visual, certifique-se de montar a lâmina com a série de dentes orientada na direção indicada pela seta aplicada na máquina.
- h. Monte a proteção (37) apertando os respetivos parafusos de fixação (36 Fattura 07).
- i. Gire o volante (2) no sentido horário até a lâmpada piloto verde acender.
- j. Execute a rodagem da lâmina seguindo as instruções fornecidas a seguir.

PERIGO-ATENÇÃO ! EXECUTE O PROCEDIMENTO DE RODAGEM DA LÂMINA PARA OBTER OS MELHORES DESEMPENHOS DELA.

- k) Execute três cortes exercendo uma ligeira pressão na peça.

NOTAS

Pressão ligeira: por exemplo, o corte feito numa peça de aço (ex. C40) maciço D. 50 mm, deve ser executado em cerca de 4 minutos. Uma vez concluída a rodagem, a mesma peça pode ser cortada tranquilamente em cerca de 2 minutos.

5.2. LUBRIFICAÇÃO



NOTAS

A máquina não necessita de nenhuma lubrificação.

5.3. LIMPEZA – OPERAÇÕES A EFETUAR



PERIGO-ATENÇÃO

- COLOQUE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS E PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS).
- EVITE TAMBÉM USAR JATOS DE AR COMPRIMIDO.

Quando necessário:

1. remova com um aspirador ou com um pincel os resíduos de processo intervindo na zona de trabalho e nas superfícies de apoio.
2. Desmonte e limpe o aspirador (opcional).

Todos os dias:

1. remova os resíduos de maquinagem e o pó de toda a máquina, incluindo o cabo de alimentação, com um aspirador ou com um pincel.

Uma vez por semana:

1. desligue o filtro ou a conduta de descarga e limpe bem o aspirador (opcional).

5.4. VERIFICAÇÕES

Todos os dias:

1. Verifique a integridade do cabo de alimentação.
2. Verifique a integridade das proteções.
3. Verifique a integridade e o desgaste da ferramenta.

5.5. ARMAZENAGEM DA MÁQUINA QUANDO NÃO FOR UTILIZADA

Quando a máquina não for utilizada, coloque-a em condições de segurança (consulte o parágrafo NORMAS DE SEGURANÇA GERAIS).

5.6. ASSISTÊNCIA

Se for necessária a intervenção de pessoal especializado para operações de manutenção extraordinária, ou no caso de reparações, contacte sempre um centro de assistência autorizado.

5.7. ELIMINAÇÃO DA MÁQUINA, EMBALAGEM E RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO

A máquina e a embalagem são constituídos por materiais 100% recicláveis.

Os componentes elétricos e eletrónicos (indicados com o símbolo do contentor barrado) devem ser eliminados respeitando a diretiva 2012/19/UE.

6. GUIA PARA A LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

PROBLEMA / AVARIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO SUGERIDA
O motor não funciona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motor, cabo de rede ou ficha defeituosos. 2. Fusíveis do quadro elétrico queimados. 3. Falta tensão na rede elétrica. 4. O protetor térmico do motor disparou. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandar controlar a máquina por pessoal especializado; <p>PERIGO - ATENÇÃO EVITAR SEVERAMENTE REPARAR O MOTOR AUTONOMAMENTE: PODERIA SER PERIGOSO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Verificar os fusíveis e substituí-los se for necessário. 3. Verificar a presença de tensão na rede elétrica. 4. Aguardar o rearme normal do protetor térmico (alguns minutos) libertando o botão de funcionamento.
Disparo do protetor térmico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sobreaquecimento do motor. 2. Sobrecarga do motor causada por uma pressão de corte excessiva. 3. Motor avariado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assegurar-se de que as tomadas de ventilação do motor estão desobstruídas. 2. Executar o corte com a pressão correta na peça. 3. Mandar controlar a máquina por pessoal especializado.
Imprecisão do ângulo de corte a 0°-45°.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A calibração dos batentes não é exata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efetuar a calibração desapertando os parafusos de fixação e recolocando os batentes.
Imprecisão no esquadro do corte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressão de corte excessiva (em tubos e perfis). 2. Série de dentes da lâmina incorreta para o material a cortar. 3. Velocidade de corte incorreta para a peça a cortar. 4. Regulação incorreta das guias para lâmina excêntricas e corrediça. Posicionamento errado da peça na morsa. 5. Tensão da lâmina insuficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diminuir a pressão de corte. 2. Verificar os parâmetros de corte na tabela de corte. 3. Verificar a regulação da guia para lâmina. 4. Verificar o posicionamento e o aperto da peça na morsa. 5. Verificar a tensão da lâmina.
O acabamento do corte resulta mal feito ou ondulado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A lâmina está gasta ou a série de dentes é inadequada à espessura da peça que está a ser cortada. 2. Pressão de corte excessiva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar os parâmetros de corte (série de dentes da lâmina, velocidade de corte) na tabela de corte. 2. Diminuir a pressão de corte.
A lâmina tende a sair das guias.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo excessivo das polias. 2. Patinagem da lâmina nas polias. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandar controlar e, eventualmente, substituir as polias por pessoal especializado. 2. Mandar controlar e, eventualmente, substituir as polias por pessoal especializado.

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

secondo la Direttiva Europea 2006/42/CE Allegato II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

dichiara che la macchina:

SEGATRICE A NASTRO: N215XL – N216XL – 2200XL

prodotta nel (vedi etichetta riportata):

- è conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE e alle disposizioni di attuazione;
- inoltre è conforme alle seguenti disposizioni e relative attuazioni: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE; 2012/19/UE.

EN COMPLIANCE DECLARATION CE

in compliance with European Directive 2006/42/EC Appendix II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

declares that the machine

BAND-SAW MACHINE: N215XL – N216XL – 2200XL

manufactured in (see affixed label):

- conforms to the regulations indicated in 2006/42/EC and relative regulations of implementation;
- furthermore it conforms to the following regulations and relative implementation: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gemäß der europäischen Richtlinie 2006/42/EWG Anhang II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

erklärt, dass die Maschine:

BANDSÄGEMASCHINE: N215XL – N216XL – 2200XL

gebaut in (siehe beigelegtes Etikett):

- den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG sowie den Anwendungsvorschriften entspricht
- darüber hinaus die folgenden Bestimmungen und jeweiligen Anwendungsvorschriften erfüllt: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico

Person authorized to create the technical file:

Zur Ausarbeitung der technischen Dokumentation

bevollmächtigte Person:

Personne autorisée à établir le dossier technique:

Persona autorizada a crear el documento técnico:

Pessoa autorizada a constituir o fascículo técnico:

MAURIZIO CASANOVA Castel Gelfo (BO),

Presso-C/o-Bei-De-Junto da: **FEMI S.p.A.**

Via Del Lavoro, 4

Ingombro per etichetta

FR DECLARATION DE CONFORMITE

selon la Directive Européenne 2006/42/CE Annexe II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

déclare que la machine:

SCIE À RUBAN: N215XL – N216XL – 2200XL

produite en (voir étiquette reportée) :

- est conforme aux dispositions de la 2006/42/CE et aux dispositions de réalisation;
- en outre elle est conforme aux dispositions suivantes et relatives réalisations: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

según la Directiva Europea 2006/42/CE Anexo II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

declara que la máquina:

SIERRA DE CINTA: N215XL – N216XL – 2200XL

fabricada en (ver la etiqueta ilustrada):

- Cumple los requisitos de la norma 2006/42/CE y las disposiciones de aplicación;
- Asimismo, cumple las normas siguientes y sus correspondientes aplicaciones: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/EU, 2012/19/EU..

PT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

segundo a Directiva Europeia 2006/42/CE Anexo II.A

FEMI S.p.A.

Via Del Lavoro, 4

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY

declara que a máquina:

SERRA DE FITA: N215XL – N216XL – 2200XL

produzida em (ver etiqueta indicada):

- está em conformidade com as disposições da directiva 2006/42/CE e com as disposições de actuação;
- está também em conformidade com as seguintes disposições e respectivas actuações: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/EU, 2012/19/EU..

Riferimento norme armonizzate:

EN ISO 12100

EN 13898

EN 60204-1

EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN61000-3-3

20/04/2016

40023 Castel Gelfo - (BO) ITALY.



FEMI S.p.A.
Il Presidente del Consiglio
Maurizio Casanova





40023 CASTEL GUELFO (BO) ITALY

Via Del Lavoro, 4

Tel. +39-0542/487611 Fax +39-0542/488226

E-Mail: infocom@femi.it

www.femi.it